



Produktdokumentasjon

Musebørste svart 4m Ø10cm

Produktbeskrivelse:

FXA Musebørste brukes til å hindre at mus og rotter trenger inn i bygning. Brukes ved å presse børsten inn i åpninger og sprekker som er. Perfekt for å brukes som ettermontering ved liggende kledning om musebånd bak kledningen er blitt skadet. Børsten er bøyelig og tilpasser seg lett til trange plasser. Enkel installasjon: Ingen spesialverktøy nødvendig. Laget av høykvalitets polypropylenfilamenter og en fleksibel, rustfri stålkjerne. Produsert for å vare i lang tid. Fungerer også utmerket for å fange opp løv før det legger seg i takrennen. Kan brukes til å forhindre fugler i å komme inn i raftekassen, holder kvister og frø de slipper ute. Reduserer mosevekst før den får utvikle seg, og sørger for at takrennen er fri og ren hele året.



Varetekst	Nobb	GTIN	Elnummer
Musebørste 4m Ø10cm	60776473	7070483143184	8821807