

1
2
3
4
5
6
7
8
10
9
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
28
27
24
25
26
31
33
32
63
60
59
30
29
57
35
34
36
36
37
38
49
48
47
46
45
44
43
42
41
53
54
55
56
50
51
52
41
58
39
40

Ref No	Part No	Description
1	613001	FLAT HEAD BOLT
2	613002	FRONT BRACKET
3	613415	EXHAUST COVER
4	613004	EXHAUST FILTER
5	613407	EXHAUST FILTER PLATE
6	613436	HEX. SOC. HEAD BOLT
7	613401	CAP
8	613008	SPRING
9	613009	WASHER
10	613010	O-RING
11	613011	PSTON VALVE HEAD
12	613012	O-RING
13	613013	SEAL
14	613014	PLAIN WASHER
15	613418	PISTON STOPPER
16	576642	CAP ASSEMBLY
17	613428	O-RING
17	613427	DRIVER ASSEMBLY
19	613406	CYLINDER
20	613429	O-RING
21	613416	CYLINDER RING
22	613419	COLLAR
23	613430	O-RING
24	613417	GASKET
25	576634	BODY
26	613423	PAD
27	613408	SET PLATE
28	613420	BOTTOM BUMPER
29	613031	ROLLED PIN
30	613028	RUBBER GRIP
31	613435	HEX. SOC. HEAD BOLT
32	613029	O-RING
33	576649	COVER
34	613053	SPRING
35	613054	TRIGGER ASSY
36	613055	TRIP GUIDE
37	613060	SPRING

Ref No	Part No	Description
38	613058	CONTACT TRIP BLOCK
39	613409	SAFETY LEVER
40	613410	UPPER SAFETY LEVER
41	613131	HEX. SOC. HEAD BOLT
41	613131	HEX. SOC. HEAD BOLT
42	613411	DRIVER GUIDE PLATE
43	613438	ROLLED PIN
44	613437	HEX. SOC. HEAD BOLT
45	613412	SET BLOCK
46	613434	HEX. SOC. HEAD BOLT
47	613413	NOSE
48	613404	MAGAZINE COVER
49	613421	SEWING COVER
50	613424	SPRING
51	613414	STOPPER
52	613431	UM. HEAD BOLT
53	613405	MAGAZINE
54	613425	SPIRAL SPRING
55	613432	FLAT HEAD BOLT
56	613422	PUSHER GUIDE
57	613124	SWITCH ASSY
58	613433	FLAT WASHER
59	613426	SPRING
60	613074	MAXIMUM PRESSURE LABEL
61	576705	MODEL LABEL
63	391213	CEJN 1/4” NIPPLE
	576674	OPERATING INSTRUCTIONS
	391213	LUBRICATING OIL (25 CC)
	391214	LUBRICATING OIL (1 LITER)
	402510	SAFETY GLASSES
	613123	SEQUENTIAL TRIGGER KIT