

NOBBnr.: 30809461

Artikkel nr.: 710522

GJENSKAPER FERDIGE GULV.

Kährs Refresher er enkel å bruke for å friske opp et lakkert gulvs overflate. Det gir en beskyttende hinne som forenkler renhold og vedlikehold.

PÅFØRING

Sørg for at overflaten er fri for skitt eller rusk, noe som kan lage riper i overflaten, bruk støvsuger eller tørr mopp, før vask med Kährs Cleaner. Ved veldig skitne gulv eller ved tidligere bruk av polish, må gulvet rengjøres med Kährs Remover.

1. Påfør Kährs Lakkrefresher med en fuktig mopp eller klut.
2. La den tørke minst 45 minutter før lettere møbler settes tilbake. Tyngre møbler og tepper tidligst etter 24 timer. God ventilasjon og temperatur ca. 20°C .
3. La gulvet tørke noen timer før bruk.

STELL OG VEDLIKEHOLD

Påfør Kährs refresher en til to ganger årlig, avhengig av bruk . Støvsug og mopp gulvet regelmessig. Bruk Kährs Spray Cleaner eller Kährs Cleaner, ikke sterke alkadiske rengjøringsmiddel.

HELSE OG MILJØ

Kährs Lakkrefresher er ikke klassifisert som farlig for helse og miljø. Generelle forhåndsregler for håndtering av kjemiske produkter skal tas. God ventilasjon, bruk hansker og beskyttelsesbriller. Ved hudkontakt, vask godt med såpe og vann, øyne skylles godt med vann. For ytterligere informasjon, se HMS-blad.

TEKNISKE DATA

Bindemiddel:	Polymer harpiks
Forbruk:	60 m ² /liter
Brukstemperatur:	14 – 28 °C
Tørketid:	Minimum 45 minutter
Rengjøring:	Verktøy med vann før refresher stivner..
Holdbarhet:	24 mnd. i uåpnet forpakning, temperatur. ikke over 40°C.
Frost tålighet:	Kan utsettes for frost.
Helserisk:	Ingen helserisk
Antennelighet:	Ikke brannfarlig
Emballasje:	1 liters plastflaske

