

# 18V Myggjager OBR1800

# RYOBI®



- Skremmer mygg med utskiftbare insektsmatter. Ingen flamme. Ingen lukt. Ingen røyk.
- Skaper en 5m beskyttende sone i alle retninger for en totalt 20m<sup>2</sup> insektsfri sone
- LED lys med 3 nivåer
- Håndtak og krok for enkel plassering hvor som helst i hagen
- Insektsmattene skiftes enkelt og produktet har integrert oppbevaring for ekstra matter
- Myggjagende effekt etter ca. 15 minutter
- Bruk insektmiddel forsvarlig. Les alltid etiketten og produktinformasjonen før bruk



Antall medfølgende batterier	0
Artikkelnummer	5133003730
Batterikapasitet (Ah)	-
Beskyttet sone [m <sup>2</sup> ]	20
EAN kode	4892210160218
Leveres i	Kartong
Leveres med lader?	Nei
Lydstyrke feilmargin (dB(A))	-
Støynivå [dB Lwa]	-
Støynivå (dB)	0
Standardudstyr	3 insektsmatter
Vekt med batteri (kg)	0.7
Vekt uten batteri [kg]	0.3
Vibrasjonsnivå hovedhåndtak [m/s <sup>2</sup> ]	-
Vibrasjonsnivå (m/s <sup>2</sup> )	-
Vibrasjonsnivå feilmargin (m/s <sup>2</sup> )	-
Voltstyrke	18V

\*Registrer innen 30 dager fra kjøpsdato for 3 års garanti. Les vilkårene her:: T&C's