Størrelsesguide L.Brador

HERRE	Størrelse	C44	C46	C48	C50	C52	C54	C56	C58	C60	C62	C64	C66	C68
C-figur: normal midje	A Brystvidde cm	88	92	96	100	104	108	112	116	120	124	128	132	136
	B Midjevidde cm	76	80	84	88	92	97	102	108	114	120	126	132	138
	C Hoftebredde cm	94	98	102	106	110	114	118	122	126	130	134	138	142
	D Indre benlengde cm	80	80	82	82	82	82	84	84	84	84	84	84	84
	Tommer W (Waist)	30	31	33	35	36	38	40	42	45	46	48		
	Tommer L (Length)	31	31	32	32	32	33	33	33	33	34	35		

HERRE	Størrelse *	C146	C148	C150	C152	C154	C156
C-figur, lang: normal midje	A Brystvidde cm	92	96	100	104	108	112
	B Midjevidde cm	80	84	88	92	97	102
	C Hoftebredde cm	98	102	106	110	114	118
	D Indre benlengde cm	85	87	87	87	87	89
	Tommer W (Waist)	31	33	35	36	38	40
	Tommer L (Length)	34	34	34	35	35	35

Obs!

Alle angitte mål er kroppsmål. Mål i samsvar med figuren nedenfor og finn din størrelse.

HERRE	Størrelse **	D84	D88	D92	D96	D100	D104	D108	D112	D116
D-figur: stor midje	A Brystvidde cm	84	88	92	96	100	104	108	112	116
	B Midjevidde cm	78	82	86	90	94	98	103	108	114
	C Hoftebredde cm	92	96	100	104	108	112	116	120	124
	D Indre benlengde cm	74	76	76	78	78	78	78	80	80
	Tommer W (Waist)	29	31	33	35	37	39	41	42	45
	Tommer L (Length)	30	30	30	30	31	31	32	32	32

* C150 = C50 med økt benlengde
** D100 = C50 med økt livvidde og minsket benlengde



DAME	Størrelse	C36	C38	C40	C42	C44
C-figur: normal hofte	A Brystvidde cm	84	88	92	96	100
	B Midjevidde cm	69	72	76	80	84
	C Hoftebredde cm	93	96	99	102	106
	D Indre benlengde cm	80	80	80	80	80
	Tommer W (Waist)	28	29	31	33	35
	Tommer L (Length)	31	31	31	31	31

STØRRELSESNØKKEL UNISEXPLAGG

Størrelse	Dame	Herre	Skjorter Halsmål i cm	Luer Hodemål i cm
XS	36 – 38	44	35 – 36	53 – 54
S	40 – 42	46	37 – 38	55 – 56
M	44	48 – 50	39 – 40	57 – 58
L		52 – 54	41 – 42	59 – 60
XL		56	43 – 44	61 – 62
XXL		58 – 60	45 – 46	63 – 64
XXXL		62 – 64		

STØRRELSESNØKKEL DAMEKLÆR

Størrelse	Dame
S	36
M	38
L	40
XL	42
XXL	44

SKYDDA