

RENGJØRINGSVEILEDNING



- **Rengjøring av tilbehør**

- Alle synlige overflater skal tørkes av med en tørr lofri klut.
- Til daglig rengjøring av alle synlige overflater brukes kun en myk fuktig klut eller pusseskinn.
- Til vanskelige flekker anvendes vanlig rengjøringsmidler blandet med lunkent vann.

