

Drift- og vedlikeholdsinstruks

BLÜCHER® Drain Industrial - industrisluk i rustfritt stål

Omfatter:

BLÜCHER® Drain Industrial til betong- og flisgulv med smøremembran eller uten membran, samt til vinylgulv og epoxygulv. Til industrislukene kan man velge i et sortiment av rister.

Tilbehør og reservedeler:

Vannlås:	502, 503, 525 og 562
Silkurv/sandfang:	780, 502, 501
Rister:	Spalterist, gitterist, ribberist, HygienicPro, 3mm rist, flis/epoxy rist, baderomsrist, blendeplate/rist
Øvrig tilbehør/reservedeler:	Mellomstykker, flenser, klemringer, pakninger

For produktdetaljer henvises til produkt databasen på www.blucher.no



Til eier/bruker:

Det har blitt installert BLÜCHER® Drain Industrial gulvsluk i rustfritt stål AISI 304, alternativt AISI 316L. Gulvslukene er godkjent i henhold til SINTEF PS 0461.

Før bruk:

- Kontroller at sluket er rengjort for betongrester o.l.
- Kontroller at vannlåsen og evt. silkurv er installert i sluket.
- Hvis vinylgulv, kontroller at klemringen er skrudd godt fast.
- Kontroller at valgt rist tåler den ønskede belastningen.

Normal drift:

BLÜCHER® Drain Industrial gulvsluk i rustfritt stål kan monteres med P-vannlås eller demonterbar vannlås som har en høy selvrensningsevne. Den demonterbare vannlåsen kan enkelt tas opp. Ved forekomster av mye urenheter kan det være nødvendig å rense vannlåsen med passende intervall.

Rengjøring:

- Risten fjernes, vannlås og silkurv løftes opp.
- Rengjør vannlås, silkurv og rist med rengjøringsmiddel etter behov.
- Sørg for at vannlåsens pakning er smurt med glidemiddel. Montér vannlåsen med et lett trykk og vridning mot slukets stoppring. Sørg for at vannlåsens pakning tetter godt mot sluket for å unngå luktproblemer.
- Montér evt. silkurv og rist
- Fyll vannlåsen med vann

Teknisk data:

Se produktkatalog og produkt databasen på www.blucher.no

BLÜCHER Norway

Industriveien 25
3748 Siljan
Tel. 35 94 26 50
Fax 35 94 13 13
mail@blucher.no
www.blucher.no



KEEPING UP THE FLOW