

FDV-dokument Stormbox II

Produkt	Stormbox II – overvannskassetter med tilbehør								
Produsent/ Kontakt	Pipelife Polska S.A, Kartoszyno Pipelife Norge AS, Surnadal								
Anvendelse	Overvannskassetter, bunnplater, sideplater, tilkoblingsplater og stigerørsmuffer for bygging av magasiner for fordrøyning og infiltrasjon av overvann								
Tekniske data	<table><tr><td>Dimensjoner kassett:</td><td>H = 600 mm, B = 600 mm og L = 1200 mm</td></tr><tr><td>Materiale:</td><td>Polypropylen blokk kopolymer (PP)</td></tr><tr><td>Farge:</td><td>Grønne kassetter, bunnplater, sideplater og tilkoblingsplater.</td></tr><tr><td>Densitet:</td><td>Ca 0,9 kg/dm³</td></tr></table>	Dimensjoner kassett:	H = 600 mm, B = 600 mm og L = 1200 mm	Materiale:	Polypropylen blokk kopolymer (PP)	Farge:	Grønne kassetter, bunnplater, sideplater og tilkoblingsplater.	Densitet:	Ca 0,9 kg/dm ³
Dimensjoner kassett:	H = 600 mm, B = 600 mm og L = 1200 mm								
Materiale:	Polypropylen blokk kopolymer (PP)								
Farge:	Grønne kassetter, bunnplater, sideplater og tilkoblingsplater.								
Densitet:	Ca 0,9 kg/dm ³								
Produkt- standard	NS-EN 17152-1								

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare	Antennespunkt 360°C, ingen reell fare
Helsefare	Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved branngasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.
Førstehjelp	Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege



Pipelife Norge AS er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Service- og vedlikeholdsinstruks

Lagring	Produktene skal lagres på pall. Anbefalt maksimal lagringstid utendørs er 1 år, men plastmaterialet forringes ikke nevneverdig ved lengre tids utelagring i vårt klima.
Montering	Se egen anvisning i brosjyre. Underlaget må være tilnærmet plant. Et ujevnt underlag vanskeliggjør monteringen. Bunnplatene legges ut og skjøtes sammen i spor på alle sider. Første lag med kassetter plasseres og festes i hullene bunnplaten. Neste lag med kassetter orienteres 90° i forhold til laget under og festes på samme måte. Det skjæres ut hull etter sporene i kassettenes topp i alle lag der det skal plasseres stigerør.
Service	Produktet krever ingen service.
Vedlikehold	Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. Derimot kan magasinet kreve vedlikehold avhengig av driftsbetingelsene (spyling og lignende). Sandfang i tilknytning til magasinet skal være forsynt med dykker og tømmes etter en fastsatt plan.
Reservedeler	Skadet produkt erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom entreprenør, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.