

Thermo Flow

THERMO FLOW ER VILLAKJELEN SOM HAR ALT

De medfølgende strømringerne passer på at man ikke overbelaster boligens hovedsikringer. Når man Lader El-bilen eller bruker mye strøm ellers i huset så vil Thermo Flow redusere sin egen effekt dersom totalen nærmer seg hovedsikringens størrelse. Den overvåker boligens totale effekt og passer på at man ikke bruker for mye strøm ved å redusere sin egen effekt i inntil 6 steg.

Bypassventilen sørger for intern sirkulasjon når det ikke er behov for varme på anlegget. Ved å angi utetemperaturen når du ønsker at kjelen skal gå i sommermodus, slår kjelen seg av når utetemperaturen er høy nok, men mosjonerer den innebygde sirkulasjonspumpen hele sommeren.

Man kan stille varmekurven etter husets behov, enten man har gulvvarme eller radiatorer.

Nivåvakten sørger for at kjelen ikke kan startes uten at den er helt full med vann. Thermo Flow varsler hvis temperaturen på kjelen er høyere enn det varmekurven tilsier.

Kjelen har også innebygget sikkerhetsventil, luftepotte, trykk manometer ekspansjonskar og stengeventiler.

Rørleggeren behøver bare å skru den på veggen, koble tur og retur samt vannpåfylling.

Elektrikeren tilkobler strøm og uteføler samt strømringerne i sikringskapet.



FDV finner du ved å fylle inn NRF nummeret på nrfdatabasen.no

Thermo Flow

Modell	Effekt (kW)	Volum (L)	Spennning (V)	NRF-nr
Thermo Flow 11	6,2	230	230	820 52 95
Thermo Flow 11	6,2	400	400	820 52 37

Tilleggsutstyr

Modell	NRF-nr
Romsenhet	2964

