

18V Børsteløs Trådløs Støvsuger (4,0 Ah) R18SV7-140G

RYOBI®



BRUSHLESS



- Børsteløs Trådløs støvsuger, ideell for støvsuging på både parkett og teppe
- 95 luftwatt sugeevne og 1160 l/min luftflyt for kraftig og dypgående rengjøring
- Motorisert børste som bidrar til å trekke skitt og støv ut av tepper
- Høyhastighetsmodus for kraftig ytelse, lav hastighet for maksimal driftstid
- Avtagbar børsteenhet med kuttespor for rask og enkel fjerning av sammenfestet hår
- Veggoppheng medfølger for enkel oppbevaring

Antall medfølgende batterier	1
Artikkelnummer	5133004494
Batterikapasitet (Ah)	4.0
Batteritype	Li-ion
Beholderkapasitet (ml)	500
EAN kode	4892210179555
Effektiv sugekraft (W)	95
Ladetid	120
Leveres i	Kartong
Leveres med lader?	Ja
Luftstrøm (l/min)	1160
Lydstyrke nivå (dB(A))	80.0
Standardudstyr	2 x HEPA 13 filter, 2 x pre-filter, forlengerstang, motorisert hode, fugestykke, børste og veggoppheng
Trykk [kPa]	20
Vekt med batteri (kg)	2.3
Vekt uten batteri [kg]	1.5
Voltstyrke	18V

*Registrer innen 30 dager fra kjøpsdato for 3 års garanti. Les vilkårene her:: T&C's