

INSTRUKTIONSBOK

Läs den här handboken noga innan du använder produkten så att du undviker onödiga skador på enheten.



EGENSKAPER:

- Lampa: 30 st SMD LED (180 lm) + 7 st LED (30 lm)
- Inbyggt 3,6 V 1200 mAh uppladdningsbart NiMH-batteri
- Driftstiden är 4 timmar för 30 SMD LED, 10 timmar för 7 LED
- På/av-knapp förhindrar att batteriet laddas ur när lampan inte används
- Laddare med nätadapter och billaddare (medföljer)
- Med handtag, krok och magnet för enkelt handhavande

UPPLADDNING:

- Med nätadaptern: Sätt i likströmskontakten i uttaget på laddarbasen och den andra änden av nätadaptern till ett nätuttag. Strömbrytaren ska vara i läget OFF. Laddningstiden är ca 4-6 timmar.
- Använd inte laddaren på några andra produkter. Använd endast den medföljande laddaren.
- Laddaren är inte godkänd för utomhusbruk. Laddaren får inte utsättas för fukt eller väta av något slag.

Varning

- Kontrollera att alla strömbrytare är i läget OFF innan du laddar. Annars kan enheten skadas.
- Blockera aldrig linsen och reflektorn under användning.
- Lys aldrig direkt i ögonen.
- För att minska risken för elstötar måste du koppla från enheten och låta den svalna innan du utför rengöring eller utbyten.
- För att inte riskera permanenta skador får batteriet bara bytas ut mot ett med samma specifikationer.

Viktigt

Lämna aldrig batteriet urladdat. Ladda upp batteriet omedelbart efter att det laddats ur. Ladda upp batteriet var 3 månad även om enheten inte används.

BRUKSANVISNING

Les bruksanvisningen nøye før du bruker dette produktet, slik at du unngår unødvendige skader på enheten.



EGENSKAPER:

- Lys: 30 stk. SMD LED (180 lm) + 7 stk. LED (30 lm)
- Innebygd 3,6 V 1200 mAh oppladbart NiMH-batteri
- Driftstiden er 4 timer for 30 SMD LED, 10 timer for 7 LED
- UNIK av/på-knapp hindrer at batteriet utlades når lampen ikke er i bruk
- Lader med nettadapter og billader (følger med)
- Med brukervennlig håndtak, krok og magnet

LADING:

- Med nettadapteren: Sett i likestrømspluggen i kontakten på ladeenheten og den andre enden av nettadapteren i en stikkontakt. Bryteren skal stå i OFF-posisjon. Ladetiden er 4–6 timer.
- Ikke bruk laderen på andre produkter. Bruk bare laderen som følger med.
- Laderen er ikke godkjent for utendørsbruk. Laderen må aldri bli våt eller utsettes for fuktighet av noe slag.

Advarsler

- Kontroller at alle brytere er i OFF-posisjon før lading. Ellers kan enheten skades.
- Blokker aldri linsen og reflektoren under bruk.
- Lys aldri direkte i øynene.
- For å redusere faren for elektrisk støt må du koble fra enheten og la den kjøle seg ned før du utfører rengjøring eller skifter ut deler.
- For ikke å risikere permanente skader skal batteriet bare byttes ut med et batteri med samme spesifikasjoner.

Viktig

Ikke la batteriet stå utladet. Lad batteriet umiddelbart når det er utladet. Lad batteriet hver tredje måned selv om enheten ikke brukes.

KÄYTTÖOHJE

Lue tämä opas huolellisesti, ennen kuin käytät tätä tuotetta, jottei laite vaurioidu tarpeettomasti.



OMINAISUUS:

- Valo: 30 KPL SMD LED (180 lm) + 7 KPL LED (30 lm)
- Sisäinen 3,6 V 1 200 mAh ladattava Ni-MH-akku
- Käyttöaika on 4 tuntia 30 SMD LEDille, 10 tuntia 7 LEDille
- Ainutlaatuinen ON/OFF-kytkin estää akun tyhjentymisen käyttämättömänä.
- Laturi, jossa on AC-muuntaja, ja DC-autolaturi (sisältyy toimitukseen)
- Käyttöä helpottavat kahva, koukku ja magneetti

LATAAMINEN:

- AC-muuntajalla: Liitä DC-pistoke latausjalustan liitántään ja AC-muuntaja AC-pistorasiaan. Pidä kytkin OFF-asennossa. Latausaika on noin 4–6 tuntia.
- Lataamiseen ei saa käyttää muiden tuotteiden latureita. Käytä vain tuotteen mukana toimitettua laturia.
- Laturia ei ole suojattu niin, että se soveltuisi ulkokäyttöön. Laturia ei saa koskaan päästää kastumaan eikä altistumaan minkäänlaiselle kosteudelle.

Varoitukset

- Varmista, että kaikki kytkimet ovat OFF-asennossa ennen latausta, muutoin laite voi vaurioitua.
- Linssiä ja peiliä ei pidä koskaan peittää käytön aikana.
- Valoa ei saa suunnata suoraan silmiin.
- Sähköiskun vaaran välttämiseksi laite on irrotettava pistorasiasta ja laitteen on annettava jäähtyä, ennen kuin laite puhdistetaan tai akku vaihdetaan.
- Korjaamattomien vaurioiden vaara; vaihtoakun luokituksen on oltava sama kuin alkuperäisen akun.

Tärkeää

Akkua ei pidä koskaan jättää lataamattomaksi. Lataa akku aina välittömästi virran loputtua akusta. Lataa akku 3 kuukauden välein silloinkin, kun laitetta ei käytetä.

INSTRUCTION MANUAL

Take care to read this guide carefully before using this product to avoid unnecessary damage to the unit.



FEATURE:

- Light: 30PCS SMD LED(180lm) + 7PCS LED(30lm)
- Built in 3.6V 1200mAh rechargeable Ni-MH battery
- Operation time is 4 hours for 30 SMD LED, 10 hours for 7 LED
- Unique ON/OFF button prevents battery rundown when not in use
- Charger with AC adaptor and DC car charger (included)
- With handle, hook, magnet for User Friendly

CHARGING:

- Use AC adaptor : Insert the DC plug into the jack on the charging base and the other end AC adaptor into an AC outlet. Keep the switch at OFF position. The charging time is approximately 4-6 hours.
- Don't use the charger on any other products. Only use the charger as supplied.
- The charger is not rated for outdoor use. Never allow the charger to become wet or subject to moisture of any kind.

Warnings

- Make sure that all the switches are in the OFF position before charging, otherwise it may damage the unit.
- Never block lens and reflector during operation.
- Do not shine directly into eyes.
- To reduce the risk of electric shock, unplug the unit and allow to cool before attempting any cleaning and replacement.
- Risk of uncover able damage; replace the battery with same rating only.

Important

Never leave the battery discharged, recharge battery immediately after discharging. Recharge the battery every 3 months even the unit is not used.