

Fordeler 16 mm

Fordeler 16 mm

Gulvvarmefordeleren til Arjonfloor gulvvarme, benyttes for å fordele energi til de antall kurser det er i systemet.



Gulvvarmerørene kobles til fordeleren med samme [kupling](#) og [verktøy](#) som [rør-i-rør-systemet JRG Sanipex](#). Fordeleren leveres med 2 eller 3 kurser for 16mm [gulvvarmerør](#). Turfordeleren leveres med innreguleringsventil med mengdeindikator (0-5 l/min) på hver kurs for enkel innregulering av gulvvarmesystemet.

Returfordelerne leveres standard med hånddratt for manuell styring, men med mulighet for montering av [elektrotermiske aktuatorer](#). Kan monteres i skap eller på vegg med egnet brakett.

Unikt:

- Mengdeindikator kan demonteres og vaskes selv om anlegget er i drift.
- Fordeleren kan bygges slik kunden/ anlegget vil/ krever.

Tilleggsutstyr:

- [Elektrotermisk aktuator](#)
- [Kuleventiler](#)
- [Endestykker](#)
- Kan også benyttes for 12mm gulvvarmerør ved bruk av [overgangsunion 511 21 22](#)

For hjelp til uttegning av ditt gulvvarmesystem:

Fyll ut [Arjonfloor prosjektskjema](#) / eller ta kontakt **22 63 17 00**, teknisk@armaturjonsson.no



Robin Thomsen
Teknisk inneselger

rth@armaturjonsson.no
411 11 043



Viggo Kristoffersen
Teknisk inneselger

vik@armaturjonsson.no
917 84 033

Armaturljonsson 

Armaturljonsson AS

Berghagan 4 B
1405 LANGHUS
Vis kart

GDPR

Sentralbord:
+47 22 63 17 00

firmapost@armaturjonsson.no

Produkttabell : Fordeler 16 mm

Varetekst	Kat.nr.	NRF-nr.	Eskestr.
Modulfordeler gulvvarme 2 kurser 16 mm	3016084147	835 62 71	12 stk
Modulfordeler gulvvarme 3 kurser 16 mm	3016085147	835 62 72	12 stk

Beskrivelsestekst : Fordeler 16 mm

UB7.1132

RØRFORDELER

MATERIALET I RØRFORDELER: MESSING

MEDIUM: VARMT VANN

PLASSERING/MONTASJE: I SKAP I VEGG

Lokalisering:

Antall rørtilkoblinger:

Temperaturområdet:

Arbeidstrykkområdet:

Spesifisert medium: varmt vann til vannbåren gulvvarme

Spesifisert materialkvalitet: EN 12165 CW617N

Andre krav: x Ja Nei

Fordeler skal leveres med flowmeter på hver kurs, slik at kurser kan innreguleres iht de vannmengder som fremkommer av varmebehovsberegningen/underlag fra gulvvarmeleverandør. Flowmetere skal ha mulighet til å enkelt kunne demontere «seglasset» for periodisk renhold/vask.

Det skal leveres endesett på hver fordeler for påfylling og utlufting.

Rørfordelere skal leveres ferdig montert i vanntett fordelerskap tilhørende systemet. Fordelerskap et skal leveres komplett med alle gjennomføringer samt dør og ramme. Fordelerskapet skal inkluderes i denne post.

Som Arjonfloor fordeler og fordelerskap fra Armaturljonsson AS.