

Solution Care Instructions

ahlsell

Skötselanvisningar för Solution

Vedlikeholdsinstruksjoner for Solution

Solution Hoito-ohjeet

Solution Plejeinstruktioner



a-c
a·collection

Solution Care Instructions

Furniture Care

Our bathroom furniture is made from moisture-resistant materials suitable for bathrooms. To maintain quality and prevent damage, follow these guidelines:

- Ensure the bathroom is well ventilated.
- Shield furniture from direct water spray using a protective panel or glass partition.
- Wipe off any water splashes immediately after use to prevent moisture damage.
- Remove water and soap residues promptly to protect lacquered or painted surfaces.
- Use a mild, non-abrasive cleaning agent and finish by wiping with a dry cloth.
- Avoid prolonged exposure to standing water.
- Ensure all joints and edges are dry after cleaning.

Mirror Care

For optimal mirror maintenance, follow these steps:

- Clean glass surfaces with a mild dishwashing detergent.
- Avoid products containing abrasives, acids, or ammonia to prevent scratches.
- Use a soft cloth and wipe off moisture after each use.
- Do not spray cleaner directly onto the mirror; apply to the cloth instead.
- The LED light cannot be replaced. When it reaches the end of its lifecycle, dispose of the mirror according to local regulations.
- Do not remove the product label with the 7-digit code; it is required for supplier contact.

Washbasin Care

To maintain the beauty and functionality of your washbasin, follow these guidelines:

- Wipe the surface with a soft cloth and warm water after use.
- For stubborn stains, use a mild, non-abrasive cleaner.
- Avoid harsh chemicals, bleach, or acidic products as they may damage the finish.
- Do not use steel wool, abrasive sponges, or scouring pads.
- Avoid placing heavy or sharp objects directly on the basin.
- Dry the basin after each use to prevent water spots.
- Avoid using colored cleaning agents that may stain the surface.

Limescale Removal

- Use a gentle limescale remover suitable for ceramic or porcelain surfaces.
- Rinse thoroughly with water after cleaning to prevent residue.

Avoid Thermal Shock

- Do not pour boiling water directly into the basin.
- Sudden temperature changes can cause cracks or damage.

Maintenance Tips

- Check and clean the drain regularly to prevent clogging.
- If you notice any cracks or chips, contact a professional for repair.

At the end of the product's lifecycle, please ensure it is handled according to local waste regulations.

Warranty and claims do not apply if the product has been exposed to water over time or if our care instructions have not been followed.

For spare parts and accessories, please visit our website www.ahlsell.com

Skötselanvisningar för Solution

Möbelskötsel

Våra badrumsmöbler är tillverkade av fuktåliga material som är lämpliga för badrum.

Följ dessa riktlinjer för att bibehålla kvaliteten och undvika skador:

- Säkerställ att badrummet är väl ventilerat.
- Skydda möblerna från direkt vattenstänk med hjälp av en skyddspanel eller glasvägg.
- Torka bort eventuella vattenstänk omedelbart efter användning för att undvika fuktskador.
- Ta bort vatten- och tvålrester omedelbart för att skydda lackerade eller målade ytor.
- Använd ett mildt, icke-slipande rengöringsmedel och avsluta med att torka med en torr trasa.
- Undvik långvarig exponering för stillastående vatten.
- Säkerställ att alla fogar och kanter är torra efter rengöring.

Spegelvård

Följ dessa steg för optimal spegelvård:

- Rengör glasytor med ett mildt diskmedel.
- Undvik produkter som innehåller slipmedel, syror eller ammoniak för att förhindra repor.
- Använd en mjuk trasa och torka bort fukt efter varje användning.
- Spraya inte rengöringsmedel direkt på spegeln; applicera det istället på trasan.
- LED-lampan kan inte bytas ut. När spegeln har nått slutet av sin livscykel, kassera den enligt lokala föreskrifter.
- Ta inte bort produktetiketten med den 7-siffriga koden; den krävs för kontakt med leverantören.

Tvättställsvård

Följ dessa riktlinjer för att bevara tvättställets skönhet och funktion:

- Torka av ytan med en mjuk trasa och varmt vatten efter användning.
- Vid svåra fläckar, använd ett mildt, icke-slipande rengöringsmedel.
- Undvik starka kemikalier, blekmedel eller sura produkter då de kan skada ytan.
- Använd inte stålull, slipande svampar eller skurplattor.
- Undvik att placera tunga eller vassa föremål direkt på tvättstället.
- Torka tvättstället efter varje användning för att undvika vattenfläckar.
- Undvik att använda färgade rengöringsmedel som kan missfärga ytan.

Borttagning av kalkavlagringar

- Använd ett mildt kalkbortagningsmedel som är lämpligt för keramik- eller porslinsytor.
- Skölj noggrant med vatten efter rengöring för att undvika rester.

Undvik termisk chock

- Häll inte kokande vatten direkt i tvättstället.
- Snabba temperaturförändringar kan orsaka sprickor eller skador.

Underhålls tips

- Kontrollera och rengör avloppet regelbundet för att undvika stopp.
- Om du upptäcker sprickor eller flisor, kontakta en fackman för reparation.

När produkten har nått slutet av sin livscykel, se till att den hanteras enligt lokala avfallsföreskrifter.

Garanti och reklamation gäller inte om produkten har utsatts för vatten under längre tid eller om våra skötselanvisningar inte har följts.

För reservdelar och tillbehör, vänligen besök vår webbplats www.ahlsell.com

Vedlikeholdsinstruksjoner for Solution

Vedlikehold av møbler

Våre baderommøbler er laget av fuktbestandige materialer som er egnet for bruk på bad. For å opprettholde kvaliteten og unngå skader, følg disse retningslinjene:

- Sørg for at badet er godt ventilert.
- Beskytt møblene mot direkte vannsprut ved å bruke en beskyttelsesplate eller glassvegg.
- Tørk bort eventuelle vannsprut umiddelbart etter bruk for å forhindre fuktskader.
- Fjern vann- og såperester raskt for å beskytte lakkerte eller malte overflater.
- Bruk et mildt, ikke-slipende rengjøringsmiddel og avslutt med å tørke over med en tørr klut.
- Unngå langvarig eksponering for stående vann.
- Sørg for at alle skjøter og kanter er tørre etter rengjøring.

Vedlikehold av speil

For optimal vedlikehold av speil, følg disse trinnene:

- Rengjør glassflater med et mildt oppvaskmiddel.
- Unngå produkter som inneholder slipemidler, syrer eller ammoniakk for å forhindre riper.
- Bruk en myk klut og tørk bort fuktighet etter hver bruk.
- Ikke spray rengjøringsmiddel direkte på speilet; påfør det på kluten i stedet.
- LED-lyset kan ikke byttes ut. Når speilet har nådd slutten av sin levetid, skal det kastes i henhold til lokale forskrifter.
- Ikke fjern produktetiketten med den 7-sifrede koden; den er nødvendig for kontakt med leverandøren.

Vedlikehold av servant

For å bevare skjønnheten og funksjonaliteten til servanten din, følg disse retningslinjene:

- Tørk overflaten med en myk klut og varmt vann etter bruk.
- Ved vanskelige flekker, bruk et mildt, ikke-slipende rengjøringsmiddel.
- Unngå sterke kjemikalier, blekemiddel eller sure produkter da de kan skade overflaten.
- Ikke bruk stålull, slipende svamper eller skureputer.
- Unngå å plassere tunge eller skarpe gjenstander direkte på servanten.
- Tørk servanten etter hver bruk for å unngå vannflekker.
- Unngå å bruke fargede rengjøringsmidler som kan misfarge overflaten.

Fjerning av kalk

- Bruk et skånsomt kalkfjerningsmiddel som er egnet for keramiske eller porselensoverflater.
- Skyl grundig med vann etter rengjøring for å unngå rester.

Unngå termisk sjokk

- Ikke hell kokende vann direkte i servanten.
- Plutselige temperaturendringer kan føre til sprekker eller skader.

Vedlikeholds tips

- Sjekk og rengjør avløpet regelmessig for å forhindre tilstopping.
- Hvis du oppdager sprekker eller hakk, kontakt en fagperson for reparasjon.

Ved slutten av produktets levetid, sørg for at det håndteres i henhold til lokale avfallsforskrifter.

Garanti og reklamasjon gjelder ikke dersom produktet har vært utsatt for vann over tid eller hvis våre vedlikeholdsinstruksjoner ikke er fulgt.

For reservedeler og tilbehør, vennligst besøk vår nettside www.ahlsell.com

Solution Hoito-ohjeet

Kalusteiden hoito

Kylpyhuonekalusteemme on valmistettu kosteudenkestävistä materiaaleista, jotka soveltuvat kylpyhuoneisiin. Laadun säilyttämiseksi ja vaurioiden estämiseksi noudata näitä ohjeita:

- Varmista, että kylpyhuone on hyvin tuuletettu.
- Suojaa kalusteet suoralta vesiroiskeelta käyttämällä suojapaneelia tai lasiseinää.
- Pyyhi vesiroiskeet pois heti käytön jälkeen kosteuden aiheuttamien vaurioiden estämiseksi.
- Poista vesi- ja saippuajäämät viipymättä lakattujen tai maalattujen pintojen suojaamiseksi.
- Käytä mietoa, hankaamatonta puhdistusainetta ja viimeistelee pyyhkimällä kuivalla liinalla.
- Vältä pitkäaikaista altistumista seisovalle vedelle.
- Varmista, että kaikki saumat ja reunat ovat kuivia puhdistuksen jälkeen.

Peilin hoito

Parhaan peilin kunnossapidon saavuttamiseksi noudata näitä ohjeita:

- Puhdista lasipinnat miedolla astianpesuaineella.
- Vältä tuotteita, jotka sisältävät hankaavia aineita, happoja tai ammoniakkaa, jotta naarmuuntumista ei synny.
- Käytä pehmeää liinaa ja pyyhi kosteus pois jokaisen käytön jälkeen.
- Älä suihkuta puhdistusainetta suoraan peiliin; levitä se sen sijaan liinaan.
- LED-valoa ei voi vaihtaa. Kun peili saavuttaa elinkaarensa lopun, hävitä se paikallisten määräysten mukaisesti.
- Älä poista tuotetarraa, jossa on 7-numeroinen koodi; sitä tarvitaan toimittajaan yhteydenottoa varten.

Pesualtaan hoito

Pesualtaan ulkonäön ja toimivuuden säilyttämiseksi noudata näitä ohjeita:

- Pyyhi pinta pehmeällä liinalla ja lämpimällä vedellä käytön jälkeen.
- Itsepintaisiin tahroihin käytä mietoa, hankaamatonta puhdistusainetta.
- Vältä voimakkaita kemikaaleja, valkaisuainetta tai happamia tuotteita, sillä ne voivat vahingoittaa pintaa.
- Älä käytä teräsvillaa, hankaavia sieniä tai karhunkieliä.
- Vältä raskaiden tai terävien esineiden asettamista suoraan altaan päälle.
- Kuivaa allas jokaisen käytön jälkeen vesiläiskien estämiseksi.
- Vältä värillisten puhdistusaineiden käyttöä, jotka voivat värjätä pintaa.

Kalkinpoisto

- Käytä hellävaraista kalkinpoistoainetta, joka soveltuu keraamisille tai posliinipinnoille.
- Huuhtelee huolellisesti vedellä puhdistuksen jälkeen jäämien estämiseksi.

Vältä lämpöshokkia

- Älä kaada kiehuvaa vettä suoraan altaaseen.
- Äkilliset lämpötilanvaihtelut voivat aiheuttaa halkeamia tai vaurioita.

Huolto vinkit

- Tarkista ja puhdista viemäri säännöllisesti tukkeutumisen estämiseksi.
- Jos huomaat halkeamia tai lohkeamia, ota yhteyttä ammattilaiseen korjausta varten.

Tuotteen elinkaaren lopussa varmista, että se käsitellään paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.

Takuu ja reklamaatiot eivät ole voimassa, jos tuote on altistunut vedelle pitkään tai jos hoito-ohjeitamme ei ole noudatettu.

Varaosia ja tarvikkeita varten käy verkkosivuillamme www.ahlsell.com

Solution Plejeinstruktioner

Plejning af møbler

Vores badeværelsesmøbler er lavet af fugtbestandige materialer, der er velegnede til badeværelser. For at bevare kvaliteten og undgå skader, følg disse retningslinjer:

- Sørg for, at badeværelset er godt ventileret.
- Beskyt møbler mod direkte vandstænk ved at bruge en beskyttelsesplade eller glasafskærmning.
- Tør straks eventuelle vandstænk af efter brug for at undgå fugtskader.
- Fjern vand- og sæberester hurtigt for at beskytte lakerede eller malede overflader.
- Brug et mildt, ikke-slibende rengøringsmiddel og afslut med at tørre efter med en tør klud.
- Undgå langvarig udsættelse for stående vand.
- Sørg for, at alle samlinger og kanter er tørre efter rengøring.

Plejning af spejl

For optimal vedligeholdelse af spejlet, følg disse trin:

- Rengør glasoverflader med et mildt opvaskemiddel.
- Undgå produkter, der indeholder slibemidler, syrer eller ammoniak for at forhindre ridser.
- Brug en blød klud og tør fugt af efter hver brug.
- Sprøjt ikke rengøringsmiddel direkte på spejlet; påfør det i stedet på kluden.
- LED-lyset kan ikke udskiftes. Når spejlet når slutningen af dets levetid, skal det bortskaffes i henhold til lokale regler.
- Fjern ikke produktmærkatens med den 7-cifrede kode; den er nødvendig for kontakt til leverandøren.

Plejning af håndvask

For at bevare skønheden og funktionaliteten af din håndvask, følg disse retningslinjer:

- Tør overfladen af med en blød klud og varmt vand efter brug.
- Ved genstridige pletter, brug et mildt, ikke-slibende rengøringsmiddel.
- Undgå stærke kemikalier, blegemiddel eller syreholdige produkter, da de kan beskadige overfladen.
- Brug ikke ståluld, slibende svampe eller skuresvampe.
- Undgå at placere tunge eller skarpe genstande direkte på vasken.
- Tør vasken af efter hver brug for at undgå vandpletter.
- Undgå at bruge farvede rengøringsmidler, der kan misfarve overfladen.

Fjernelse af kalk

- Brug et skånsomt kalkfjerningsmiddel, der er egnet til keramiske eller porcelænsoverflader.
- Skyl grundigt med vand efter rengøring for at undgå rester.

Undgå termisk chok

- Hæld ikke kogende vand direkte i vasken.
- Pludselige temperaturændringer kan forårsage revner eller skader.

Vedligeholdelses tips

- Kontroller og rengør afløbet regelmæssigt for at undgå tilstopning.
- Hvis du bemærker revner eller afslag, kontakt en professionel for reparation.

Når produktets levetid er slut, skal det bortskaffes i henhold til lokale affaldsregler.

Garanti og reklamation gælder ikke, hvis produktet har været udsat for vand over tid, eller hvis vores plejeinstruktioner ikke er fulgt.

For reservedele og tilbehør, besøg venligst vores hjemmeside www.ahlsell.com

Produced by Ahlsell AB
117 98 Stockholm
www.ahlsell.com

a-c
a·collection

