FN1650.2

ITEM	ITW-Eurocode	DESCRIPTION
	576910	**FN1650.2 Sequential**
1	617539	Screw
2	617558	Bushing
3	617504	Exhaust Cover
4	576913	Spring
5	617533	Screw
6	617535	Washer
7	617489	Cylinder Cap
8	617550	Gasket
9	617548	Seal
10	617519	Spring
11	617521	O-Ring
12	617510	Valve
13	617527	O-Ring
14	617507	Piston Stop
15	617552	Restrict Washer
16	617551	Cylinder Seal
17	617523	O-Ring
18	576942	Piston Unit
19	617505	Cylinder
20	617524	O-Ring
21	617525	O-Ring
22	617503	Collar
23	617522	O-Ring
24	617506	Bumper
25	617508	Joint Guide
26	617526	O-Ring
27	617545	Logo-1
28	617488	Body
29	576915	Trigger Valve Unit
30	576916	Spring
31	576959	Trigger Contact Kit
31	576918	Trigger Sequential
32	617537	Spring Pin
33	617553	Safety Bracket
34	576919	Spring
40	576920	Safety Lever Unit
41	617544	Logo-2
42	617549	Gasket
43	617529	Pin
44	576943	Driver Guide
45	617531	Screw
46	576922	Screw
47	576923	Plate
48	576966	Spring Washer
49	576924	Screw
50	617547	Washer
51	576925	Front Plate
52	617530	Pin
53	576926	Lock Lever Unit
54	576927	Pin
55	576928	Work Piece Contact A
56	576944	Pusher
57	617520	Guide
58	576967	Spring
60	617538	Screw
61	617511	Rear Plate
62	617536	Nut
63	617556	Cover
64	617512	Cover
65	576945	Movable Magazine Unit
66	617496	Rail
67	576946	Type Label Sequential
67	576947	Type Label Contact
68	576948	Fixed Magazine Unit Contact
68	576949	Fixed Magazine Unit Sequencial
69	576935	Work Piece Contact B
70	576936	Support
71	617540	Screw
72	617541	Pin
73	617555	Lock
74	576937	Spring
75	576938	End Cap
76	576939	Belt Hock
77	576940	Screw
78	617534	Washer
79	617509	Air Plug
80	576979	Guide
	576941	Manual

FN1850.2

ITEM	ITW-Eurocode	DESCRIPTION
	576909	**FN1850.2 Sequential**
1	617539	Screw
2	617558	Bushing
3	617504	Exhaust Cover
4	576913	Spring
5	617533	Screw
6	617535	Washer
7	617489	Cylinder Cap
8	617550	Gasket
9	617548	Seal
10	617519	Spring
11	617521	O-Ring
12	617510	Valve
13	617527	O-Ring
14	617507	Piston Stop
15	617552	Restrict Washer
16	617551	Cylinder Seal
17	617523	O-Ring
18	576914	Piston Unit
19	617505	Cylinder
20	617524	O-Ring
21	617525	O-Ring
22	617503	Collar
23	617522	O-Ring
24	617506	Bumper
25	617508	Joint Guide
26	617526	O-Ring
27	617545	Logo-1
28	617488	Body
29	576915	Trigger Valve Unit
30	576916	Spring
31	576917	Trigger Contact Kit
31	576918	Trigger Sequential
32	617537	Spring Pin
33	617553	Safety Bracket
34	576919	Spring
40	576920	Safety Lever Unit
41	617544	Logo-2
42	617549	Gasket
43	617529	Pin
44	576921	Driver Guide
45	617531	Screw
46	576922	Screw
47	576923	Plate
48	576966	Spring Washer
49	576924	Screw
50	617547	Washer
51	576925	Front Plate
52	617530	Pin
53	576926	Lock Lever Unit
54	576927	Pin
55	576928	Work Piece Contact A
56	576929	Pusher
57	617520	Guide
58	576967	Spring
60	617538	Screw
61	617511	Rear Plate
62	617536	Nut
63	617556	Cover
64	617512	Cover
65	576930	Movable Magazine Unit
66	617496	Rail
67	576931	Type Label Sequential
67	576932	Type Label Contact
68	576933	Fixed Magazine Unit Contact
68	576934	Fixed Magazine Unit Sequencial
69	576935	Work Piece Contact B
70	576936	Support
71	617540	Screw
72	617541	Pin
73	617555	Lock
74	576937	Spring
75	576938	End Cap
76	576939	Belt Hock
77	576940	Screw
78	617534	Washer
79	617509	Air Plug
80	576979	Guide
	576941	Manual


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
40
41
42
43


79
45
78
77
76
75
74
73
72
71
45
70
69
66
65
68
67
44
45
46
47
49
48
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
50
51
52
53
54
80