# FDV - DØRLUKKER

Instruksjoner for egenkontroll og vedlikeholds arbeide

## Produkt og montasje.

1.1

Kontroller at installasjonen av produktet er utført i h.h.t. monteringsanvisningen, at den sitter fast, ikke har noen skader eller lekker olje og at ingen ytre omstendigheder forringer funksjonen.

- Stram til eventuelle løse skruer.
- Noter eventuelle avvik fra monteringsanvisningen.
- Noter dersom noen skruer er defekte eller mangler.
- Noter om eventuelle innfestninger er defekte.
- Noter eventuelle skader på produktet.

1.2

Kontroller at installasjon av eventuelle kabler, tilhørende koblingsbokser og termineringer er utført som beskrevet i montering-sanvisningen.

- Stram til eventuelle løse termineringer.
- Noter eventuelle avvik fra monteringsanvisningen.
- Noter eventuelle skader på kabler og / eller koblingsbokser.

## Lukke funksjon.

1.3

Kontroller lukkehastighet og tilslag.

- Juster eventuelle avvik.
- Noter eventuelle over- eller undertrykk i lokalet.

1.4

Kontroller at eventuelle tidsjustert stengning fungerer og er rett justert.

- Juster eventuelle avvik.
- Noter hvor lang tidsforsinkelsen er i sekunder.

1.5

Kontroller at eventuelle dørkordinering og tilhørende medbringer er justert slik at dørbladet stenger i rett rekkefølge.

- Juster eventuelle avvik.

## Oppstilling.

1.6

Kontroller at eventuell mekanisk oppstilling fungerer og kan frigjøres manuelt.

- Juster eventuelle avvik.

1.7

Kontroller at eventuell elektrisk oppstilling fungerer og kan frigjøres ved strømbrudd.

- Juster eventuelle avvik.
- Test eventuell intern røydetektor gjennom testknapp eller detektering av røyk.
- Ved problem, kontroller at rett spenning tilføres og eventuell ekstern styreinnretning gir rett signal / impuls.

## Øvrige funksjoner.

1.8

Kontroller at eventuell åpningsbrems er rett innstilt og att døren ikke slår i vegg.

- Juster eventuelle avvik.

## Intervall.

1 til 2 gange / år.

DORMA Norge A/S, Alfasetveien 1, N-0668 Oslo, +47 23 17 68 00, ordre@dorma.no, www.dorma.com