

EN

PVC dipped fisherman's glove on interlock liner. Rough finish. Oil and cold durable. Suitable for fishing and generally work in wet environments. Sanitized® treated to prevent bacteria growth and promote freshness.

Storage/Transport: The gloves are first packed in plastic bags which are subsequently packed in cardboard boxes for transport and storage. Granberg recommends storing unused gloves in original packaging. The gloves should be kept dry and stored at 5-25°C. Prevent direct sunlight.

Maintenance/Cleaning: Leaving the gloves in a contaminated condition may cause a deterioration of quality. Cleaning or disinfecting the gloves may also negatively affect quality. The performance characteristics of gloves that have been worn or cleaned/disinfected/washed may differ from the performance levels declared. The gloves are not washable.

Obsolescence: When stored as recommended, unused gloves will not suffer any change in their mechanical properties for up to three years from the date of manufacture. Service life depends on application and maintenance and cannot be specified. It is the responsibility of the user to ascertain the suitability of the gloves for the user's task or tasks.

Donning/Doffing: Select the right size glove for your hand. Hold the glove by the cuff with one hand. Align the glove thumb with your other hand thumb and slide your hand into the glove, one finger into each finger. Pull by the glove cuff and align fingers into the right position. Use the same procedure for the other hand. If gloves are not contaminated, pull by the fingers to doff the gloves. If gloves are contaminated, hold the glove cuff and pull toward the finger until the gloves come off.

Please note: Inspect the gloves for damage before use. The gloves shall not be worn when there is a risk of entanglement with moving parts of machines. Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against sharp pointed objects such as hypodermic needles. Gloves containing latex may cause allergic reactions in case of hypersensitivity to latex. Seek medical advice if applicable. None of the raw materials used in glove, or process of manufacturing it, are known to be harmful to the user. These gloves are intended to protect hands in working environments in accordance with EN 388:2016+A1:2018 and EN ISO 21420:2020. It is the responsibility of the user to evaluate and determine risks based on the intended application. The gloves should only be used for applications declared suitable by the manufacturer. Risk should be evaluated keeping in mind the protection levels and the harmonized standards on which gloves are tested. The results of the tests should help in glove selection, however it must be understood that actual conditions of use cannot be simulated and it is the responsibility of the user, not the manufacturer, to determine glove suitability to the intended use. Further information may be obtained from manufacturer.

Contains biocidal substance: zinc pyrithione. Feel the difference of Sanitized® treated odor-resistant articles. Sanitized® has no products with nano material.

SV

Fiskehandske i PVC, med granulering. Olje- och koldbeständig. Lämpliga för fiske och allmänt arbete i våta miljöer. Sanitized® behandlad för att förebygga bakterietillväxt och hålla handskens fräsch.

Förvaring/Transport: Handskarna är paketerade i plastpåsar, därefter i pappkartonger för transport och förvaring. Granberg rekommenderar att använda handskar förvaras i originalförpackning. Handskarna ska hållas torra och förvaras i temperaturer mellan 5-25°C. Undvik direkt solljus.

Underhåll/Rengöring: Förvaring av handskarna i en förorenad miljö kan orsaka en försämring av kvaliteten. Tvätt och desinfektion av handskar kan också innebära en försämring i kvaliteten. Prestandan hos använda eller tvättade/desinfektorade/rengörda handskar kan skilja sig från testresultaten. Handskarna är ej tvättbara.

Livslängd: Vid förvaring enligt rekommendation bevaras handskens egenskaper upp till tre år från tillverkningsdatum. Hållbarheten kan inte specificeras då den beror på användningsområde och det är användarens ansvar att kontrollera handskens lämplighet för avsedd användning.

Av- och påtagning: Välj rätt storlek på handsken. Håll handskens i manschetten med ena handen. Rätta ut handskens tumme. Föri i handen i handskens genombur för att dra i manscheten. Gör samma sak med andra handen. Dra av handskena genom att dra i fingertopparna. Om handskens är smutsiga ta av den genom att dra i manschetten.

Observera: Kontrollera handskarna före användning. Handskarna ska ej slippa fast i rörliga maskindelar. Handskar som uppfyller kraven på punkteringsbeständighet behöver inte vara lämpliga för skydd mot skarpa spetsiga föremål, såsom hypodermiska nålar. Handskar som innehåller latex kan orsaka allergisk reaktion. Vid överkänslighet ska medisinsk rådgivning. Inget material som används i handskens eller i tillverkningsprocessen är kännt för att vara skadlig för användaren. Handskarna är avsedda att skydda händerna under arbete i enlighet med EN 388:2016+A1:2018 och EN ISO 21420:2020. Det är användarens ansvar att utvärdera och avgöra risker baserat på det avsedda användningsområdet. Handskarna ska endast användas i arbeten som de enligt tillverkaren är avsedda för. Risker bör utvärderas utifrån de angivna skyddsnivåerna och de harmoniserade standarderna som handskarna testats för. Resultatet från testerna bör bidra i val av handske, men det måste klargöras att tillverkaren inte kan simulera den faktiska användningsområdet vilket gör att det är användarens ansvar att fastställa handskarnas lämplighet. Ytterligare information kan fås av tillverkaren.

Innehåller biocidämne: Zinkpyritin. Känn skillnaden med produkter som är behandlade med Sanitized®. Sanitized® har inga produkter innehållande nanomaterial.

FI

PVC-pinnoitetut kalastajankäsineet, joissa trikoovuori. Karthea pinnoite. Olyjn- ja kylmäkestävät. Soveltuvat kalastukseen ja yleisesti käytöön kosteissa olosuhteissa. Sanitized® -käsilety estää haitallisten bakteerien kasvua ja takaa raikkauden.

Kuljetus/Varastointi: Käsineet on pakattu muovipusseliin, ja pussit puolestaan pahviaatikoin hinkejä ja varastoitiin varten. Granberg suosittelee käytäntöön käsineiden varastointia alkuperäispakkauksissaan. Käsineet on säilytetään kuivassa, 5-25°C:ssa. Varjeltava suoralta auringonvalolta.

Huolto/Puhdistus: Käsineiden jätäminen epäpuhittaisi voi aiheuttaa käsineiden laatuun heikkenemisen. Myös käsineiden puhdistaminen tai desinfiointi voi heikentää niiden laatuun. Käytettävien tai puhdistettujen/desinfioitujen/pesten/pestien käsineiden ominaisuuudet saatavat poiketa ilmoituistu suojaustasoista. Käsineet eivät kestä vesipesua.

Toiminallinen Käyttöökkä: Jos käsineet säilytetään suoistusten mukaan, käytäntöön käsineiden tekniiset ominaisuudet pysyvät samoina enintään kolmen vuoden ajan valmistuspäivästä. Käsineiden käyttökäytävät valkuuttavat käytäntöön käsineiden huolto, joten sitä ei voida määritellä. On käytäjän vastuulla valita sopivin käsine aiottuun käytäntökohtiseen tai tehtävään.

Pukeminen/Riisuminen: Valitse käsine sopivakokoisen käsineet. Pidä toisella kädellä kiinni käsineen reunasta. Aseta käsineen peukalo kohdakkaan toisen käden peukaloon kanssa ja työnnä käsine sisään, somet käsineen sormiin. Vedä käsineen ranneka paikalleen ja asettele sormet kohdilleen. Pue toinen käsine samalla tavalla. Jos käsineet eivät ole saastuneet, voit riisua käsineet vetämällä sormenpäistä. Jos käsineet ovat saastuneet, riisäneen tarkemmin rannekkeeja ja vetämällä sormenpäistä. Jos käsineet ovat saastuneet, testaa käsineen.

Huomautus: Tarkista käsineet ennen käytöötä varoileiden varalta. Käsineitä ei saa käyttää, jos on olemassa takertumisvaara latteiston liikkuvan osin. Pistorkestävät käsineet eivät välttämättä suojaa riittävästi teräviltä piikitiltä, kuten lääkeruiskun neutalta. Latexia sisältävät käsineet voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Jos ylherkkyysoireita ilmenee, hekudu lääkäriin. Näiden käsineiden minkäkin materiaalin tai valmistusprosessin ei tiedä aiheutavan mitään halutta käytäjälle. Nämä käsineet on suunniteltu suojaamaan käsää työskentelyolosuhteissa standardien EN 388:2016+A1:2018 ja EN ISO 21420:2020 mukaisesti. Käytäjällä on velvollisuus arvioida ja määritellä aiottuun käytäntökohtiseen liittyvät riskit. Käsineitä tulisi käyttää vain niihin käytäntökohtiin, jotka valmistaja on ilmoittanut sopiviksi. Risikoinvarioinnin perusteena on käytettävä suojausluokkaa ja yhdenmuksia tarkoitus. Joiden mukaan käsineet on testattu. Testien tulokset on tarkoitettu avuksi käsineiden valinnassa. Todellisia käytäntöolosuhteita ei kuitenkaan voida täysin välittää, joten on käytäjän, ei valmistajan, vastuulla valita sopivin käsine kuhunkin käytäntökohtiseen. Pyydä lisätietoa valmistajalta.

Sisältää biosidia: sinkkipyritytti. Sanitized® -käsiletyissä, hajuja ehkäisevissä tuotteissa ero tavalliseen on tuntuva. Sanitized® -tuotteissa ei ole käytetty nanomateriaaleja.

PL

Powlekane PVC rękawice rybackie z plecioną podszewką. Ziarniste wykończenie na dloni. Wytrzymale rękawice do pracy w oleistych i chłodnych warunkach. Odpowiednie do pracy w wilgotnym środowisku, rybołówstwa etc. Pokryte preparatem Sanitized® w celu zapobiegania rozwoju bakterii i zapewnienia świeżości.

Przechowywanie/Transport: Produkt zapakowany w plastikowe torebki, te z kolei w kartonowe pudelka ułatwiające transport i przechowywanie. Granberg zaleca składowanie rękawic w oryginalnym opakowaniu. Rękawice należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5-25°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Czyszczanie/Konservacja: Pozostawienie rękawic w zanieczyszczonym/skażonym środowisku może spowodować pogorszenie ich jakości. Czyszczenie oraz dezynfekcja może mieć negatywne skutki dla ich jakości. Charakterystyka używanych lub czyszczonych/dezynfekowanych/pranych rękawic może różnić się od przedstawionych wyników. Nie prac.

Zwrotność: Gdy rękawice przechowywane są zgodnie z zaleceniami, nieuważane nie zmienia swoich właściwości mechanicznych do trzech lat od daty produkcji. Cykl życia rękawicy zależy od sposobu ich używania i nie może być określony. Odpowiedzialność za określenie przydatności rękawicy do pracy spoczywa na użytkowniku.

Zakładanie/Zdejmowanie: Należy wybrać właściwy rozmiar dla swojej dłoni. Jedna ręka przytrzymać rękawicę. Wyrównać kciuk rękawicy z kciukiem drugiej i wsunąć dloni do rękawicy, po jednym palcu. Pociągnąć za manekiet rękawicy i ustawić palce we właściwej pozycji. Tak samo postępować z drugą dłonią. Jeśli rękawice nie są zanieczyszczane, pociągnąć za czubki palców, aby je zdjąć. Jeśli rękawiczki są zanieczyszczane, należy przytrzymać manekiet rękawicy i pociągnąć w kierunku palców, aż do zdjęcia rękawicy.

Uwaga: Przed użyciem należy sprawdzić stan rękawic. Zabronione jest noszenie rękawic, jeśli istnieje ryzyko pochywiania ich przez ruchome części urządzeń. Rękawice spełniające wymagania odporności na przebicie mogą niewystarczająco chronić przed ostro zakorczonym przedmiotami, takimi jak igły. Rękawice zacierające lateks mogą powodować reakcję alergiczną u osób uczulonych na ten składnik. W razie wystąpienia nadwrażliwości, skontaktuj się z lekarzem. Zaden ze surowców ani procesów produkcji rękawic nie jest niebezpieczny dla użytkownika. Rękawice przeznaczone są do ochrony dłoni w warunkach roboczych zgodnie z normami EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020. Użytkownik powinien ocenić i określić ryzyko związane z zaplanowanym stosowaniem rękawic oraz stosować wyłącznie rękawice przeznaczone do danego zadania. Podczas oceny ryzyka należy pamiętać o poziomach ochrony oraz normach, wobec których testowane są rękawice. Jednakże należy pamiętać, że niemożliwa jest symulacja rzeczywistych warunków użytkowania, dlatego odpowiedzialność za właściwy dobór rękawic spoczywa na użytkowniku, a nie producenta. Dodatkowych informacji zasięgnąć można u producenta. Produkt zawiera substancję biobójczą: pirytonian cynku. Począkając różnicę dzięki bezwonnemu produktem Sanitized®. Sanitized® nie prowadzi produktów z nanomateriałem.

NO

Fiskehandske i PVC med granulering, tynt för. Oljebeständig. Tåler kulde. Passer til fiske og generelt arbeid i våte omgivelser. Sanitized® -behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet.

Lagring/Transport: Hanskene er først pakket i poser som deretter er lagt i pappekarton for transport og lagring. Granberg anbefaler å oppbevare ubrukte hanskene i originalforpakningen. Hanskene bør oppbevares tørt og lagres ved 5-25°C. Unngå direkte sollys.

Vedlikehold/Rengjøring: Hvis hanskene etterlates i forurensede tilstand kan kvaliteten bli nedsett. Rengjøring eller desinfeksjon av hanskene kan også gi nedsett kvalitet. Ytelsen til hanskene som er brukt, har blitt renjort/vasket eller desinfisert kan fravike fra den oppgitte ytelsen. Hanskene kan ikke vaskes.

Foreldelse: Ved lagring som anbefalt vil ubrukete hanskene ikke lide av endringer i sine mekaniske egenskaper i intill tre år fra fremstillingstidet. Hanskene leveret er avhengig av bruksmåte og vedlikehold, og kan derfor ikke spesifisieres. Det er brukers ansvar å forsikre seg om at hanskene er egnet for tiltenkt formål.

Ta på/av: Velg hanske iiktig størrelse. Hold hanskene i mansjetten med den ene hånden, og ta hanskene på den andre hånden. Trekk i hanskemansjetten og juster fingrene i iktig posisjon. Bruk samme fremgangsmåte for den andre hånden. Hvis hanskene ikke er forurensede, kan du dra i fingertuppen for å ta av hanskene. Hvis hanskene er forurensede, holder du hanskene i mansjetten og trekker den mot fingrene slik at hanskene vrenges.

Merk: Kontroller hanskene for skader før bruk. Hanskene skal ikke benyttes når det er risiko for fastheking i bevegelige maskindeler. Hanskene som oppfyller kravet til punkteringsmotstand er ikke nødvendigvis egnet til beskyttelse mot spisse gjenstander som kanyljer. Hanskene som inneholder lateks kan forårsake allergiske reaksjoner ved overfølsomhet for lateksproteiner. Oppsøk medisinsk hjelpe om nødvendig. Ingen av råmaterialene bruktes i hanskene, eller fremstillingss prosessen av dem, er kjent å være skadelig for brukeren. Hanskene er ment å beskytte hendene i arbeidsmiljø som samsvarer med EN 388:2016+A1:2018 og EN ISO 21420:2020. Det er brukers ansvar å evaluere og fastsette risiko basert på tiltenkt bruk. Hanskene bør brukes til gjøremål ansett passende av produsenten. Risikovurderinger bør gjøres med hensyn til beskyttelsessnivåene og de standardene som hanskene testes etter. Testresultatene er kun en veiledering. Det er ikke mulig å simulere den faktiske bruken av hanskene og det er brukers ansvar, ikke produsenten, å bestemme om hanskene er egnet for tiltenkt bruk. Mer informasjon kan innhentes hos produsenten.

Inneholder det bakteriedepende middelet Sinkpyriton. Kjenn forskjellen på Sanitized® -behandlerte produkter som hindrer utvikling av odør. Sanitized® -behandlerte produkter inneholder ikke nanopartikler.

GRANBERG®

ART. 109.8400

1 pair

CE CAT.II

SIZE 8/M (EN ISO 21420:2020)

EN 388:2016
Silistertyke/Nötningemotstand/Hankauskestävyyss
/Odporностi na Scieranie/Abrasion resistance
Skjæreremotstand, sirkulerat knivblad/Skrarmotstånd
/Villonkestävyyss, pyöriä tehtävällä/Odporność na przecięcie
na roździcą/Tear resistance
Rivestertyke/Rivmoststand/Repažaisivuus/Odporność
na rozdrabianie
Punturermotstand/Punktermotstand/Point penetration resistance
/Odpornost na przepicie/Puncture resistance
TDM kuttomotstand/TDM skärmotstånd/TDM-villkestävyyss
/Odpornost na przepicie klasy TDM/TDM Cut Resistance
1/A = minimum requirement
4/F = maximum requirement
X = not tested

The results are taken from the palm area of the gloves.

The protection level increases with performance class.

EN ISO 21420:2020

This product is classed as Category II Personal Protective Equipment (PPE) according to PPE Regulation (EU) 2016/425 and has been shown to comply with this Regulation through the Harmonised Standards EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018.

Notified Body responsible for certification (Module B):

Name: SATRA Technology Europe Ltd.

Address: Bridgewater Park, Clonoe, Dublin, D15 YN2P, Republic of Ireland.

Notified Body No: 2777

Declaration of Conformity can be obtained from <https://www.granberg.no/catalog/109.8400>

Glove size	M	L	XL	2XL	3XL
EN ISO 21420 size	8	9	10	11	12

Wear the products of suitable sizes to provide optimal level of protection and maximum grip. User must only choose the glove fitting the size of her/his hand.



User Manual issue date: 22.06.2023

Granberg AS, Bjoavegen 1442, NO-5584 Bjoa, NORWAY



EN

PVC dipped fisherman's glove on interlock liner. Rough finish. Oil and cold durable. Suitable for fishing and generally work in wet environments. Sanitized® treated to prevent bacteria growth and promote freshness.

Storage/Transport: The gloves are first packed in plastic bags which are subsequently packed in cardboard boxes for transport and storage. Granberg recommends storing unused gloves in original packaging. The gloves should be kept dry and stored at 5-25°C. Prevent direct sunlight.

Maintenance/Cleaning: Leaving the gloves in a contaminated condition may cause a deterioration of quality. Cleaning or disinfecting the gloves may also negatively affect quality. The performance characteristics of gloves that have been worn or cleaned/disinfected/washed may differ from the performance levels declared. The gloves are not washable.

Obsolescence: When stored as recommended, unused gloves will not suffer any change in their mechanical properties for up to three years from the date of manufacture. Service life depends on application and maintenance and cannot be specified. It is the responsibility of the user to ascertain the suitability of the gloves for the user's task or tasks.

Donning/Doffing: Select the right size glove for your hand. Hold the glove by the cuff with one hand. Align the glove thumb with your other hand thumb and slide your hand into the glove, one finger into each finger. Pull by the glove cuff and align fingers into the right position. Use the same procedure for the other hand. If gloves are not contaminated, pull by the fingers to doff the gloves. If gloves are contaminated, hold the glove cuff and pull toward the finger until the gloves come off.

Please note: Inspect the gloves for damage before use. The gloves shall not be worn when there is a risk of entanglement with moving parts of machines. Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against sharp pointed objects such as hypodermic needles. Gloves containing latex may cause allergic reactions in case of hypersensitivity to latex. Seek medical advice if applicable. None of the raw materials used in glove, or process of manufacturing it, are known to be harmful to the user. These gloves are intended to protect hands in working environments in accordance with EN 388:2016+A1:2018 and EN ISO 21420:2020. It is the responsibility of the user to evaluate and determine risks based on the intended application. The gloves should only be used for applications declared suitable by the manufacturer. Risk should be evaluated keeping in mind the protection levels and the harmonized standards on which gloves are tested. The results of the tests should help in glove selection, however it must be understood that actual conditions of use cannot be simulated and it is the responsibility of the user, not the manufacturer, to determine glove suitability to the intended use. Further information may be obtained from manufacturer.

Contains biocidal substance: zinc pyrithione. Feel the difference of Sanitized® treated odor-resistant articles. Sanitized® has no products with nano material.

SV

Fiskehandske i PVC, med granulering. Olje- och koldbeständig. Lämpliga för fiske och allmänt arbete i våta miljöer. Sanitized® behandlad för att förebygga bakterietillväxt och hålla handskens fräsch.

Förvaring/Transport: Handskarna är paketerade i plastpåsar, därefter i pappkartonger för transport och förvaring. Granberg rekommenderar att använda handskar förvaras i originalförpackning. Handskarna ska hållas torra och förvaras i temperaturer mellan 5-25°C. Undvik direkt solljus.

Underhåll/Rengöring: Förvaring av handskarna i en förorenad miljö kan orsaka en försämring av kvaliteten. Tvätt och desinfektion av handskar kan också innebära en försämring i kvaliteten. Prestandan hos använda eller tvättade/desinfektorade/rengörda handskar kan skilja sig från testresultaten. Handskarna är ej tvättbara.

Livslängd: Vid förvaring enligt rekommendation bevaras handskens egenskaper upp till tre år från tillverkningsdatum. Hållbarheten kan inte specificeras då den beror på användningsområdet och det är användarens ansvar att kontrollera handskens lämplighet för avsedd användning.

Av- och pâtgning: Välj rätt storlek på handsken. Håll handskens i manschetten med ena handen. Råta ut handskens tumme. Föri i handen i handskens genom att dra i manschetten. Gör samma sak med andra handen. Dra av handskena genom att dra i fingertopparna. Om handskens är smutsiga ta av den genom att dra i manschetten.

Observera: Kontrollera handskarna före användning. Handskarna ska ej slippa fast i handen om de inte är rättstarka. I rörliga maskindelar. Handskar som uppfyller kraven på punkteringsbeständighet behöver inte vara lämpliga för skydd mot skarpa spetsiga föremål, såsom hypodermiska nålar. Handskar som innehåller latex kan orsaka allergisk reaktion. Vid överkänslighet ska medisinsk rådgivning. Inget material som används i handskens eller i tillverkningsprocessen är kännt för att vara skadlig för användaren. Handskarna är avsedda att skydda händerna under arbete i enlighet med EN 388:2016+A1:2018 och EN ISO 21420:2020. Det är användarens ansvar att utvärdera och avgöra risker baserat på det avsedda användningsområdet. Handskarna ska endast användas i arbeten som de enligt tillverkaren är avsedda för. Risker bör utvärderas utifrån de angivna skyddsnivåerna och de harmoniserade standarderna som handskarna testats för. Resultatet från testerna bör bidra i val av handske, men det måste klargöras att tillverkaren inte kan simulera den faktiska användningsområdet vilket gör att det är användarens ansvar att fastställa handskarnas lämplighet. Ytterligare information kan fås av tillverkaren.

Innehåller biocidämne: Zinkpyritin. Känn skillnaden med produkter som är behandlade med Sanitized®. Sanitized® har inga produkter innehållande nanomaterial.

FI

PVC-pinnoitetut kalastajankäsineet, joissa trikoovuori. Karthea pinnoite. Olyjn- ja kylmäkestävät. Soveltuvat kalastukseen ja yleisesti käytöön kosteissa olosuhteissa. Sanitized® -käsilevy estää haitallisten bakteerien kasvua ja takaa raikkauden.

Kuljetus/Varastointi: Käsineet on pakattu muovipusseliin, ja pussit puolestaan pahviaatikoin hin kuiljetust ja varastointi varten. Granberg suosittelee käytäntöön käsineiden varastointia alkuperäispakkauksissaan. Käsineet on säilytetään kuivassa, 5-25°C:ssa. Varjeltava suoralta auringonvalolta.

Huolto/Puhdistus: Käsineiden jätäminen epäpuhittaisi voi aiheuttaa käsineiden laatuun heikkenemisen. Myös käsineiden puhdistamisen tai desinfiointi voi heikentää niiden laatuun. Käytettävien tai puhdistettujen/desinfioitujen/pesten/pestien käsineiden ominaisuuudet saatavat poiketa ilmoituistu suojaustasoista. Käsineet eivät kestä vesipesua.

Toiminallinen Käyttöökkä: Jos käsineet säilytetään suoistusten mukaan, käytäntöön käsineiden tekniiset ominaisuudet pysyvät samoina enintään kolmen vuoden ajan valmistuspäivästä. Käsineiden käyttökäytävät valtuuttavat käytäntöön käsineiden huolto, joten sitä ei voida määritellä. On käytäjän vastuulla valita sopivin käsine aiottuun käytäntökohtiseen tai tehtävään.

Pukeminen/Riisuminen: Valitse käsine sopivakokoisen käsineet. Pidä toisella kädellä kiinni käsineen reunasta. Aseta käsineen peukalo kohdakkaan toisen käden peukaloon kanssa ja työnnä käsine sisään, somet käsineen sormiin. Vedä käsineen ranneka paikilleen ja asettele sormet kohdilleen. Pue toinen käsine samalla tavalla. Jos käsineet eivät ole saastuneet, voit riisua käsineet vetämällä sormenpäistä. Jos käsineet ovat saastuneet, riisua käsineen tarkemmin rannekkeejaan ja vetämällä sitä sormiin päin.

Huomautus: Tarkista käsineet ennen käytöötä varoileiden varalta. Käsineitä ei saa käyttää, jos on olemassa takertumisvaara latteiston liikkuvan osin. Pistorkestävät käsineet eivät välttämättä suojaa riittävästi teräviltä piikitiltä, kuten lääkeruiskun neutalta. Latexia sisältävät käsineet voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Jos ylherkkyysoireita ilmenee, hekudu lääkäriin. Näiden käsineiden minkäkin materiaalin tai valmistusprosessin ei tiedä aiheutavan mitään halutta käytäjälle. Nämä käsineet on suunniteltu suojaamaan käsää työskentelyolosuhteissa standardien EN 388:2016+A1:2018 ja EN ISO 21420:2020 mukaisesti. Käytäjällä on velvollisuus arvioida ja määritellä aiottuun käytäntökohtiseen liittyvät riskit. Käsineitä tulisi käyttää vain niihin käytäntökohtiisiin, jotka valmistaja on ilmoittanut sopiviksi. Risikoinvarioinnin perusteena on käytettävä suojausluokkaa ja yhdenmuksia tarkoittava standardeja, joiden mukaan käsineet on testattu. Testien tulokset on tarkoitettu avuksi käsineiden valinnassa. Todellisia käytäntöolosuhteita ei kuitenkaan voida täysin välittää, joten on käytäjän, ei valmistajan, vastuulla valita sopivin käsine kuhunkin käytäntökohtiseen. Pyydä lisätietoa valmistajalta.

Sisältää biosidia: sinkkipyritytti. Sanitized® -käsilevyissä, hajuja ehkäisevissä tuotteissa ero tavalliseen on tuntuva. Sanitized® -tuotteissa ei ole käytetty nanomateriaaleja.

PL

Powlekane PVC rękawice rybackie z plecioną podszewką. Ziarniste wykończenie na dloni. Wytrzymale rękawice do pracy w oleistych i chłodnych warunkach. Odpowiednie do pracy w wilgotnym środowisku, rybołówstwa etc. Pokryte preparatem Sanitized® w celu zapobiegania rozwoju bakterii i zapewnienia świeżości.

Przechowywanie/Transport: Produkt zapakowany w plastikowe torebki, te z kolei w kartonowe pudelka ułatwiające transport i przechowywanie. Granberg zaleca składowanie rękawic w oryginalnym opakowaniu. Rękawice należy przechowywać w suchym miejscy w temperaturze 5-25°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Czyszczanie/Konservacja: Pozostawienie rękawic w zanieczyszczonym/skażonym środowisku może spowodować pogorszenie ich jakości. Czyszczenie oraz dezynfekcja może mieć negatywne skutki dla ich jakości. Charakterystyka używanych lub czyszczonych/dezynfekowanych/pranych rękawic może różnić się od przedstawionych wyników. Nie prac.

Zwrotność: Gdy rękawice przechowywane są zgodnie z zaleceniami, nieuważane nie zmienia swoich właściwości mechanicznych do trzech lat od daty produkcji. Cykl życia rękawicy zależy od sposobu ich używania i nie może być określony. Odpowiedzialność za określenie przydatności rękawicy do pracy spoczywa na użytkowniku.

Zakładanie/Zdejmowanie: Należy wybrać właściwy rozmiar dla swojej dłoni. Jedna ręka przytrzymać rękawicę. Wyrównać kciuk rękawicy z kciukiem drugiej i wsunąć dloni do rękawicy, po jednym palcu. Pociągnąć za manekiet rękawicy i ustawić palce we właściwej pozycji. Tak samo postępować z drugą dłonią. Jeśli rękawice nie są zanieczyszczane, pociągnąć za czubki palców, aby je zdjąć. Jeśli rękawiczki są zanieczyszczane, należy przytrzymać manekiet rękawicy i pociągnąć w kierunku palców, aż do zdjęcia rękawicy.

Uwaga: Przed użyciem należy sprawdzić stan rękawic. Zabronione jest noszenie rękawic, jeśli istnieje ryzyko pochywiania ich przez ruchome części urządzeń. Rękawice spełniające wymagania odporności na przenieścibie mogą niewystarczająco chronić przed ostro zakorczonym przedmiotami, takimi jak igły. Rękawice zacierające lateks mogą powodować reakcję alergiczną u osób uczulonych na ten składnik. W razie wystąpienia nadwrażliwości, skontaktuj się z lekarzem. Zaden ze surowców ani procesów produkcji rękawic nie jest niebezpieczny dla użytkownika. Rękawice przeznaczone są do ochrony dłoni w warunkach roboczych zgodnie z normami EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020. Użytkownik powinien ocenić i określić ryzyko związane z zaplanowanym stosowaniem rękawic oraz stosować wyłącznie rękawice przeznaczone do danego zadania. Podczas oceny ryzyka należy pamiętać o poziomach ochrony oraz normach, wobec których testowane są rękawice. Jednakże należy pamiętać, że niemożliwa jest symulacja rzeczywistych warunków użytkowania, dlatego odpowiedzialność za właściwy dobór rękawic spoczywa na użytkowniku, a nie producenta. Dodatkowych informacji zasięgnąć można u producenta. Produkt zawiera substancję biobójczą: pirytonian cynku. Począkając różnicę dzięki bezwonnemu produktem Sanitized®. Sanitized® nie prowadzi produktów z nanomaterialem.

NO

Fiskehandske i PVC med granulering, tynt för. Oljebeständig. Tåler kulde. Passer til fiske og generelt arbeid i våte omgivelser. Sanitized® -behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet.

Lagring/Transport: Hanskene er først pakket i poser som deretter er lagt i pappestasker for transport og lagring. Granberg anbefaler å oppbevare ubrukte hanskene i originalforpakningen. Hanskene bør oppbevares tørt og lagres ved 5-25°C. Unngå direkte sollys.

Vedlikehold/Rengjøring: Hvis hanskene etterlates i forurensede tilstand kan kvaliteten bli nedsett. Rengjøring eller desinfeksjon av hanskene kan også gi nedsett kvalitet. Ytelsen til hanskene som er brukt, har blitt renjort/vasket eller desinfisert kan fravike fra den oppgitte ytelsen. Hanskene kan ikke vaskes.

Foreldelse: Ved lagring som anbefalt vil ubrukete hanskene ikke lide av endringer i sine mekaniske egenskaper i intill tre år fra fremstillingstidet. Hanskene leveldet er avhengig av bruksmåte og vedlikehold, og kan derfor ikke spesifisieres. Det er brukers ansvar å forsikre seg om at hanskene er egnet for tiltenkt formål.

Ta på/av: Velg hanske iiktig størrelse. Hold hanskene i mansjetten med den ene hånden, og ta hanskene på den andre hånden. Trekk i hanskemansjetten og juster fingrene i iktig posisjon. Bruk samme fremgangsmåte for den andre hånden. Hvis hanskene ikke er forurensede, kan du dra i fingertuppen for å ta av hanskene. Hvis hanskene er forurensede, holder du hanskene i mansjetten og trekker den mot fingrene slik at hanskene vrenges.

Merk: Kontroller hanskene for skader før bruk. Hanskene skal ikke benyttes når det er risiko for fasthekking i bevegelige maskindeler. Hanskene som oppfyller kravet til punkteringsmotstand er ikke nødvendigvis egnet til beskyttelse mot spisse gjenstander som kanyljer. Hanskene som inneholder lateks kan forårsake allergiske reaksjoner ved overfølsomhet for lateksproteiner. Oppsøk medisinsk hjelpe om nødvendig. Ingen av råmaterialene bruktes i hanskene, eller fremstillingss prosessen av dem, er kjent å være skadelig for brukeren. Hanskene er ment å beskytte hendene i arbeidsmiljø som samsvarer med EN 388:2016+A1:2018 og EN ISO 21420:2020. Det er brukers ansvar å evaluere og fastsette risiko basert på tiltenkt bruk. Hanskene bør kun brukes til gjøremål ansett passende av produsenten. Risikovurderinger bør gjøres med hensyn til beskyttelsessnivåene og de standardene som hanskene testes etter. Testresultatene er kun en veiledering. Det er ikke mulig å simulere den faktiske bruken av hanskene og det er brukers ansvar, ikke produsenten, å bestemme om hanskene er egnet for tiltenkt bruk. Mer informasjon kan innhentes hos produsenten.

Inneholder det bakteriedepende middelet Sinkpyriton. Kjenn forskjellen på Sanitized® -behandlende produkter som hindrer utvikling av odør. Sanitized® -behandlende produkter inneholder ikke nanopartikler.

GRANBERG®

ART. 109.8400

1 pair

CE CAT.II

SIZE 9/L (EN ISO 21420:2020)

EN 388:2016
Silestyke/Nötningmotstand/Hankauskestävyyss /Odporностi na Scieranie/Abrasion resistance (1-4)
Skjæreremotstand, sirkulerat knivblad/Skrarmotstånd /Villonkestävyyss, pyöreä teekko/Odporność na przecięcie (1-5)
4121X Rivestyke/Tear resistance/Rozdrzgajace motstand/Przeciągajacy motstand (1-4)
/Odpornost na przechodzenie/Puncture resistance (1-4)
TDM kuttomotstand/TDM skärmotstand/TDM-villonkestävyyss /Odporność na przechodzenie klasy TDM/TDM Cut Resistance (A-F)
1/A = minimum requirement
4/S/F = maximum requirement
X – not tested
The results are taken from the palm area of the gloves.
The protection level increases with performance class.

EN ISO 21420:2020



This product is classed as Category II Personal Protective Equipment (PPE) according to PPE Regulation (EU) 2016/425 and has been shown to comply with this Regulation through the Harmonised Standards EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018.

Notified Body responsible for certification (Module B):

Name: SATRA Technology Europe Ltd.
Address: Broad Business Park, Clonoe, Dublin, D15 YN2P, Republic of Ireland.
Notified Body No: 2777

Declaration of Conformity can be obtained from <https://www.granberg.no/catalog/109.8400>

Glove size	M	L	XL	2XL	3XL
EN ISO 21420 size	8	9	10	11	12

Wear the products of suitable sizes to provide optimal level of protection and maximum grip. User must only choose the glove fitting the size of her/his hand.



User Manual issue date: 22.06.2023

Declaration of Conformity can be obtained from <https://www.granberg.no/catalog/109.8400>



Granberg AS, Bjoavegen 1442, NO-5584 Bjoa, NORWAY

EN

PVC dipped fisherman's glove on interlock liner. Rough finish. Oil and cold durable. Suitable for fishing and generally work in wet environments. Sanitized® treated to prevent bacteria growth and promote freshness.

Storage/Transport: The gloves are first packed in plastic bags which are subsequently packed in cardboard boxes for transport and storage. Granberg recommends storing unused gloves in original packaging. The gloves should be kept dry and stored at 5-25°C. Prevent direct sunlight.

Maintenance/Cleaning: Leaving the gloves in a contaminated condition may cause a deterioration of quality. Cleaning or disinfecting the gloves may also negatively affect quality. The performance characteristics of gloves that have been worn or cleaned/disinfected/washed may differ from the performance levels declared. The gloves are not washable.

Obsolescence: When stored as recommended, unused gloves will not suffer any change in their mechanical properties for up to three years from the date of manufacture. Service life depends on application and maintenance and cannot be specified. It is the responsibility of the user to ascertain the suitability of the gloves for the user's task or tasks.

Donning/Doffing: Select the right size glove for your hand. Hold the glove by the cuff with one hand. Align the glove thumb with your other hand thumb and slide your hand into the glove, one finger into each finger. Pull by the glove cuff and align fingers into the right position. Use the same procedure for the other hand. If gloves are not contaminated, pull by the fingers to doff the gloves. If gloves are contaminated, hold the glove cuff and pull toward the finger until the gloves come off.

Please note: Inspect the gloves for damage before use. The gloves shall not be worn when there is a risk of entanglement with moving parts of machines. Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against sharp pointed objects such as hypodermic needles. Gloves containing latex may cause allergic reactions in case of hypersensitivity to latex. Seek medical advice if applicable. None of the raw materials used in glove, or process of manufacturing it, are known to be harmful to the user. These gloves are intended to protect hands in working environments in accordance with EN 388:2016+A1:2018 and EN ISO 21420:2020. It is the responsibility of the user to evaluate and determine risks based on the intended application. The gloves should only be used for applications declared suitable by the manufacturer. Risk should be evaluated keeping in mind the protection levels and the harmonized standards on which gloves are tested. The results of the tests should help in glove selection, however it must be understood that actual conditions of use cannot be simulated and it is the responsibility of the user, not the manufacturer, to determine glove suitability to the intended use. Further information may be obtained from manufacturer.

Contains biocidal substance: zinc pyrithione. Feel the difference of Sanitized® treated odor-resistant articles. Sanitized® has no products with nano material.

SV

Fiskehandske i PVC, med granulering. Olje- och koldbeständig. Lämpliga för fiske och allmänt arbete i våta miljöer. Sanitized® behandlad för att förebygga bakterietillväxt och hålla handskens fräsch.

Förvaring/Transport: Handskarna är paketerade i plastpåsar, därefter i pappkartonger för transport och förvaring. Granberg rekommenderar att använda handskar förvaras i originalförpackning. Handskarna ska hållas torra och förvaras i temperaturer mellan 5-25°C. Undvik direkt solljus.

Underhåll/Rengöring: Förvaring av handskarna i en förorenad miljö kan orsaka en försämring av kvaliteten. Tvätt och desinfektion av handskar kan också innebära en försämring i kvaliteten. Prestandan hos använda eller tvättade/desinfektorade/rengörda handskar kan skilja sig från testresultaten. Handskarna är ej tvättbara.

Livslängd: Vid förvaring enligt rekommendation bevaras handskens egenskaper upp till tre år från tillverkningsdatum. Hållbarheten kan inte specificeras då den beror på användningsområde och det är användarens ansvar att kontrollera handskens lämplighet för avsedd användning.

Av- och påtagning: Välj rätt storlek på handsken. Håll handskens i manschetten med ena handen. Räta ut handskens tumme. Föri i handen i handskens genombur för att dra i manscheten. Gör samma sak med andra handen. Dra av handskena genom att dra i fingertopparna. Om handskens är smutsiga ta av den genom att dra i manschetten.

Observera: Kontrollera handskarna före användning. Handskarna ska ej slippa fast i handen om de inte är rättstarka. I rörliga maskindelar. Handskar som uppfyller kraven på punkteringsbeständighet behöver inte vara lämpliga för skydd mot skarpa spetsiga föremål, såsom hypodermiska nålar. Handskar som innehåller latex kan orsaka allergisk reaktion. Vid överkänslighet ska medicinsk rådgivning. Inget material som används i handskens eller i tillverkningsprocessen är känslig för att vara skadlig för användaren. Handskarna är avsedda att skydda händerna under arbete i enlighet med EN 388:2016+A1:2018 och EN ISO 21420:2020. Det är användarens ansvar att utvärdera och avgöra risker baserat på det avsedda användningsområdet. Handskarna ska endast användas i arbeten som de enligt tillverkaren är avsedda för. Risker bör utvärderas utifrån de angivna skyddsnivåerna och de harmoniserade standarderna som handskarna testats för. Resultatet från testerna bör bidra i val av handske, men det måste klargöras att tillverkaren inte kan simulera den faktiska användningsområdet vilket gör att det är användarens ansvar att fastställa handskarnas lämplighet. Ytterligare information kan fås av tillverkaren.

Innehåller biocidämne: Zinkpyritin. Känn skillnaden med produkter som är behandlade med Sanitized®. Sanitized® har inga produkter innehållande nanomaterial.

FI

PVC-pinnoitetut kalastajankäsineet, joissa trikoovuori. Karthea pinnoite. Olyjn- ja kylmäkestävät. Soveltuvat kalastukseen ja yleisesti käytöön kosteissa olosuhteissa. Sanitized® -käsilevy estää haitallisten bakteerien kasvua ja takaa raikkauden.

Kuljetus/Varastointi: Käsineet on pakattu muovipusseliin, ja pussit puolestaan pahviaatikoin hin kuiljetetaan ja varastoidaan. Granberg suosittelee käytäntätmöiden käsineiden varastointia alkuperäispakkauksissaan. Käsineet on säilytetään kuivassa, 5-25°C:ssa. Varjeltava suoralta auringonvalolta.

Huolto/Puhdistus: Käsineiden jätäminen epäpuhittaisi voi aiheuttaa käsineiden laatuun heikkenemisen. Myös käsineiden puhdistaminen tai desinfiointi voi heikentää niiden laatuun. Käytettävien ja puhdistettujen/desinfioitujen/pesten/pestien käsineiden ominaisuuudet saatavat poiketa ilmoituistu suojaustasoista. Käsineet eivät kestä vesipesua.

Toiminallinen Käyttöökkä: Jos käsineet säilytetään suosituksen mukaan, käytäntätmöiden käsineiden tekniiset ominaisuudet pysyvät samoina enintään kolmen vuoden ajan valmistuspäivästä. Käsineiden käyttökäytävän valkuuttavat käytäntätmöiden ja käsineiden huolto, joten sitä ei voida määritellä. On käyttyään vastuulla valita sopivin käsine aiottuun käytäntätkoitukseen tai tehtävään.

Pukeminen/Riisuminen: Valitse käsine sopivakokoisen käsineet. Pidä toisella kädellä kiinni käsineen reunasta. Aseta käsineen peukalo kohdakkaan toisen käden peukaloon kanssa ja työnnä käsine sisään, somet käsineen sormiin. Vedä käsineen ranneka paikoilleen ja asettele sormet kohdilleen. Pue toinen käsine samalla tavalla. Jos käsineet eivät ole saastuneet, voit riisua käsineet vetämällä sormenpäistä. Jos käsineet ovat saastuneet, riisua käsineen tarttumalla rannekkeeseen ja vetämällä sitä sormin pään.

Huomautus: Tarkista käsineet ennen käytöötä vaurioiden varalta. Käsineitä ei saa käyttää, jos on olemassa takertumisvaara latteiston liikkuvan osin. Pistorkestävät käsineet eivät välttämättä suojaa riittävästi teräviltä piikitiltä, kuten lääkeruiskun neutalta. Latexia sisältävät käsineet voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Jos ylherkkyysoireita ilmenee, hekudu lääkäriin. Näiden käsineiden minkäkin materiaalin tai valmistusprosessin ei tiedä aiheutavan mitään halutta käytäjälle. Nämä käsineet on suunniteltu suojaamaan käsää työskentelyolosuhteissa standardien EN 388:2016+A1:2018 ja EN ISO 21420:2020 mukaisesti. Käytäjällä on velvollisuus arvioida ja määritellä aiottuun käytäntätkoitukseen liittyvät riskit. Käsineitä tulisi käyttää vain niihin käytäntätkoitusiin, jotka valmistaja on ilmoittanut sopiviksi. Risikoinvarioinnin perusteena on käytettävä suojausluokkaa ja yhdenmuksia tarkoituksella. Joiden mukaan käsineet on testattu. Testien tulokset on tarkoitettu avuksi käsineiden valinnassa. Todellisia käytäntälosuhteita ei kuitenkaan voida täysin välittää, joten on käytäjän, ei valmistajan, vastuulla valita sopivin käsine kuhunkin käytäntätkoitukseen. Pyydä lisätietoa valmistajalta.

Sisältää biosidia: sinkkipyritytti. Sanitized® -käsilevyissä, hajuja ehkäisevissä tuotteissa ero tavalliseen on tuntuva. Sanitized® -tuotteissa ei ole käytetty nanomateriaaleja.

PL

Powlekane PVC rękawice rybackie z plecioną podszewką. Ziarniste wykończenie na dloni. Wytrzymale rękawice do pracy w oleistych i chłodnych warunkach. Odpowiednie do pracy w wilgotnym środowisku, rybołówstwa etc. Pokryte preparatem Sanitized® w celu zapobiegania rozwoju bakterii i zapewnienia świeżości.

Przechowywanie/Transport: Produkt zapakowany w plastikowe torebki, te z kolei w kartonowe pudelka ułatwiające transport i przechowywanie. Granberg zaleca składowanie rękawic w oryginalnym opakowaniu. Rękawice należy przechowywać w suchym miejscy w temperaturze 5-25°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Czyszczanie/Konservacja: Pozostawienie rękawic w zanieczyszczonym/skażonym środowisku może spowodować pogorszenie ich jakości. Czyszczenie oraz dezynfekcja może mieć negatywne skutki dla ich jakości. Charakterystyka używanych lub czyszczonych/dezynfekowanych/prznych rękawic może różnić się od przedstawionych wyników. Nie prac.

Zwrotność: Gdy rękawice przechowywane są zgodnie z zaleceniami, nieuwybrane nie zmienia swoich właściwości mechanicznych do trzech lat od daty produkcji. Cykl życia rękawicy zależy od sposobu ich używania i nie może być określony. Odpowiedzialność za określenie przydatności rękawicy do pracy spoczywa na użytkowniku.

Zakładanie/Zdejmowanie: Należy wybrać właściwy rozmiar dla swojej dłoni. Jedna ręka przytrzymać rękawicę. Wyrównać kciuk rękawicy z kciukiem drugiej i wsunąć dloni do rękawicy, po jednym palcu. Pociągnąć za manekiet rękawicy i ustawić palce we właściwej pozycji. Tak samo postąpić z drugą dłonią. Jeśli rękawice nie są zanieczyszczone, pociągnąć za czubki palców, aby je zdjąć. Jeśli rękawiczki są zanieczyszczone, należy przytrzymać manekiet rękawicy i pociągnąć w kierunku palców, aż do zdjęcia rękawicy.

Uwaga: Przed użyciem należy sprawdzić stan rękawic. Zabronione jest noszenie rękawic, jeśli istnieje ryzyko pochywiania ich przez ruchome części urządzeń. Rękawice spełniające wymagania odporności na przebicie mogą niewystarczająco chronić przed ostro zakorczonymi przedmiotami, takimi jak igły. Rękawice zacierające lateks mogą powodować reakcję alergiczną u osób uczulonych na ten składnik. W razie wystąpienia nadwrażliwości, skontaktuj się z lekarzem. Zaden ze surowców ani procesów produkcji rękawic nie jest niebezpieczny dla użytkownika. Rękawice przeznaczone są do ochrony dłoni w warunkach roboczych zgodnie z normami EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020. Użytkownik powinien ocenić i określić ryzyko związane z zaplanowanym stosowaniem rękawic oraz stosować wyłącznie rękawice przeznaczone do danego zadania. Podczas oceny ryzyka należy pamiętać o poziomach ochrony oraz normach, wobec których testowane są rękawice. Jednakże należy pamiętać, że niemożliwa jest symulacja rzeczywistych warunków użytkowania, dlatego odpowiedzialność za właściwy dobór rękawic spoczywa na użytkowniku, a nie producenta. Dodatkowych informacji zasięgnąć można u producenta. Produkt zawiera substancję biobójczą: pirytonian cynku. Poczuj różnicę dzięki bezwonnemu produktem Sanitized®. Sanitized® nie prowadzi produktów z nanomateriałem.

NO

Fiskehandske i PVC med granulering, tynt för. Oljebeständig. Tåler kulde. Passer til fiske og generelt arbeid i våte omgivelser. Sanitized® -behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet.

Lagring/Transport: Hanskene er først pakket i poser som deretter er lagt i pappestasker for transport og lagring. Granberg anbefaler å oppbevare ubrukte hanskene i originalforpakningen. Hanskene bør oppbevares tørt og lagres ved 5-25°C. Unngå direkte sollys.

Vedlikehold/Rengjøring: Hvis hanskene etterlates i forurensede tilstand kan kvaliteten bli nedsett. Rengjøring eller desinfeksjon av hanskene kan også gi nedsett kvalitet. Ytelsen til hanskene som er brukt, har blitt renjort/vasket eller desinfisert kan fravike fra den oppgitte ytelsen. Hanskene kan ikke vaskes.

Foreldelse: Ved lagring som anbefalt vil ubrukete hanskene ikke lide av endringer i sine mekaniske egenskaper i intill tre år fra fremstillingstiden. Hanskene leveldet er avhengig av bruksmåte og vedlikehold, og kan derfor ikke spesifisieres. Det er brukers ansvar å forsikre seg om at hanskene er egnet for tiltenkt formål.

Ta på/av: Velg hanske i riktig størrelse. Hold hanskene i mansjetten med den ene hånden, og ta hanskene på den andre hånden. Trekk i hanskemansjetten og juster fingrene i riktig posisjon. Bruk samme fremgangsmåte for den andre hånden. Hvis hanskene ikke er forurensede, kan du dra i fingertuppen for å ta av hanskene. Hvis hanskene er forurensede, holder du hanskene i mansjetten og trekker den mot fingrene slik at hanskene vrenges.

Merk: Kontroller hanskene for skader før bruk. Hanskene skal ikke benyttes når det er risiko for fastheking i bevegelige maskindeler. Hanskene som oppfyller kravet til punkteringsmotstand er ikke nødvendigvis egnet til beskyttelse mot spisse gjenstander som kanyljer. Hanskene som inneholder lateks kan forårsake allergiske reaksjoner ved overfølsomhet for lateksproteiner. Oppsøk medisinsk hjelpe om nødvendig. Ingen av råmaterialene bruktes i hanskene, eller fremstillingss prosessen av dem, er kjent å være skadelig for brukeren. Hanskene er ment å beskytte hendene i arbeidsmiljø som samsvarer med EN 388:2016+A1:2018 og EN ISO 21420:2020. Det er brukers ansvar å evaluere og fastsette risiko basert på tiltenkt bruk. Hanskene bør kun brukes til gjøremål ansett passende av produsenten. Risikovurderinger bør gjøres med hensyn til beskyttelsessnivåene og de standardene som hanskene testes etter. Testresultatene er kun en veiledering. Det er ikke mulig å simulere den faktiske bruken av hanskene og det er brukers ansvar, ikke produsenten, å bestemme om hanskene er egnet for tiltenkte bruk. Mer informasjon kan innhentes hos produsenten.

Inneholder det bakteriedepende middelet Sinkpyriton. Kjenn forskjellen på Sanitized® -behandlende produkter som hindrer utvikling av odør. Sanitized® -behandlende produkter inneholder ikke nanopartikler.

GRANBERG®

ART. 109.8400

1 pair

CE CAT.II

SIZE 10/XL (EN ISO 21420:2020)

EN 388:2016
Silestyke/Nötningemotstand/Hankauskestävyy
/Odporność na ścieranie/Abrasion resistance
Skjærermotstand, sirkulerat knivblad/Skrarmotstånd
/Villonkestävyy, pyöräteiden/Odporność na przecięcie
na roździczą/Tear resistance
Pristrikkomotstand/Przeciąganie/Przeciąganie
/Odporność na przepięcie/Puncture resistance
TDM kuttomotstand/TDM skärmotstånd/Pistorkestävyy
/Odporność na przecięcie klasy TDM/TDM Cut Resistance
1/A = minimum requirement
4/F = maximum requirement
X = not tested
The results are taken from the palm area of the gloves.
The protection level increases with performance class.

EN ISO 21420:2020



This product is classed as Category II Personal Protective Equipment (PPE) according to PPE Regulation (EU) 2016/425 and has been shown to comply with this Regulation through the Harmonised Standards EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018.

Notified Body responsible for certification (Module B):

Name: SATRA Technology Europe Ltd.
Address: Broad Business Park, Clonoe, Dublin, D15 YN2P, Republic of Ireland.
Notified Body No: 2777

Declaration of Conformity can be obtained from <https://www.granberg.no/catalog/109.8400>

Glove size	M	L	XL	2XL	3XL
EN ISO 21420 size	8	9	10	11	12

Wear the products of suitable sizes to provide optimal level of protection and maximum grip. User must only choose the glove fitting the size of her/his hand.



User Manual issue date: 22.06.2023

Granberg AS, Bjoavegen 1442, NO-5584 Bjoa, NORWAY



EN

PVC dipped fisherman's glove on interlock liner. Rough finish. Oil and cold durable. Suitable for fishing and generally work in wet environments. Sanitized® treated to prevent bacteria growth and promote freshness.

Storage/Transport: The gloves are first packed in plastic bags which are subsequently packed in cardboard boxes for transport and storage. Granberg recommends storing unused gloves in original packaging. The gloves should be kept dry and stored at 5-25°C. Prevent direct sunlight.

Maintenance/Cleaning: Leaving the gloves in a contaminated condition may cause a deterioration of quality. Cleaning or disinfecting the gloves may also negatively affect quality. The performance characteristics of gloves that have been worn or cleaned/disinfected/washed may differ from the performance levels declared. The gloves are not washable.

Obsolescence: When stored as recommended, unused gloves will not suffer any change in their mechanical properties for up to three years from the date of manufacture. Service life depends on application and maintenance and cannot be specified. It is the responsibility of the user to ascertain the suitability of the gloves for the user's task or tasks.

Donning/Doffing: Select the right size glove for your hand. Hold the glove by the cuff with one hand. Align the glove thumb with your other hand thumb and slide your hand into the glove, one finger into each finger. Pull by the glove cuff and align fingers into the right position. Use the same procedure for the other hand. If gloves are not contaminated, pull by the fingers to doff the gloves. If gloves are contaminated, hold the glove cuff and pull toward the finger until the gloves come off.

Please note: Inspect the gloves for damage before use. The gloves shall not be worn when there is a risk of entanglement with moving parts of machines. Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against sharp pointed objects such as hypodermic needles. Gloves containing latex may cause allergic reactions in case of hypersensitivity to latex. Seek medical advice if applicable. None of the raw materials used in glove, or process of manufacturing it, are known to be harmful to the user. These gloves are intended to protect hands in working environments in accordance with EN 388:2016+A1:2018 and EN ISO 21420:2020. It is the responsibility of the user to evaluate and determine risks based on the intended application. The gloves should only be used for applications declared suitable by the manufacturer. Risk should be evaluated keeping in mind the protection levels and the harmonized standards on which gloves are tested. The results of the tests should help in glove selection, however it must be understood that actual conditions of use cannot be simulated and it is the responsibility of the user, not the manufacturer, to determine glove suitability to the intended use. Further information may be obtained from manufacturer.

Contains biocidal substance: zinc pyrithione. Feel the difference of Sanitized® treated odor-resistant articles. Sanitized® has no products with nano material.

SV

Fiskehandske i PVC, med granulering. Olje- och koldbeständig. Lämpliga för fiske och allmänt arbete i våta miljöer. Sanitized® behandlad för att förebygga bakterietillväxt och hålla handskens fräsch.

Förvaring/Transport: Handskarna är paketerade i plastpåsar, därefter i pappkartonger för transport och förvaring. Granberg rekommenderar att använda handskar förvaras i originalförpackning. Handskarna ska hållas torra och förvaras i temperaturer mellan 5-25°C. Undvik direkt solljus.

Underhåll/Rengöring: Förvaring av handskarna i en förorenad miljö kan orsaka en försämring av kvaliteten. Tvätt och desinfektion av handskar kan också innebära en försämring i kvaliteten. Prestandan hos använda eller tvättade/desinfektorade/rengörda handskar kan skilja sig från testresultaten. Handskarna är ej tvättbara.

Livslängd: Vid förvaring enligt rekommendation bevaras handskens egenskaper upp till tre år från tillverkningsdatum. Hållbarheten kan inte specificeras då den beror på användningsområdet och det är användarens ansvar att kontrollera handskens lämplighet för avsedd användning.

Av- och påtagning: Välj rätt storlek på handsken. Håll handskens i manschetten med ena handen. Rätta ut handskens tumme. Föri i handen i handskens genom att dra i manschetten. Gör samma sak med andra handen. Dra av handskena genom att dra i fingertopparna. Om handskens är smutsiga ta av den genom att dra i manschetten.

Observera: Kontrollera handskarna före användning. Handskarna ska ej slippa fast i handen om de inte är rätt sittande. I rörliga maskindelar. Handskar som uppfyller kraven på punkteringsbeständighet behöver inte vara lämpliga för skydd mot skarpa spetsiga föremål, såsom hypodermiska nålar. Handskar som innehåller latex kan orsaka allergisk reaktion. Vid överkänslighet ska medisinsk rådgivning. Inget material som används i handskens eller i tillverkningsprocessen är känslig för att vara skadlig för användaren. Handskarna är avsedda att skydda händerna under arbete i enlighet med EN 388:2016+A1:2018 och EN ISO 21420:2020. Det är användarens ansvar att utvärdera och avgöra risker baserat på det avsedda användningsområdet. Handskarna ska endast användas i arbeten som de enligt tillverkaren är avsedda för. Risker bör utvärderas utifrån de angivna skyddsnivåerna och de harmoniserade standarderna som handskarna testats för. Resultatet från testerna bör bidra i val av handske, men det måste klargöras att tillverkaren inte kan simulera den faktiska användningsområdet vilket gör att det är användarens ansvar att fastställa handskarnas lämplighet. Ytterligare information kan fås av tillverkaren.

Innehåller biocidämne: Zinkpyritin. Känn skillnaden med produkter som är behandlade med Sanitized®. Sanitized® har inga produkter innehållande nanomaterial.

FI

PVC-pinnoitetut kalastajankäsineet, joissa trikoovuori. Karthea pinnoite. Olyjn- ja kylmäkestävät. Soveltuvat kalastukseen ja yleiseen käytöön kosteissa olosuhteissa. Sanitized® -käsilevy estää haitallisten bakteerien kasvua ja takaa raikkauden.

Kuljetus/Varastointi: Käsineet on pakattu muovipusseliin, ja pussit puolestaan pahviaatikoin hinkejä ja varastoitiin varten. Granberg suosittelee käytäntöön käsineiden varastointia alkuperäispakkauksissaan. Käsineet on säilytetään kuivassa, 5-25°C:ssa. Varjeltava suoralta auringonvalolta.

Huolto/Puhdistus: Käsineiden jätäminen epäpuhittaisi voi aiheuttaa käsineiden laatuun heikkenemisen. Myös käsineiden puhdistamisen tai desinfiointi voi heikentää niiden laatuun. Käytettävien tai puhdistettujen/desinfioitujen/pesten/pestien käsineiden ominaisuuudet saatavat poiketa ilmoituistu suojaustasoista. Käsineet eivät kestä vesipesua.

Toiminallinen Käyttöökkä: Jos käsineet säilytetään suoituslumien mukaan, käytäntöön käsineiden tekniiset ominaisuudet pysyvät samoina enintään kolmen vuoden ajan valmistuspäivästä. Käsineiden käyttökäytävät valkuuttavat käytäntöön käsineiden huolto, joten sitä ei voida määritellä. On käytäjän vastuulla valita sopivin käsine aiottuun käytäntökohtiseen tai tehtäväan.

Pukeminen/Riisuminen: Valitse käsine sopivan kokoisen käsineen. Pidä toisella kädellä kiinni käsineen reunasta. Aseta käsineen peukalo kohdakkaan toisen käden peukaloon kanssa ja työnnä käsine sisään, somet käsineen sormiin. Vedä käsineen ranneka paikoilleen ja asettele sormet kohdilleen. Pue toinen käsine samalla tavalla. Jos käsineet eivät ole saastuneet, voit riisua käsineet vetämällä sormenpäistä. Jos käsineet ovat saastuneet, riisua käsineen tarkemmin rannekkeeseen ja vetämällä sitä sormiin päin.

Huomautus: Tarkista käsineet ennen käytöötä varoileiden varalta. Käsineitä ei saa käyttää, jos on olemassa takertumisvaara latteiston liikkuvan osin. Pistorkestävät käsineet eivät välttämättä suojaa riittävästi teräviltä piikitiltä, kuten lääkeruiskun neutalta. Latexia sisältävät käsineet voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Jos ylherkkyysoireita ilmenee, hekudu lääkäriin. Näiden käsineiden minkäkin materiaalin tai valmistusprosessin ei tiedetä aiheuttavan mitään halutta käytäjälle. Nämä käsineet on suunniteltu suojaamaan käsää työskentelyolosuhteissa standardien EN 388:2016+A1:2018 ja EN ISO 21420:2020 mukaisesti. Käytäjällä on velvollisuus arvioida ja määritellä aiottuun käytäntökohtiseen liittyvät riskit. Käsineitä tulisi käyttää vain niihin käytäntökohtiin, jotka valmistaja on ilmoittanut sopiviksi. Risikoinvarioinnin perusteena on käytettävä suojausluokkaa ja yhdenmuksia tarkoituksella. Joiden mukaan käsineet on testattu. Testien tulokset on tarkoitettu avuksi käsineiden valinnassa. Todellisia käytäntöolosuhteita ei kuitenkaan voida täysin välittää, joten on käytäjän, ei valmistajan, vastuulla valita sopivin käsine kuhunkin käytäntökohtiseen. Pyydä lisätietoa valmistajalta.

Sisältää biosidia: sinkkipyritytti. Sanitized® -käsilevyissä, hajuja ehkäisevissä tuotteissa ero tavalliseen on tuntuva. Sanitized® -tuotteissa ei ole käytetty nanomateriaaleja.

PL

Powlekane PVC rękawice rybackie z plecioną podszewką. Ziarniste wykończenie na dloni. Wytrzymale rękawice do pracy w oleistych i chłodnych warunkach. Odpowiednie do pracy w wilgotnym środowisku, rybołówstwa etc. Pokryte preparatem Sanitized® w celu zapobiegania rozwoju bakterii i zapewnienia świeżości.

Przechowywanie/Transport: Produkt zapakowany w plastikowe torebki, te z kolei w kartonowe pudelka ułatwiające transport i przechowywanie. Granberg zaleca składowanie rękawic w oryginalnym opakowaniu. Rękawice należy przechowywać w suchym miejscu w temperaturze 5-25°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Czyszczanie/Konservacja: Pozostawienie rękawic w zanieczyszczonym/skażonym środowisku może spowodować pogorszenie ich jakości. Czyszczenie oraz dezynfekcja może mieć negatywne skutki dla ich jakości. Charakterystyka używanych lub czyszczonych/dezynfekowanych/pranych rękawic może różnić się od przedstawionych wyników. Nie prac.

Zwrotność: Gdy rękawice przechowywane są zgodnie z zaleceniami, nieuwybrane nie zmienia swoich właściwości mechanicznych do trzech lat od daty produkcji. Cykl życia rękawicy zależy od sposobu ich używania i nie może być określony. Odpowiedzialność za określenie przydatności rękawicy do pracy spoczywa na użytkowniku.

Zakładanie/Zdejmowanie: Należy wybrać właściwy rozmiar dla swojej dłoni. Jedna ręka przytrzymać rękawicę. Wyrównać kciuk rękawicy z kciukiem drugiej i wsunąć dloni do rękawicy, po jednym palcu. Pociągnąć za manekiet rękawicy i ustawić palce we właściwej pozycji. Tak samo postępować z drugą dłonią. Jeśli rękawice nie są zanieczyszczane, pociągnąć za czubki palców, aby je zdjąć. Jeśli rękawiczki są zanieczyszczane, należy przytrzymać manekiet rękawicy i pociągnąć w kierunku palców, aż do zdjęcia rękawicy.

Uwaga: Przed użyciem należy sprawdzić stan rękawic. Zabronione jest noszenie rękawic, jeśli istnieje ryzyko pochywiania ich przez ruchome części urządzeń. Rękawice spełniające wymagania odporności na przenieścibie mogą niewystarczająco chronić przed ostro zakorczonym przedmiotami, takimi jak igły. Rękawice zacierające lateks mogą powodować reakcję alergiczną u osób uczulonych na ten składnik. W razie wystąpienia nadwrażliwości, skontaktuj się z lekarzem. Zaden ze surowców ani procesów produkcji rękawic nie jest niebezpieczny dla użytkownika. Rękawice przeznaczone są do ochrony dłoni w warunkach roboczych zgodnie z normami EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020. Użytkownik powinien ocenić i określić ryzyko związane z zaplanowanym stosowaniem rękawic oraz stosować wyłącznie rękawice przeznaczone do danego zadania. Podczas oceny ryzyka należy pamiętać o poziomach ochrony oraz normach, wobec których testowane są rękawice. Jednakże należy pamiętać, że niemożliwa jest symulacja rzeczywistych warunków użytkowania, dlatego odpowiedzialność za właściwy dobór rękawic spoczywa na użytkowniku, a nie producenta. Dodatkowych informacji zasięgnąć można u producenta. Produkt zawiera substancję biobójczą: pirytonian cynku. Począkając różnicę dzięki bezwonnemu produktem Sanitized®. Sanitized® nie prowadzi produktów z nanomateriałem.

NO

Fiskehandske i PVC med granulering, tynt för. Oljebeständig. Tåler kulde. Passer til fiske og generelt arbeid i våte omgivelser. Sanitized® -behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet.

Lagring/Transport: Hanskene er først pakket i poser som deretter er lagt i papppåsar for transport og lagring. Granberg anbefaler å oppbevare ubrukte hanskene i originalforpakningen. Hanskene bør oppbevares tørt og lagres ved 5-25°C. Unngå direkte sollys.

Vedlikehold/Rengjøring: Hvis hanskene etterlates i forurensede tilstand kan kvaliteten bli nedsett. Rengjøring eller desinfeksjon av hanskene kan også gi nedsett kvalitet. Ytelsen til hanskene som er brukt, har blitt renjort/vasket eller desinfisert kan fravike fra den oppgitte ytelsen. Hanskene kan ikke vaskes.

Foreldelse: Ved lagring som anbefalt vil ubrukete hanskene ikke lide av endringer i sine mekaniske egenskaper i intill tre år fra fremstillingstiden. Hanskene leveret er avhengig av bruksmåte og vedlikehold, og kan derfor ikke spesifisieres. Det er brukers ansvar å forsikre seg om at hanskene er egnet for tiltenkt formål.

Ta på/av: Velg hanske iiktig størrelse. Hold hanskene i mansjetten med den ene hånden, og ta hanskene på den andre hånden. Trekk i hanskemansjetten og juster fingrene i iktig posisjon. Bruk samme fremgangsmåte for den andre hånden. Hvis hanskene ikke er forurensede, kan du dra i fingertuppene for å ta av hanskene. Hvis hanskene er forurensede, holder du hanskene i mansjetten og trekker den mot fingrene slik at hanskene vrenges.

Merk: Kontroller hanskene for skader før bruk. Hanskene skal ikke benyttes når det er risiko for fastheking i bevegelige maskindeler. Hanskene som oppfyller kravet til punkteringsmotstand er ikke nødvendigvis egnet til beskyttelse mot spisse gjenstander som kanyljer. Hanskene som inneholder lateks kan forårsake allergiske reaksjoner ved overfølsomhet for lateksproteiner. Oppsøk medisinsk hjelpe om nødvendig. Ingen av råmaterialene bruktes i hanskene, eller fremstillingss prosessen av dem, er kjent å være skadelig for brukeren. Hanskene er ment å beskytte hendene i arbeidsmiljø som samsvarer med EN 388:2016+A1:2018 og EN ISO 21420:2020. Det er brukers ansvar å evaluere og fastsette risiko basert på tiltenkt bruk. Hanskene bør bruktes til gjøremål ansett passende av produsenten. Risikovurderinger bør gjøres med hensyn til beskyttelsessnivåene og de standardene som hanskene testes etter. Testresultatene er kun en veiledering. Det er ikke mulig å simulere den faktiske bruken av hanskene og det er brukers ansvar, ikke produsenten, å bestemme om hanskene er egnet for tiltenkte bruk. Mer informasjon kan innhentes hos produsenten.

Inneholder det bakteriedepende middelet Sinkpyriton. Kjenn forskjellen på Sanitized® -behandlete produkter som hindrer utvikling av odør. Sanitized® -behandlete produkter inneholder ikke nanopartikler.

GRANBERG®

ART. 109.8400

1 pair

CE CAT.II

SIZE 11/2XL (EN ISO 21420:2020)

EN 388:2016
Silistertyke/Nötningsemotstand/Hankauskestävyyss /Odporностi na Scieranie/Abrasion resistance (1-4)
Skjæreremotstand, sirkulerat knivblad/Skarmotsland /Villonkestävyyss, pyöreä teekko/Odporność na przecięcie (1-5)
4121X Rivestyke/Tear resistance/Rozdrzadla/Teer resistance (1-4)
Punktermotstand/Punktermotstand/Pointcutting resistance (1-4)
/Odpornost na przecięcie/Punktermotstand/TDM skrämmotstand/Pointcutting resistance (1-4)
TDM kutmotstand/TDM skrämmotstand/TDM-villonkestävyyss /Odpornost na przecięcie klasy TDM/TDM Cut Resistance (A-F)
1/A = minimum requirement
4/F = maximum requirement
X = not tested
The results are taken from the palm area of the gloves.
The protection level increases with performance class.

EN ISO 21420:2020



This product is classed as Category II Personal Protective Equipment (PPE) according to PPE Regulation (EU) 2016/425 and has been shown to comply with this Regulation through the Harmonised Standards EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018.

Notified Body responsible for certification (Module B):
Name: SATRA Technology Europe Ltd.
Address: Bridgewater Park, Clonoe, Dublin, D15 YN2P, Republic of Ireland.

Notified Body No: 2777

Declaration of Conformity can be obtained from <https://www.granberg.no/catalog/109.8400>

Glove size	M	L	XL	2XL	3XL
EN ISO 21420 size	8	9	10	11	12

Wear the products of suitable sizes to provide optimal level of protection and maximum grip. User must only choose the glove fitting the size of her/his hand.



User Manual issue date: 22.06.2023

Granberg AS, Bjoavegen 1442, NO-5584 Bjoa, NORWAY



EN

PVC dipped fisherman's glove on interlock liner. Rough finish. Oil and cold durable. Suitable for fishing and generally work in wet environments. Sanitized® treated to prevent bacteria growth and promote freshness.

Storage/Transport: The gloves are first packed in plastic bags which are subsequently packed in cardboard boxes for transport and storage. Granberg recommends storing unused gloves in original packaging. The gloves should be kept dry and stored at 5-25°C. Prevent direct sunlight.

Maintenance/Cleaning: Leaving the gloves in a contaminated condition may cause a deterioration of quality. Cleaning or disinfecting the gloves may also negatively affect quality. The performance characteristics of gloves that have been worn or cleaned/disinfected/washed may differ from the performance levels declared. The gloves are not washable.

Obsolescence: When stored as recommended, unused gloves will not suffer any change in their mechanical properties for up to three years from the date of manufacture. Service life depends on application and maintenance and cannot be specified. It is the responsibility of the user to ascertain the suitability of the gloves for the user's task or tasks.

Donning/Doffing: Select the right size glove for your hand. Hold the glove by the cuff with one hand. Align the glove thumb with your other hand thumb and slide your hand into the glove, one finger into each finger. Pull by the glove cuff and align fingers into the right position. Use the same procedure for the other hand. If gloves are not contaminated, pull by the fingers to doff the gloves. If gloves are contaminated, hold the glove cuff and pull toward the finger until the gloves come off.

Please note: Inspect the gloves for damage before use. The gloves shall not be worn when there is a risk of entanglement with moving parts of machines. Gloves meeting the requirement for resistance to puncture may not be suitable for protection against sharp pointed objects such as hypodermic needles. Gloves containing latex may cause allergic reactions in case of hypersensitivity to latex. Seek medical advice if applicable. None of the raw materials used in glove, or process of manufacturing it, are known to be harmful to the user. These gloves are intended to protect hands in working environments in accordance with EN 388:2016+A1:2018 and EN ISO 21420:2020. It is the responsibility of the user to evaluate and determine risks based on the intended application. The gloves should only be used for applications declared suitable by the manufacturer. Risk should be evaluated keeping in mind the protection levels and the harmonized standards on which gloves are tested. The results of the tests should help in glove selection, however it must be understood that actual conditions of use cannot be simulated and it is the responsibility of the user, not the manufacturer, to determine glove suitability to the intended use. Further information may be obtained from manufacturer.

Contains biocidal substance: zinc pyrithione. Feel the difference of Sanitized® treated odor-resistant articles. Sanitized® has no products with nano material.

SV

Fiskehandske i PVC, med granulering. Olje- och koldbeständig. Lämpliga för fiske och allmänt arbete i våta miljöer. Sanitized® behandlad för att förebygga bakterietillväxt och hålla handskens fräsch.

Förvaring/Transport: Handskarna är paketerade i plastpåsar, därefter i pappkartonger för transport och förvaring. Granberg rekommenderar att använda handskar förvaras i originalförpackning. Handskarna ska hållas torra och förvaras i temperaturer mellan 5-25°C. Undvik direkt solljus.

Underhåll/Rengöring: Förvaring av handskarna i en förorenad miljö kan orsaka en försämring av kvaliteten. Tvätt och desinfektion av handskar kan också innebära en försämring i kvaliteten. Prestandan hos använda eller tvättade/desinfektorade/rengörda handskar kan skilja sig från testresultaten. Handskarna är ej tvättbara.

Livslängd: Vid förvaring enligt rekommendation bevaras handskens egenskaper upp till tre år från tillverkningsdatum. Hållbarheten kan inte specificeras då den beror på användningsområdet och det är användarens ansvar att kontrollera handskens lämplighet för avsedd användning.

Av- och påtagning: Välj rätt storlek på handsken. Håll handskens i manschetten med ena handen. Rätta ut handskens tumme. Föri i handen i handskens genombur för att dra i manscheten. Gör samma sak med andra handen. Dra av handskena genom att dra i fingertopparna. Om handskens är smutsiga ta av den genom att dra i manschetten.

Observera: Kontrollera handskarna före användning. Handskarna ska ej vara tillverkade för att fastna i i örliga maskindelar. Handskar som uppfyller kraven på punkteringsbeständighet behöver inte vara lämpliga för skydd mot skarpa spetsiga föremål, såsom hypodermiska nålar. Handskar som innehåller latex kan orsaka allergisk reaktion. Vid överkänslighet ska medisinsk rådgivning. Inget material som används i handskens eller i tillverkningsprocessen är kännt för att vara skadlig för användaren. Handskarna är avsedda att skydda händerna under arbete i enlighet med EN 388:2016+A1:2018 och EN ISO 21420:2020. Det är användarens ansvar att utvärdera och avgöra risker baserat på det avsedda användningsområdet. Handskarna skall endast användas i arbeten som de enligt tillverkaren är avsedda för. Risker bör utvärderas utifrån de angivna skyddsnivåerna och de harmoniserade standarderna som handskena testats för. Resultatet från testerna bör bidra i val av handskar, men det måste klargöras att tillverkaren inte kan simulera det faktiska användningsområdet vilket gör att det är användarens ansvar att fastställa handskarnas lämplighet. Ytterligare information kan fås av tillverkaren.

Innehåller biocidämne: Zinkpyritin. Känn skillnaden med produkter som är behandlade med Sanitized®. Sanitized® har inga produkter innehållande nanomaterial.

FI

PVC-pinnoitetut kalastajankäsineet, joissa trikoovuori. Karthea pinnoite. Olyjn- ja kylmäkestävät. Soveltuvat kalastukseen ja yleisesti käytöön kosteissa olosuhteissa. Sanitized® -käsilevy estää haitallisten bakteerien kasvua ja takaa raikkauden.

Kuljetus/Varastointi: Käsineet on pakattu muovipusseliin, ja pussit puolestaan pahviaatikoin hin kuiljetetaan ja varastoidaan. Granberg suosittelee käytättämättömiens käsineiden varastointia alkuperäispakkauksissaan. Käsineet on säilytetään kuivassa, 5-25°C:ssa. Varjeltava suoralta auringonvalolta.

Huolto/Puhdistus: Käsineiden jätäminen epäpuhataksi voi aiheuttaa käsineiden laatuun heikkenemisen. Myös käsineiden puhdistamisen tai desinfiointi voi heikentää niiden laatuun. Käytettävien tai puhdistettujen/desinfioitujen/pesten/pestien käsineiden ominaisuuudet saatavat poiketa ilmoituistu suojaustasoista. Käsineet eivät kestä vesipesua.

Toiminallinen Käyttöökkä: Jos käsineet säilytetään suoistusten mukaan, käytättämättömiens käsineiden tekniiset ominaisuudet pysyvät samoina enintään kolmen vuoden ajan valmistuspäivästä. Käsineiden käyttökäytävät valkuuttavat käytättämättömiens käsineiden huolto, joten sitä ei voida määritellä. On käyttyään vastuulla valita sopivin käsine aiottuun käytättäkoitukseen tai tehtävään.

Pukeminen/Riisuminen: Valitse käsiseen sopivan kokoisen käsineen. Pidä toisella kädellä kiinni käsineen reunasta. Aseta käsineen peukalo kohdakkaan toisen käden peukaloon kanssa ja työnnä käsiseen sisään, somet käsineen sormiin. Vedä käsineen ranneka paikoilleen ja asettele sormet kohdilleen. Pue toinen käsine samalla tavalla. Jos käsineet eivät ole saastuneet, voit riisua käsineet vetämällä sormenpäistä. Jos käsineet ovat saastuneet, riisua käsineen tarkemmin rannekkeeseen ja vetämällä sitä sormiin pään.

Huomautus: Tarkista käsineet ennen käytöötä vaurioiden varalta. Käsineitä ei saa käyttää, jos on olemassa takertumisvaara latteiston liikkuvan osin. Pistorkestävät käsineet eivät välttämättä suojaa riittävästi teräviltä piikitiltä, kuten lääkeruiskun neutalta. Latexkäsia sisältäävät käsineet voivat aiheuttaa allergisen reaktion. Jos ylherakkyssoireita ilmenee, hekudu lääkäriin. Näiden käsineiden minkäkin materiaalin tai valmistusprosessin ei tiedä aiheutavan mitään halutta käytäjälle. Nämä käsineet on suunniteltu suojaamaan käsää työskentelyolosuhteissa standardien EN 388:2016+A1:2018 ja EN ISO 21420:2020 mukaisesti. Käytäjällä on velvollisuus arvioida ja määritellä aiottuun käytättäkoitukseen liittyvät riskit. Käsineitä tulisi käyttää vain niihin käytättäkoituksiin, jotka valmistaja on ilmoittanut sopiviksi. Risikoinvarioinnin perusteena on käytettävä suojausluokkaa ja yhdenmuksia tarkoituksella. Joiden mukaan käsineet on testattu. Testien tulokset on tarkoitettu avuksi käsineiden valinnassa. Todellisia käytättäkoituita ei kuitenkaan voida täysin välittää, joten on käytäjän, ei valmistajan, vastuulla valita sopivin käsine kuhunkin käytättäkoitukseen. Pyydä lisätietoa valmistajalta.

Sisältää biosidia: sinkkipyritytti. Sanitized® -käsilevyissä, hajuja ehkäisevissä tuotteissa ero tavalliseen on tuntuva. Sanitized® -tuotteissa ei ole käytetty nanomateriaaleja.

PL

Powlekane PVC rękawice rybackie z plecioną podszewką. Ziarniste wykończenie na dloni. Wytrzymale rękawice do pracy w oleistych i chłodnych warunkach. Odpowiednie do pracy w wilgotnym środowisku, rybołówstwa etc. Pokryte preparatem Sanitized® w celu zapobiegania rozwoju bakterii i zapewnienia świeżości.

Przechowywanie/Transport: Produkt zapakowany w plastikowe torbyki, te z kolei w kartonowe pudelka ułatwiające transport i przechowywanie. Granberg zaleca składowanie rękawic w oryginalnym opakowaniu. Rękawice należy przechowywać w suchym miejscy w temperaturze 5-25°C. Nie wystawiać na bezpośrednie działanie promieni słonecznych.

Czyszczanie/Konservacja: Pozostawienie rękawic w zanieczyszczonym/skażonym środowisku może spowodować pogorszenie ich jakości. Czyszczenie oraz dezynfekcja może mieć negatywne skutki dla ich jakości. Charakterystyka używanych lub czyszczonych/dezynfekowanych/prznych rękawic może różnić się od przedstawionych wyników. Nie prac.

Zwrotność: Gdy rękawice przechowywane są zgodnie z zaleceniami, nieuwybrane nie zmienia swoich właściwości mechanicznych do trzech lat od daty produkcji. Cykl życia rękawicy zależy od sposobu ich używania i nie może być określony. Odpowiedzialność za określenie przydatności rękawicy do pracy spoczywa na użytkowniku.

Zakładanie/Zdejmowanie: Należy wybrać właściwy rozmiar dla swojej dłoni. Jedna ręka przytrzymać rękawicę. Wyrównać kciuk rękawicy z kciukiem drugiej i wsunąć dloni do rękawicy, po jednym palcu. Pociągnąć za manekiet rękawicy i ustawić palce we właściwej pozycji. Tak samo postępować z drugą dłonią. Jeśli rękawice nie są zanieczyszczone, pociągnąć za czubki palców, aby je zdjąć. Jeśli rękawiczki są zanieczyszczone, należy przytrzymać manekiet rękawicy i pociągnąć w kierunku palców, aż do zdjęcia rękawicy.

Uwaga: Przed użyciem należy sprawdzić stan rękawic. Zabronione jest noszenie rękawic, jeśli istnieje ryzyko pochwyceń ich przez ruchome części urządzeń. Rękawice spełniające wymagania odporności na przeróżne mogą niewystarczająco chronić przed ostro zakorczonymi przedmiotami, takimi jak igły. Rękawice zacierające lateks mogą powodować reakcję alergiczną u osób uczulonych na ten składnik. W razie wystąpienia nadwrażliwości, skontaktuj się z lekarzem. Zaden ze surowców ani procesów produkcji rękawic nie jest niebezpieczny dla użytkownika. Rękawice przeznaczone są do ochrony dłoni w warunkach roboczych zgodnie z normami EN 388:2016+A1:2018, EN ISO 21420:2020. Użytkownik powinien ocenić i określić ryzyko związane z zaplanowanym stosowaniem rękawic oraz stosować wyłącznie rękawice przeznaczone do danego zadania. Podczas oceny ryzyka należy pamiętać o poziomach ochrony oraz normach, wobec których testowane są rękawice. Jednakże należy pamiętać, że niemożliwa jest symulacja rzeczywistych warunków użytkowania, dlatego odpowiedzialność za właściwy dobór rękawic spoczywa na użytkowniku, a nie producenta. Dodatkowych informacji zasięgnąć można u producenta. Produkt zawiera substancję biobójczą: pirytonian cynku. Począk różnicę dzięki bezwonnemu produktem Sanitized®. Sanitized® nie prowadzi produktów z nanomaterialem.

NO

Fiskehandske i PVC med granulering, tynt för. Oljebeständig. Tåler kulde. Passer til fiske og generelt arbeid i våte omgivelser. Sanitized® -behandlet for å hindre bakterievekst og for å fremme friskhet.

Lagring/Transport: Hanskene er først pakket i poser som deretter er lagt i papppåsar for transport og lagring. Granberg anbefaler å oppbevare ubrukte hanskene i originalforpakningen. Hanskene bør oppbevares tørt og lagres ved 5-25°C. Unngå direkte sollys.

Vedlikehold/Rengjøring: Hvis hanskene etterlates i forurensede tilstand kan kvaliteten bli nedsett. Rengjøring eller desinfeksjon av hanskene kan også gi nedsett kvalitet. Ytelsen til hanskene som er brukt, har blitt renjort/vasket eller desinfisert kan fravike fra den oppgitte ytelsen. Hanskene kan ikke vaskes.

Foreldelse: Ved lagring som anbefalt vil ubrukete hanskene ikke lide av endringer i sine mekaniske egenskaper i intill tre år fra fremstillingstidet. Hanskene leveret er avhengig av bruksmåte og vedlikehold, og kan derfor ikke spesifisieres. Det er brukers ansvar å forsikre seg om at hanskene er egnet for tiltenkt formål.

Ta på/av: Velg hanske iiktig størrelse. Hold hanskene i mansjetten med den ene hånden, og ta hanskene på den andre hånden. Trekk i hanskemansjetten og juster fingrene i iktig posisjon. Bruk samme fremgangsmåte for den andre hånden. Hvis hanskene ikke er forurensede, kan du dra i fingertuppen for å ta av hanskene. Hvis hanskene er forurensede, holder du hanskene i mansjetten og trekker den mot fingrene slik at hanskene vrenges.

Merk: Kontroller hanskene for skader før bruk. Hanskene skal ikke benyttes når det er risiko for fasthekking i bevegelige maskindeler. Hanskene som oppfyller kravet til punkteringsmotstand er ikke nødvendigvis egnet til beskyttelse mot spisse gjenstander som kanyljer. Hanskene som inneholder lateks kan forårsake allergiske reaksjoner ved overfølsomhet for lateksproteiner. Oppsøk medisinsk hjelpe om nødvendig. Ingen av råmaterialene bruktes i hanskene, eller fremstillingss prosessen av dem, er kjent å være skadelig for brukeren. Hanskene er ment å beskytte hendene i arbeidsmiljø som samsvarer med EN 388:2016+A1:2018 og EN ISO 21420:2020. Det er brukers ansvar å evaluere og fastsette risiko basert på tiltenkt bruk. Hanskene bør kun brukes til gjøremål ansett passende av produsenten. Risikovurderinger bør gjøres med hensyn til beskyttelsessnivåene og de standardene som hanskene testes etter. Testresultatene er kun en veiledering. Det er ikke mulig å simulere den faktiske bruken av hanskene og det er brukers ansvar, ikke produsenten, å bestemme om hanskene er egnet for tiltenkte bruk. Mer informasjon kan innhentes hos produsenten.

Inneholder det bakteriedepende middelet Sinkpyriton. Kjenn forskjellen på Sanitized® -behandlende produkter som hindrer utvikling av odør. Sanitized® -behandlende produkter inneholder ikke nanopartikler.

GRANBERG®

ART. 109.8400

1 pair

CE CAT.II

SIZE 12/3XL (EN ISO 21420:2020)

EN 388:2016
Silistertyke/Nötningsemotstand/Hankauskestävyyss
/Odporność na ścieranie/Abrasion resistance
Skjæreremotstand, sirkulerat knivblad/Skrämotslände
/Villonkestävyyss, pyöreä teekko/Odporność na przecięcie
na roździcą/Tear resistance
Rivestertyke/Rivmoststand/Repa/żaglasy/żylipas/odporność
/Odporność na przerżnięcie/Puncture resistance
TDM kutmotstand/TDM skärmotstand/Pristorkestävyyss
/Odporność na przecięcie klasy TDM/TDM Cut Resistance
1/A = minimum requirement
4/F = maximum requirement
X = not tested
The results are taken from the palm area of the gloves.
The protection level increases with performance class.

EN ISO 21420:2020



This product is classed as Category II Personal Protective Equipment (PPE) according to PPE Regulation (EU) 2016/425 and has been shown to comply with this Regulation through the Harmonised Standards EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018.

Notified Body responsible for certification (Module B):

Name: SATRA Technology Europe Ltd.
Address: Broadgate Business Park, Clonoe, Dublin, D15 YN2P, Republic of Ireland.
Notified Body No: 2777

Declaration of Conformity can be obtained from <https://www.granberg.no/catalog/109.8400>

Glove size	M	L	XL	2XL	3XL
EN ISO 21420 size	8	9	10	11	12

Wear the products of suitable sizes to provide optimal level of protection and maximum grip. User must only choose the glove fitting the size of her/his hand.



User Manual issue date: 22.06.2023

Granberg AS, Bjoavegen 1442, NO-5584 Bjoa, NORWAY

