

Leca® Venti Pipe toløps



Produktfordeler

Leca® Venti Pipe er pipen for TEK10-, lavenergi- og passivhusboliger. Leca Venti Pipe er et lukket system for vedfyring. Pipen sørger ikke bare for å få avgassen ut, den forsyner også ildstedet med frisk luft til forbrenningen.

Pipe med egen tilluftskanal

Pipe med isolert innerør for optimal trekk

Tett overflate for å sikre tetthetskravet i nye boliger.

Produktbeskrivelse

Leca Venti Pipe toløps er en elementpipe for muring med ytterelementer i dimensjon 20 x 48 x 82 cm (HxBxL). Røykrøret er rundt, har innvendig diameter 18 cm og leveres i høyde 25 og 50 cm. Pipa er ventilert og skaffer selv forbrenningsluften.

RÅMATERIALER

Leca Venti Pipe fremstilles av Leca Lettklinker, sement, mikrosilika, sand og vann.

DOKUMENTASJON OG HJELPEMIDLER FOR LECA VENTI PIPE

Brosjyrer Leca Byggebok, Weber Proffhåndbok, Weber Produktguide.

SINTEF Byggforsk Produktdokumentasjon.

FDV for Leca Venti Pipe.

Sjekkliste for utførelse av Leca Venti Pipe.

Datablader for andre produkter til Leca Venti Pipe.

CE-deklarasjoner for Leca Venti Pipe. NS 3420 beskrivelser for Leca Venti Pipe.

Detaljtegninger for Leca Venti pipe.

Kalkulasjonsprogram for mengdeberegning av Leca Venti Pipe.

EGENSKAPER VED LECA VENTI PIPE

Leca Venti Pipe har

tettere porestruktur en vanlig Leca blokker

gode varmeisolerende egenskaper

god fuktsikkerhet (tåler å bli fuktig)

styrke, frostsikkerhet

relativ lav vekt

kun uorganiske bestanddeler

god motstand mot sopp, råte, mugg og skadedyr

Produktspesifikasjon

YTELSESERKLÆRING/DoP

DoP-NO-PE-01

STYRKE OG ROMVEKT

Leca Venti Pipe har en trykkfasthet på minimum 3N/mm² og en romvekt på 750 kg/m³.

DIMENSJON OG TOLERANSER

Leca Venti ytterelement har dimensjoner BxLxH 480x820x200 mm. Geometritoleranse er i henhold til standard NS-EN 12446.

Leca® Venti Pipe toløps

EGENLAST

Leca Venti Pipe (upusset) har en egenlast på ca 300 kg pr. m. Inkluderer innerrør i begge løp.

BESTANDIGHET

Sulfatinnholdet for Leca Lettklinker er normalt lavere enn 0,15 %. Bestandigheten forutsettes å være tilfredsstillende når innholdet av svovel er lavere enn 0,8 % av lettklinkerens tørrvekt, målt i henhold til NS-EN 1744-1. Frostmotstands-
evnen er god på grunn av det grove, drenerende poresystemet.

INNEKLIMAPÅVIRKNING

Leca Venti Pipe er bedømt å ikke avgi partikler, gasser eller stråling som gir negativ påvirkning på innneklimaet, eller som har helsemessig betydning.

Leveringsform

Leca Venti Pipe leveres på trepaller som er tilpasset bruk av jekketralle og pallegaffel. Pipene er beskyttet av en plastfolie av polyetylen. Alle Leca paller leveres med en merkelapp på plastfolien som viser produktbetegnelse, dimensjon, produksjonssted og produksjonsdato samt litt produktinformasjon.

Både trevirket i Leca pallen og polyetylenplasten på pallen kan gjenvinnes på nærmeste gjenbruksstasjon.

1 pall Leca Venti - toløps ytterelement inneholder 10 stk.

Bruksområde

Leca Venti Pipe brukes i boliger, fritidsboliger og leilighetsbygg. Leca Venti Pipe forsyner ildsteder med forbrenningsluft og sørger for at røykgasser fra ildstedet føres trygt over tak.

Dette produktdatabladet er ikke ment å gi en komplett beskrivelse av hvordan Leca Venti Pipe planlegges og utføres. For slik informasjon henviser vi til våre brosjyrer.

Lagring

Når Leca Venti Pipe oppbevares utendørs på pall, anbefaler vi at plasthetten på pallen ikke fjernes, slik at pipeelementene beskyttes mot nedbør. Dersom pipeelementene blir våte etter regnvær på byggeplass, anbefaler vi at de får tørke opp før man murer med dem. Innerrørene må lagres under tak når plasthetten er fjernet fra pallen.

Utførelse

OPPMURING AV LECA VENTI PIPE

For at Leca Venti Pipe skal fungere etter forskriften i det ferdige bygget, er det viktig at arbeidet utføres i henhold til monteringsveiledningen (Leca Venti Pipe prosjekterings – og monteringsanvisning).

weber Murmørtel M5 legges ut mellom hvert ytterelement. Vær påpasselig med at mørtelsøl ikke kommer inn i luftespalten. Det brukes Leca Ildfast masse mellom hvert innerør.

INNVEDIG PUSS

Innvendig pusses de synlige sidene på pipen med weber.base KC 50/50 eller weber Murmørtel M5. Dette er viktig for at tetting mot luftlekkasjer skal tilfredstilles.

UTVENDIG PUSS

Utvendig kan pipen pusses og da skal pussbehandlingen være minimum 2 sjikt. Vi anbefaler enten 2 ganger slemming med weber Grå eller Hvit Slemming eller oppbygging av 3 sjikts puss (f.eks weber.base 261 Fiberpuss). Alternativt kan det benyttes heltekkende pipebeslag. Dersom pipen skal forblendes over tak, må overflaten enten slemmes eller pusses før forblendingen mures opp.

TOPPBESLAG OG PIPEHATT

Monter toppbeslaget (se egen monteringsanvisning som følger med). Vær nøye med å sette det sentrisk. Det er viktig å få riktig luftmengde inn til pipenes luftespalter på alle 4 sider. Til slutt monteres pipehatten (se egen monteringsanvisning som følger med).

FORSTERKNING OVER TAK

Piper i værharde strøk og alle piper med høyde over tak > 0,8 m, skal avstives ved å armere og istøpe alle hjørnehullene (Ø40 mm) i ytterelementet. I hullene stikkes ned 10 eller 12 mm kamstål. Deretter fylles de med tyntflytende mørtel. Armeringen/utstøpingen bør gå min. 1,5 m nedenfor fastholdningspunktet i takverket, og hele pipelengden over tak. Piper som står langt ned mot takfoten og kan være utsatt for snøbelastning må alltid armeres, og bør i tillegg beskyttes med snøfangere.

MONTERING AV ILDESTEDER

Det skal alltid benyttes en røykrørinnføring når man monterer ildsteder. Vi anbefaler generelt at vedfyrt lukket ildsted blir toppmontert til pipa. Dette er svært energisparende, ettersom ovnsrøret avgir varme til rommet som ellers bare blir sluppet ut i pipa. En annen fordel med toppmontering er god fleksibilitet dersom man senere skulle ønske å bytte ildsted.

TILLUFT TIL ILDSTEDET

I det 30 cm høye sokkelementet er det på forhånd satt inn en stuss med diameter 11 cm for tilkobling av ildstedets tilluftskanal. Ved oppmuring må man derfor sørge for at sokkelementet plasseres riktig vei ifht. ildstedet. Tilluftskanalen fra ildstedet (normalt 10 cm flexirør) skyves 7,5 cm inn i tilluftsstussen, inntil den støter mot stoppeknasten i bak-kant. Spalten mellom tilluftskanalen og stuss tettes grundig med elastisk fugemasse.

ANDRE PRODUKTER TIL LECA VENTI PIPE

Innerrør med røykinnføring

Røykinnføringer Ø125 og Ø150 mm

Feieluke loft

Tilluftsstuss

Røykrørsoverganger Ø125-180 og Ø150-Ø180 mm

Toppbeslag Leca Venti

Pipehatt Leca Venti

Sotlukestein Leca Venti

Heltekkende pipebeslag

Forlenger heltekkende pipebeslag

Pipebeslag for papptak

Pipebeslag m/formbart fotstykke

Vær oppmerksom på

FROST

Leca murverk er frostsikkert når det er utført etter våre anvisninger. Leca piper kan fryse i stykker hvis de utsettes for frost helt eller delvis neddykket i vann.

GENERELT

For at Leca Venti Pipe skal ha de egenskaper som angis i våre brosjyrer, forutsettes det at murverket er prosjektert og utført i henhold til våre anvisninger.

Da det foreligger forskjellige forhold og forutsetninger i hvert enkelt tilfelle, kan Weber ikke være ansvarlig for annet enn at den informasjon som er gitt under punktet Produktbeskrivelse er korrekte. Eksempler på informasjon og forhold som ligger utenfor Webers ansvarsområde (enten dette påpekes spesielt eller ikke), er oppbevaring, konstruksjon, bearbeidelse, samspilleffekt med andre produkter, arbeidets utførelse og lokale forhold.

Miljøanvisninger

KVALITETS- OG MILJØSERTIFISERING

Saint-Gobain Byggevarer as er sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9001:2000 (kvalitet) og NS-EN ISO 14001:2004 (miljø). Arbeidsmiljødelen er implementert i henhold til kravene i "Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (Internkontrollforskriften)". I henhold til de krav som stilles i så vel ISO 9001 som ISO 14001, granskes vårt ledelsessystem bl.a. gjennom planlagte årlige revisjoner, så vel interne som eksterne. Arbeidsmiljøområdet kontrolleres av de norske tilsynsmyndighetene.

AVFALLSHÅNDTERING OG GJENBRUK

Leca Venti Pipe kan sendes til vanlig offentlig deponi etter endt levetid. Pipene kan knuses for materialgjenvinning og brukes i lette fyllinger på byggeplass.

BESKYTTELSE VED HÅNDBLING AV LECA PIPE

Vi anbefaler generelt bruk av hansker ved håndtering av Leca Pipe. Når Leca piper kappes, både ytterelement og inner-rør, med ulike typer kappeutstyr på en slik måte at støv utvikles, anbefaler vi bruk av vernebriller og støvmaske. Det samme anbefaler vi ved riving av Leca Piper. Vi anbefaler også at støv fra Leca piper ikke kommer i kontakt med bar hud. Støv fra Leca piper inneholder mye sementstøv. Sementstøv er som kjent alkalisk og vil sammen med fuktighet kunne virke irriterende på hud, øyne og luftveier.

Ansvar

Informasjonen som er gitt i dette datablad bygger på vår nåværende kunnskap og erfaring om produktet. All ovenstående informasjon må betraktes som retningsgivende. Det er brukerens ansvar å påse at produktet er egnet for tilsiktet anvendelse samt utføre egenkontroll. Brukeren står ansvarlig dersom produktet blir anvendt til andre formål enn anbefalt eller ved feil utførelse. Vi står gjerne til rådighet for veiledning i bruk av våre produkter.

Saint-Gobain Byggevarer as
Brobekkveien 84
Postboks 216 Alnabru
0614 Oslo
Tlf.: 22 88 77 00
Fax: 22 64 54 54
info@weber-norge.no
www.weber-norge.no