



TJEP ES-500/40



TJEP ES-500/40

Klammepistol / Stapler / Klammergerät
Klammer / Stapels / Klammern 20 - 40 mm

TJEP no. 100682
KYOCERA UNIMERCO Fastening
www.tjep.eu

www.tjep.eu

 **KYOCERA**

DK Vi ønsker Dem tillykke med Deres nye TJEP trykluftpistol. Ved korrekt behandling og vedligeholdelse vil De have glæde af Deres pistol i mange år fremover.

Værktøjet er effektivt og pålideligt, når det anvendes korrekt og med omtanke. Producentens anvisninger skal følges for at opnå den optimale ydelse. Læs derfor venligst denne manual igennem, og vær sikker på at forstå alle sikkerhedsforskrifter, før værktøjet tages i brug. Instruktionserne for installation, anvendelse og vedligeholdelse bør gennemlæses nøje, og manualen bør gemmes som opslagsværk. **BEMÆRK:** Yderligere sikkerhedsforanstaltninger kan være påkrævet på grund af Deres specifikke anvendelse af værktøjet. Kontakt Deres repræsentant eller forhandler, hvis De har spørgsmål vedrørende værktøjet og anvendelsen heraf.

NO Vi håper du får stor glede av din nye TJEP pistol. Ved korrekt behandling og vedlikehold vil du ha nytte av pistolen i mange år fremover.

Dette verktøyet er beregnet på festeoppgaver i større skala. Verktøyet er effektivt og pålitelig når det brukes korrekt og med omtanke. For å oppnå den optimale ytelsen skal produsentens anvisninger følges. Les derfor gjennom denne bruksanvisningen, og vær sikker på at du forstår alle sikkerhetsforskriftene før verktøyet tas i bruk. Ta vare på bruksanvisningen for senere bruk.

Merk! Ytterligere sikkerhetsforskrifter kan være påkrevd på grunn av den spesifikke oppgaven du vil bruke verktøyet til. Kontakt din forhandler hvis du har spørsmål vedrørende verktøyet og bruken av det.

GB We congratulate you on your new TJEP pneumatic nailer. With correct care and maintenance you will have the pleasure of your nailer for many years to come.

The tool is effective and reliable when used correctly and wisely. The manufacturer's instructions must be followed to achieve optimal performance. Therefore, please read this manual through and be sure to understand all the safety rules before you start using the tool. The instructions for installation, use and maintenance should be read carefully and the manual should be kept as reference.

NOTE: Additional safety measures may be required because of your specific use of the tool. Please contact your representative or distributor if you have any questions regarding the tool and its application.

PL Gratulujemy Państwu zakupu nowej gwoździarki TJEP. Wykonując prawidłowo serwis i konserwację będziecie używać gwoździarkę wiele lat.

Narzędzie jest skuteczne i pewne jeśli używane jest prawidłowo i mądrze. Instrukcja obsługi wskazuje jak osiągnąć optymalną pracę narzędzia. Przed rozpoczęciem pracy z narzędziem instrukcje obsługi należy dokładnie przeczytać i zrozumieć wszystkie zasady bezpieczeństwa. Wszystkie informacje dotyczące instalacji, użycia i konserwacji muszą być dokładnie przeczytane a instrukcja obsługi musi być trzymana jako dokument odniesienia.

UWAGA: W szczególnych wypadkach użycia narzędzia mogą być wymagane dodatkowe środki bezpieczeństwa. W przypadku dodatkowych pytań odnośnie narzędzia lub jego użycia prosimy o kontakt z dystrybutorem lub przedstawicielem.

SE Vi hoppas att ni ska få mycket glädje av er nya TJEP pistol. Med korrekt hantering och underhåll kommer ni att kunna nyttja pistolen i många år.

Detta verktyg är avsett för snabb och yrkesmässig infästning. Det är effektivt och pålitligt om det används korrekt och förståndigt. För att uppnå optimal prestanda ska tillverkarens anvisningar följas. Läs därför noga igenom manualen och se till att du förstår alla säkerhetsföreskrifter innan verktyget tas i bruk. Spara bruksanvisningen för framtida behov.

Observera! Ytterligare försiktighetsåtgärder kan gälla vid särskild användning av verktyget. Kontakta er återförsäljare vid frågor angående verktyget eller dess användning.

FI Toivomme, että olet tyytyväinen ostamaasi TJEP naulain. Kun käsittelite ja naulainta oikein, se palvelee sinua monia vuosia.

Tämä työkalu on tarkoitettu nopeaan ja ammattimaiseen kiinnittämiseen. Oikein ja järkevästi käytettynä se on tehokas ja luotettava apuväline. Noudata almistajan ohjeita, niin saat työkalustasi parhaan hyödyn. Lue siis käyttöohje huolellisesti ja varmista, että ymmärrät kaikki turvaohjeet ennen kuin otat työkalun käyttöön. Pidä käyttöohje tallessa myöhempää tarvetta varten.

Huomio! Työkalun erityisissä käyttökohteissa voidaan tarvita ylimääräisiä varotoimia. Ota yhteyttä jälleenmyyjään, jos sinulla on kysyttävää työkalusta tai sen käytöstä.

DE Wir gratulieren Ihnen zu Ihrer neuen TJEP Druckluftnagler. Bei richtiger Pflege und Wartung werden Sie viele Jahre Freude an Ihrer Nagelpistole haben.

Das Werkzeug ist effektiv und zuverlässig, wenn es korrekt und mit Vorsicht angewandt wird. Die Anweisungen des Produzenten müssen befolgt werden, um die optimale Leistung zu erzielen. Lesen Sie daher bitte diese Anleitung durch und achten Sie darauf, dass Sie alle Sicherheitsvorschriften verstehen, bevor das Werkzeug in Gebrauch genommen wird. Die Anleitungen für Einbau, Betrieb und Wartung sollten sorgfältig durchgelesen werden und das Handbuch sollte als Nachschlagewerk aufgehoben werden. **BEACHTEN:** Zusätzliche Sicherheitsmaßnahmen können aufgrund Ihrer spezifischen Anwendung des Werkzeugs erforderlich sein. Wenden Sie sich bitte an Ihren Vertreter oder Händler, wenn Sie Fragen zum Werkzeug und zur Anwendung des Werkzeugs haben.

EE Me õnnitleme teid uue naelapüstol. Õige ravi ja hooldus on teil hea meel teie naelutaja paljude aastate jaoks.

Tööriist on tõhus ja usaldusväärne, kui seda kasutatakse õigesti ja targalt. Tootja juhiste tuleb järgida, et saavutada optimaalne tulemuslikkus. Seega, palun lugeda juhend hoolikalt läbi ning veenduge, et olete kõikidest ohutuseeskirjadest õigesti aru saanud, enne tööriista tööle asumist. Enne seadme seadistust, kasutamist ja hooldust, tuleks kasutusjuhend hoolikalt läbi lugeda ning käsiraamat tuleks säilitada.

MÄRKUS: Täiendavad turvameetmed võivad olla vajalikud, sest oma spetsiifilise kasutamisega vahend. Palun pöörduge esindaja või levitaja Kui teil on küsimusi tööriista ja selle rakendamise.

Technical specifications

Model	TJEP ES-500/40
TJEP no.	100682
Length	262 mm
Width	68 mm
Height	252 mm
Weight	1.46 kg
Capacity	100 staples
Pressure	4.9 – 7.8 bar (70 – 110 psi)
Diameter, staple	18GA (1.25x1.0mm)
Length, staple	20 - 40 mm
Crown	11.0 mm
Type	Staple e.g. TJEP ES-500
L_{PA}^* 1s	88 dBA
L_{PA}^* 1s, 1m	84 dBA
a_{hwz}	1.5 m/s ²

Declaration of conformity

We

TRUSTY SOURCES CORP.,
No. 7, Jingke 6th Rd., Taichung Precision Machinery Park,
Taichung 40852, Taiwan

declare under our
sole responsibility
that the

Pneumatic nailer TJEP ES-500/40

conforms with the
directive(s), its
amendment(s) and
standard(s)

Machinery Directive 2006/42/EC
and the European standard EN 792-13 + A1:2008

Serial number:

Signed:





Authorized contact
in EU to compile
the Technical File:

KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S
Drejervej 2, DK-7451 Sunds
Tel: +45 97 14 14 40
Mr. Ebbe Hornstrup

TJEP ES-500/40

4A1 A15000402A1
CAP ASM.



ID0919W262
O-RING

ID1082W178
O-RING

C19003802
TRIGGER HEAD VALVE

G19003901
SPRING

ID0190W190
O-RING

H19004102
PLUNGER

ID0350W150
O-RING

ID1400W178
O-RING

F19004301
PLUNGER CAP

28

F15506904A1
TRIGGER ASSEMBLY 69A1

D19005901
TRIGGER PLATE

F15506904
TRIGGER

JRP030P16
ROLLED PIN

68

F19006201A1 (BUMP FIRE)
TRIGGER ASSEMBLY

D19005901
TRIGGER PLATE

F19006201
TRIGGER

JRP030P16
ROLLED PIN

H19008201
SLIDE SHAFT

ID0107W127
O-RING

73

84

F19006501
TRIP GUIDE

G17509101
SPRING

65

64

D12605801A
CONTACT ARM ASM.

H15005801A
ADJ. BOLT

58A

63A

E19006802
CONTACT TRIP BLOCK



H15005701
ADJ. NUT

60

59

D12605801
CONTACT ARM

58



Spareparts

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION
1	JFS0610BF	FLAT.HD.BOLT
2	F15000202	EXHAUST COVER
3	JHS0518BWF	HEX.SOC.HD.BOLT
4	A15000402	CAP
5	F15000501	SEAL
6	G15000601	SPRING
8	ID1480W280	O-RING
9	F15000901	PISTON HEAD VALVE
10	ID3500W210	O-RING
11	F15001101	SEAL
12	ID2657W353	O-RING
16A2	H12601601A2	DRIVER ASSEMBLY
17	F15001701	COLLAR
18	C15001801	CYLINDER
19	ID3500W210	O-RING
20	F15002001	BUMPER
21	D12602101	SET PLATE
22	F15002201	GASKET
23	A15502303	BODY
24	F19003203	RUBBER GRIP
25	ID0919W262	O-RING
26	ID1082W178	O-RING
27	C19003802	TRIGGER HEAD VALVE
28	G19003901	SPRING
29	ID0190W190	O-RING
30	H19004102	PLUNGER
31	ID0350W150	O-RING
32	ID1400W178	O-RING
33	F19004301	PLUNGER CAP
36	JHS0522BF	HEX.SOC.HD.BOLT
38	D12603801	NOSE COVER
40	D12604001	DRIVER GUIDE PLATE
41	E12604101	SPACER
42	JHS0414BWF	HEX.SOC.HD.BOLT
43	F12604301	RUBBER PAD
46	B12604601	MAGAZINE
47A	D12604701A	STAPLE GUIDE ASM.
49	JUT0406B	SELF TAPING SCREW
50	D12305703	SPRING GUIDE

ITEM NO.	PART NO.	DESCRIPTION
52	JRP040P14	ROLLED PIN
54	JUS0305BF	UM.HD.BOLT
55A	F12605501A	PUSH PLATE
56	G15505601	SPRING
57	F12605701	COVER BLOCK
58	D12605801	CONTACT ARM
59	H15005701	ADJ.NUT
60	E19006802	CONTACT TRIP BLOCK
61A1	F19006201A1	BUMP FIRE TRIGGER ASSEMBLY
63A	H15005801A	ADJ.BOLT
64	G17509101	SPRING
65	F19006501	TRIP GUIDE
66	JHS0420BWFH	HEX.SOC.HD.BOLT
67	JFW040812	FLAT WASHER
69A1	F15506904A1	TRIGGER ASSEMBLY
71	PFOA000001	HOOK
72	JRP030P30	ROLLED PIN
74	ID0190W190	O-RING
75	H15507501	STEPPED PIN
76	G16407601	TOR.SPRING
77	F16407703	STOPPER
78	JFS0412BF	FLAT.HD.BOLT
79	D12607901	PUSHER
80	F15008001	RUBBER LABEL
81	ID0290W178	O-RING
82	D16500401	EXHAUST FLITER
83	D15005201	SUPPORT PLATE

The TJEP range



Framers



Staplers



Coil nailers



Finish nailers



Gas-powered nailers

Nailers and staplers for every job
www.tjep.eu



KYOCERA UNIMERCO Fastening A/S
Drejervej 2
DK-7451 Sunds
Tlf. +45 97 14 14 40
Fax +45 97 14 14 86
tjep@unimerco.com

www.tjep.eu