

Smøremembran

PRODUKTER SOM INNGÅR

Priming: **Primer VT Plus**

Mansjetter: **VR Rørmansjetter, VR Hjørnemansjetter, VR Tettebånd, Slukmansjett, Mapenet 150, Fiberfilt**

Sluttbehandling: **Mapegum WPS**

For ytterligere informasjon, se teknisk datablad

PRODUSENT

Mapei AS

Telefon: 62 97 20 00

Telefaks: 62 97 20 01

post@mapei.no

www.mapei.no

AVFALLSHÅNDTERING

Utslipp til kloakk, vassdrag eller grunn er ikke tillatt. Samle opp med absorberende, ikke-brennbart materiale i passende beholdere. Oppsamlet materiale leveres i lukkede og merkede beholdere til godkjent fylling eller mottaksstasjon. Rengjør området. Unngå hudkontakt/innånding av spill/støv/damp. Benytt nødvendig verneutstyr. Produktene regnes ikke som spesialavfall.

HÅNDTERING/MILJØINFORMASJON

Ikke ansett for å være miljøfarlig. Når produktet benyttes til de angitte formål og håndteres i følge bruksanvisningen, utgjør produktet minimal risiko for negative miljøbelastninger. Se aktuelt sikkerhetsdatablad.

VEDLIKEHOLD

Ikke behov

VASK

Ikke aktuelt

UTBEDRING AV SKADER

Følg punktene og under ved skifting av flis på underlag med herdet påstrykningsmembran.

1. Kutt et diagonalsnitt inn fra flisens fire hjørner. Ikke dypere enn tykkelsen på flisene. Fjern også all fugemasse rundt flisene som skal skiftes.

2. Kutt langs sidene ca 2 cm fra kanten på flisa. Her kan det kuttet gjennom selve membranlaget og overflaten på platen, men ikke dypere. Kutt også diagonalt over hele flisa fra hjørne til hjørne. Obs! La 2 cm-randsonen være intakt.

3. Fjern flisdelen med hammer og huggjern. Forsøk å skade platen minst mulig. Start med midtpartiet.

4. Fjern flisdelen på randsonen med forsiktighet så membransjiktet ikke skades.

5. Skrap bort limrester og rengjør godt. Ikke perforer membranen i randsonen.

6. Eventuelle ujevnheter kan sparkles ut med hurtigherdende flislim, men ikke bygg så mye at den nye flisa vil bygge mer enn øvrig overflate på veggen.

7. Påfør eventuell ny membran i nødvendig tykkelse etter bruksanvisning på membranen.

8. Fliser limes til det ferdig tørkede membransjiktet. Limet er enklere å påføre flis før liming. Etter at flislimet er herdet kan fuging foretas.

PRODUKTER

Forbehandling før påføring: _____

Sluttbehandling: _____

PROSJEKT OG UTFØRENDE ENTREPRENØR

Prosjekt

Prosjekt adresse

Firma: _____

Adresse: _____

Telefon: _____

Telefon: _____

E-post: _____

Dato: _____