

FDV-dokument PILI gulvsluk

Produkt PILI gulvsluk

Produsent Pipelife Norge AS, Surnadal

Anvendelse PILI universelt gulvsluk for bruk i bjelkelag og støpte dekker.

Tekniske data

Dimensjoner:	DN 75 med 110 mm tilkobling i utløpet
Materiale:	Polypropylen co-polymer (PP)
Farge:	Svart hoveddel med hvit klemring og rist
Densitet:	Ca 0,9 kg/dm ³

Sertifisering Sertifisert i h.t. NS-EN 1253 (NS-merke)

HMS (helse, miljø og sikkerhet):

Brannfare Antennespunkt 360°C, ingen reell fare.

Helsefare Ingen helsefare ved normal bruk. Kun fare ved brann. Generelt er den største faren ved brangasser innholdet av CO. Denne gassen er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust.

Førstehjelp Ved symptomer som beskrevet over: Sørg for frisk luft og tilkall lege.



Pipelife Norge AS er sertifisert i h.t. NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001

Service- og vedlikeholdsinstruks

- Lagring** Sluket skal lagres i emballasjen. Det skal ikke lagres i fuktig miljø, slik at emballasje og monteringsanvisning forringes. Det skal heller ikke oppbevares slik at pakninger utsettes for sollys over lengre tid.
- Montering** Hoveddel med trakt og kopp er ferdig sammensatt fra fabrikk. Slukets hoveddel skal monteres innvendig i 110mm rør med minimum 3,2 mm og maksimum 4,7 mm veggtykkelse. Røret skal avfases innvendig og rengjøres før sammenføring. Leppepakningen på sluket skal påføres et tynt lag med glide-middel. Monteringsanvisningen for sluket skal følges. Sluket kan monteres mot plastrør og støpejern-/metallrør med riktig veggtykkelse. Rør som ledes inn i sluket fra toppen skal monteres sentrisk i slukrista.
- Service** Produktet krever ingen service.
- Vedlikehold** Produktet i seg selv krever ikke vedlikehold. Slukkoppen bør demonteres og renses to ganger årlig. Pass på at o-ringen på trakt delen ligger på plass før ny montering.
- Reservedeler** Skadet sluk eller enkelt del erstattes fortrinnsvis med samme type produkt. Reservedeler skaffes gjennom rørlegger, rørgrossist e.l. - eller ved å kontakte produsenten direkte.