

Monteringsanvisning

Purus klinkerramar

Klinkerramen skall installeras enligt gällande branschregler. Montera klinkerramen i klinkerfix i önskad höjd. Se till att hålrummet i klinkerramen fylls. Montera klinkerramen så att vattenlåset går att ta upp. Tänk på att skölja bort starka rengöringsmedel och andra lösningar samt ta bort järnhaltiga föremål, då det kan orsaka missfärgning.

Purus AB

info@purus.se
www.purus.se

Installation instructions

Purus tile frames

The tile frame must be installed in accordance with industry regulations. Mount the frame with adhesive to the desired height. Make sure the cavity in the tile frame is filled properly. Mount the tile frame so that the water trap can be removed when necessary. Remember to rinse strong detergents and other solutions, as well as remove any iron objects, as it may cause discolouration.

Purus AB

info@purusinternational.com
www.purusinternational.com

Monteringsvejledning

Purus rist og ramme

Rist og ramme skal monteres efter producentens anvisninger. Rammen skal altid have forbindelse med gulvafløbet og fuges tæt, som f.eks. med TEC7 fra Nowex, Industrivej 2, 6690 Gørding. BRUG ALDRIG SILICONE. Husk: Det er montørens ansvar, at gulvafløbet er tæt. Rist og ramme monteres i center af skålen således at vandlås kan tages op af skålen. Efterskyld med rent vand ved brug af kraftige rengøringsmidler og/eller andre opløsningsmidler. Rist og ramme må ikke komme i berøring med jernholdige emner da det kan give misfarvning.

Purus AS

info@purus.dk
www.purus.dk

Asennusohje

Purus neliökannet

Laatoituskehys asennetaan voimassa olevien rakennusmääräysten mukaisesti. Kiinnitä laatoituskehys toivottuun korkeuteen laastilla. Varmista, että laasti täyttää kehyksen alaosan kaikki onkalot. Varmista, että vesilukon saa helposti nostettua lat-tiakaivosta. Muista puhdistaa kannen pinta kaikista vahvoista pesuaineista, kemikaa-leista tai liuoksista. Poista myös mahdollisia teräshiukkasia kannen pinnalta, sillä ne voivat aiheuttaa värimuutoksia.

Purus OY

020 7789 030
www.purus.fi