

FORVALTNING, DRIFT OG VEDLIKEHOLD

CELLO WAVE BADEROMSMØBLER

Nobb: 55216586

Leverandørens varenr: 501999730

Mål: 59x50x38 cm (bxhxd)

Merke: Cello Wave

Farge: hvit

Stamme: filmbelagt mdf

Skuffer: 2 stk, filmbelagt mdf

Glideskinner: mykt stengende (soft Close)

Håndtak: krom eller lakkert (hvitt/sort)

Montering:

Møbler skal monteres på konstruksjoner og materialer som tåler varens vekt og belastning forårsaket av bruken. Baderomsmøbler skal monteres i oppvarmede og ventilerte rom. Med temperatur +5 til +35°C og relativ luftfuktighet 30-75%.

Vedlikehold:

Påse at baderomsmøbler ikke er utsatt for

- Direkte påvirkning av damp på overflatene. Møbeloverflater må beskyttes mot direkte vannsprut, for eksempel fra dusjen.
- Mekanisk innflytelse. Unngå slitasje eller riper på overflaten med skarpe gjenstander eller skraping.
- Væskepåvirkning. Rengjør våte overflater umiddelbart med en tørr klut.
- Søl fra konsentrerte kosmetiske væsker. Kan skade overflaten om det ikke rengjøres umiddelbart.

Daglig rengjøring:

Baderomsmøblene er fremstilt av materialer som er enkle å vedlikeholde og rengjøre.

Unngå rengjøringsmidler som inneholder slipemidler eller løsemidler, da disse kan ødelegge overflaten. Vi anbefaler å rengjøre møbler med fuktig mikrofiberklut, og deretter tørke av med en tørr klut.

Vær oppmerksom på at hengsler og glideskinner bør kontrolleres med seks (6) måneders intervaller. Da må eventuelt løse skruer strammes og glideskinner bør renses og smøres.

Garanti:

Garantien dekker prosjekterings-, råvare- og produksjonsfeil som viser seg i løpet av 2 år fra produktleveranse eller kjøpsdato. For feil oppdaget under garantitiden er det bestemmelsene i lov om forbrukervern som gjelder. Feilen repareres først og fremst ved å bytte ut produktet eller en del av det mot et likedant eller tilsvarende produkt. Garantien dekker ikke feil eller skader som følge av feil montasje, brudd på bruks- og vedlikehold-manual eller feil eller slurvete bruk av produktet. Garantien dekker heller ikke skader som følge av vanlig slitasje som riper og andre spor, samt skader som følge av slag eller ulykkeshendelser og skader som oppstår under transport etter overlevering av produktet. Ta kontakt med salgsstedet i tilfelle mulige reklamasjoner før bruk av andre midler. Eventuell reklamasjon angående oppdaget feil skal fremlegges i løpet av fornuftig tid (2 måneder) etter at den ble oppdaget eller etter at den burde vært oppdaget. Lov om forbrukervern gjelder for garantien og produktansvar.