

FM Mattsson Tronic WMS legemodell



Beskyttelsemodul 



FM Mattsson Tronic WMS legemodell

FM Mattsson Tronic WMS legemodell

- WMS-kran med mulighet for trådløs oppkobling (som abonnent)
- Stillbar funksjon for hygiespyling, intervall og tid (for å unngå stillestående vann)
- Logging av alle spylninger med tidspunkt, vannforbruk og temperatur for den enkelte kran eller gruppe av kraner (min-, maks- og gjennomsnittsverdi)
- Batteriovervåkning
- Innebygget temperaturmåling av tappevann
- Programmerbart temperaturstopp, ved innstilt makstemperatur stenger kranen umiddelbart
- Med termostat
- Sikkerhetstopp ved 38°
- Makstemperatur på ca 42°, justerbart
- Mykstengende magnetventil
- Vandalsikker i metall
- Eco Flow energi- og vannbesparende konstantvannmengde 5 l/min ved 2-6 bar
- Fast utløpstut
- Starter ved å holde hånden foran sensoren
- Spyler i 6 sek. og fortsetter om hånden er framfor sensoren
- Tappetidbegrensning hindrer oversvømming, maks tid er 60 sek.
- Tappefunksjon 60 sek. via sensoren
- Avstengning med magnet via sensor (anvendes f. eks. ved rengjøring)
- Lavt strømforbruk - lang livslengde
- Kan gjennomspyles med hettvann for legionella sanering
- Batteridrift, kan konverteres til nettdrift
- Med tilbakeslagsventiler etter standard EN 1717
- IP klasse sensor, IP67

Installasjon:

- OBS! Gateway og abonnement kreves for WMS
- Enkel installasjon og service
- Automatisk justering av sensoravstand
- Enkelt å bytte batteri uten å stenge av vannet
- Ved nettdrift kreves AC adapter FMM 1623-1000 og omformer FMM 1619-4000 for stikkontakt eller transformator FMM 1619-3000

Innstillinger:

- Stillbar temperaturbegrensning
- Med gateway og WMS:
 - Hygiespyling med stillbar tid og intervall
 - Initiere hettvannspyling
 - Programmering av spyletider, temperaturalarm og temperaturstopp
 - Alarm for overskredet tid med stillestående vann (siste spyling)

Tronic WMS har alt som våre vanlige berøringsfrie kraner har. Like enkel og monteres og brukervennlig, den kan brukes helt enkelt frittstående. Men ved å aktivere den innebygde sensoren, kobler den seg automatisk til vår digitale tjeneste i skyen og Internet of Things fra Telia.

FM Mattsson Tronic WMS legemodell

Utførelse	FMM nr	NRF nr
Krom	16602500	4300079