

# DRIFT OCH SKÖTSELINSTRUKTION



## PREVENT I

**RSK 713 3836 // NRF 451 5987 ART.NR 65078**

Produkten är tillverkad i ABS plast med o-ring i NBR samt lucka i rostfritt stål med vulkat gummimembran. Ingen speciell skötsel ska behövas. Möjligen kan rensning behövas, se flik rengöring.

### *Användningsområde:*

Prevent I hindrar hastigt uppkomna och kortvariga bakåtströmmande vattensvall i avloppssystemet att komma in i golvbrunnen.

Produkten förhindrar avloppslukt vid uttorkning av vattenlåset i golvbrunnen samt försvårar för råttor att ta sig in i brunnen och orsaka skada.

**Passar enbart Faluplast golvbrunn Flexibrunn (RSK 711 0847 // NRF 451 6094)**

### *Montering:*

För Monteringsanvisning, skanna QR-kod på etikett eller hämta anvisningen på [www.faluplast.com](http://www.faluplast.com).

### *Rengöring:*

I de fall lukt förekommer kan det bero på att hår och/eller smuts fastnat på luckan som då hindras att sluta tätt. Man kan då behöva rengöra produkten. Följ nedan punkter.

- Tag bort silen från brunnen genom att lyfta den rakt upp med lämpligt verktyg, t.ex. med skruvmejsel (OBS Försiktigt. Vassa verktyg kan ge märken i plasten)
- Lyft ur vattenlåsetsatsen.  
Vissa brunnar saknar handtag på dyrkröret. Då blir man tvungen att stoppa ner handen i dyrkröret och trycka samt dra upp dyrkröret.
- Rengör luktstoppet, den orange delen utan att ta bort den ur brunnen.  
Använd lämplig mjuk borste och vatten.  
Det räcker i de flesta fallen.

Om luktstoppet måste tas bort måste man ladda hem monteringsinstruktionen för att säkerställa att den återmonteras korrekt.

- Gör även rent dyrkrör och brunn (använd bara milda rengöringsmedel)
- Montera sedan tillbaka allt i omvänd ordning.
- Verifiera att alla delar sitter korrekt samt att silen snäpper fast.
- Testa att produkten är tät!

Använd ej för mycket kraft (OBS Inga verktyg)

Max användningstemperatur kontinuerligt 70°, tillfälligt 90°

ABS har bra beständighet mot de flesta kemikalier, såsom olja, bensin och tensider.

**Faluplast**