

Brannhydrant H4 med bruddsikring, Drop Down

1. Generell informasjon

Produsent: Hawle Armaturenwerke GmbH

Materiale: Rustfritt stål og PE plast

Montering: Monteres iht. monteringsanvisning

Vedlikeholdsinstruks: Ingen driftsmessige tiltak nødvendig, Lagres i jevn temperatur. Hydranten må stenges iht. bruksanvisning for riktig drenering.

Pakning: EPDM

Transport/Lagring: Normal leveranse

Vannmengde: 225 m³/t ved 1 bar trykkdifferanse.

2. Beskrivelse

- Hydranthode dreibart 360
- Ingen synlige og åpne ventiler.
- 2 ventiler under fallkappen.
- Leveres standard med NOR-kobling.
- Kan leveres med Storz på forespørsel.
- Hydranten leveres med bruddpunkt over bakke-nivå.
- Ved påkjørsel knekker boltene, uten å ødelegge hydranten og vanntilførsel stopper i røret.
- Ingen restvannmengde ved drenering,
- Enkel å reparere ved skader
- Ved service, skrues boltene i bruddpunktet av og hele bunnventilen trekkes opp.
- Nye bolter ligger i toppdeksel.
- Minimalt dreiemoment ved betjening.



3. Vedlikehold

1. Åpne fallkappen med trekantnøkkel
2. Åpne vanntilførsel ved å dreie på topplokket mot venstre
3. Påse at begge ventiler er stengt
4. Koble på brannslangen og deretter åpne ventilen
5. Gjenta handlingen i motsatt rekkefølge ved lukking
6. NB! Påse at hydranten er godt drenert før fallkappen skyves på plass.

Anbefalt betjeningsfrekvens: Minimum en gang per år avhengig av bruksområde.

4. NRF nummer og dimensjoner

NRF nr.	DN	L1	L2	Vekt (kg)
5578131	100	1500	1270	79,00
5578132	100	1800	1270	82,00
5578133	100	2000	1270	85,00
5578134	100	2200	1270	88,00
5578171	100	1000	1270	70,00
5578172	100	1200	1270	72,00

