


Produktgruppe: Endekobling selvbegrensende m/bryter for T2000

Produsent: Isoterm AS, Frya Industriområde, 2630 Ringeby, Norge
 Tlf.: +47 99 48 14 00 Fax.: +47 99 48 14 01
www.isoterm.no isoterm@isoterm.no

Godkjenning: 

Bruksområde: Brukes for Isotermrør med selvbegr. varmekabel ETL10, 5BTV eller 8BTV i dimensjoner:

| NRF nr. | Isotermrør dimensjon |
|--|----------------------|
| 2 ender: 240 51 81 (RS16) 1 ende: 240 51 87 (RS16) | 20/45 mm |
| 2 ender: 240 51 82 (RS16), 1 ende: 240 51 88 (RS16) | 32/60-40/70 mm |
| 2 ender: 240 51 94 (C26), 1 ende: 240 51 96 (C26) | 50/90-63/125 mm |

Tekniske data: Innhold i pakken:

| | |
|--|--|
| 1 stk. bryter | RS16 bryter for 1- 100 m (Isotermrør T2000 i dimensjon 20/45 mm), for 1 – 110 m (Isotermrør T2000 i dimensjon 32/60 – 40/70 mm) C26 bryter for 1 – 125 m (Isotermrør T2000 i dimensjon 50/90 – 63/125 mm) For teknisk informasjon, se ”Generell instruksjon for anlegget”. |
| 2 stk. hhv. 1 stk. krympestrømpe(r) L=0,25 m | m/mastik for krymping over overgang trykkrør - ytterrør for tetting av mellomrommet. For teknisk informasjon, se datablad og ”Montasjeanvisning for rørlegger”. |
| 2 stk. hhv. 1 stk. krympestrømpe(r) L=0,25 m | u/lim for midlertidig beskyttelse av varmekabelender. For teknisk informasjon, se datablad, ”Montasjeanvisning for rørlegger” og ”Montasjeanvisning for El-installatør”. |
| 1 stk. El-pose | Koblings- og krympemateriell f/selvbegr. varmekabel ETL10, 5BTV eller 8BTV (isolerte klemhylser, krympestrømper). For teknisk informasjon, se datablad og ”Montasjeanvisning El-installatør”. |

| | | |
|-------------------------|--|---|
| HMS: | Helsefare | Produktene er ikke klassifisert som helseskadelige ved normal bruk. |
| | Brannfare | PE er et brennbart materiell. Antennespunkt 380 °C. ABS danner ved temperaturer over 350 °C brennbare gasser. For at disse skal selvantennes kreves det en temperatur som overstiger 400 °C. |
| | Helsefare ved brann | Branngasser inneholder bl.a. CO som er luktfri og har både akutte og toksiske effekter. Symptomer er svimmelhet, tretthet, hodepine, kvalme og uregelmessig pust. |
| | Førstehjelp | Ved symptomer som beskrevet over, sørg for frisk luft og kontakt lege. |
| Lagring: | Lagres tørt på flat underlag. Lagringstemperatur 0 °C til +30 °C. <70 % luftfuktighet. | |
| Montering: | Produktet skal monteres i henhold til montasjeanvisninger. Elektrisk tilkobling skal utføres iht. gjeldende normer og forskrifter av autorisert personell. | |
| Drift: | Se ”Generell instruksjon for anlegget” | |
| Vedlikehold: | Se ”Generell instruksjon for anlegget”. Elektrisk tilkobling skal være iht. gjeldende normer og forskrifter. Ved skade skal det benyttes reparasjonssett (materiell) fra Isoterm AS. Arbeid utføres av autorisert personell. | |
| Gjenvinning: | Produktet må splittes opp i sine komponenter. PE kan resirkuleres, men Isoterm gjenvinner kun eget avfall. Bryter kan leveres for gjenvinning, Isoterm AS er medlem av RENAS. | |
| Spill og avfall: | Foruten bryter kan resten brennes i fullrenset forbrenningsovn for energigjenvinning. | |