

## NO - HEY'DI HOBB'IT!

Gjør-det-selv-betong

### Beskrivelse - Bruksområder

Hey'di Hobb'it! er en hurtig-bindende fiberarmert betong som kan fylles i forskaling eller i former for å støpe møbler og gjenstander. Ferdige produkter kan benyttes både inne og ute. Bruksområder er benkeplater, hagemøbler, blomsterpotter og andre bruksgjenstander eller dekorativer. Farge: Betonggrå. Laveste anvendelsestemperatur er +6 °C.

### Forarbeid - Underlag

Ved støping av større gjenstander som benkeplater o.l skal det legges armeringsnett i forskalingen slik at nettet ligger midt i støpen. Møbler kan gjøres lettere ved å legge inn isolasjonsmateriale i forskalingen.

For penest overflate anbefales det å behandle forskalingen med matolje, voks e.l.

### Utblanding

Ta ut posen med pulver, fyll kaldt vann i spannet, 1,4 liter til 10 kilo pulver. Etter volum 1 del vann til 5 deler pulver.

Utblanding foretas med kraftig elektrisk blandedrill og visp. Blandingstid ca. 2 minutter til lettflytende klumpfri masse.

### Bruksmåte

Hey'di Hobb'it! helles ut til ønsket tykkelse og overflaten jevner seg selv. Ved behov må man skyve til i massen slik at den flyter helt ut. Massen kan bearbeides i ca. 30 minutter. Filsing/glatting av overflaten er ikke påkrevet.

## SE - HEY'DI HOBB'IT!

### Beskrivning

Hey'di Hobb'it! är en snabbhärdande fiberarmerad betong för gjutning av bänkskivor, möbler, dekorationer, krukor, m.m. Hey'di Hobb'it! är efter utorkning frosttålig och lämpar sig både för inom och utomhusbruk. Ger en matt fin betonggrå yta.

**Efterbehandling**  
Vid större gjutningar och vid varmt väder är det en fördel att eftervattna i ca. 1 dygn.

För att få en tvättbar och mer slitstark yta på din bänkskiva/möbel rekommenderar vi impregnering med Hey'di Topp. Verktyg rengöres med vatten.

**Åtgång**  
2,1 kg m<sup>2</sup> per mm. 10 kilo Hey'di Hobb'it! ger ca. 4,5 liter massa.

**Lagring**  
2 år torrt och frostfritt.

Ved støping i former av plast eller gummi kreves ingen etterbehandling. Unngå støpearbeid i sterkt sol.

### Etterbehandling

Ved støping av større gjenstander utendørs i varmt vær er det en fordel å ettervanne i ca. 1 døgn. Redskap rengjøres med vann. Støpte gjenstander som skal beskyttes mot sol, f.eks. bordplater, kan påstrykes Hey'di Topp impregnering eller annen egnet betongbeskyttelse. Hey'di Hobb'it!.

**Tørketid (ved +20 °C, 50 % RF)**  
Avforskaling eller avformning kan skje etter 1 døgn.

### Forbruk

2,1 kilo pr. m<sup>2</sup> pr. mm.  
lagtykkelse. 10 kilo Hey'di Hobb'it! gir ca. 4,5 liter masse.

### Lagring

Lagres tørt. Beste bruks-egenskaper innen 2 år fra produksjonsdato.

**Utblanding**  
Ta ut posen med pulver, fyll kaldt vann i spannet, 1,4 liter til 10 kilo pulver. Etter volum 1 del vann til 5 deler pulver.

**Efterbehandling**  
Vid större gjutningar och vid varmt väder är det en fördel att eftervattna i ca. 1 dygn.

För att få en tvättbar och mer slitstark yta på din bänkskiva/möbel rekommenderar vi impregnering med Hey'di Topp. Verktyg rengöres med vatten.

**Åtgång**  
2,1 kg m<sup>2</sup> per mm. 10 kilo Hey'di Hobb'it! ger ca. 4,5 liter massa.

**Lagring**  
2 år torrt och frostfritt.

## UK - HEY'DI HOBB'IT!

### DIY Concrete

#### Description and Areas of Use

Hey'di Hobb'it! Is a quick-setting, fibre reinforced concrete for filling into formwork or casting forms to make furniture and other objects. Finished products may be used both indoors and outdoors. Typical areas of use are bench tops, garden furniture, flower pots and various utility articles or decorative details. Concrete grey colour. Minimum application temperature +6 °C.

#### Blandning

Ta ut påsen med pulvret. Fyll hinken med 1,4 liter vann og håll under omröring i alt pulver. (10 kg) Blanda produkten tills den är lättflytande och klumpfri, (ca. 2 min med maskinvisp.)

#### Preparation - Substrate

When casting large objects such as bench tops etc., a reinforcing net mesh must be placed in the form with the net in the middle of the cast. Furniture may be lightened by placing insulating materials in the form.

It is recommended to pre-treat the formwork using edible oils or wax for a smooth surface.

#### Mixing

Extract the powder bag and fill the tin with cold water.

The water content should be 14 per cent, i.e. 1,4 litre per 10 kg, or by volume 1 part of water to 5 parts of powder. Mix using a powerful electric drill with a mixing attachment. Mix for about 2 minutes for a lightly flowing, lump-free compound.

#### Torktid (vid +20 °C, 50 % RF)

Formen kan tas av efter ca. 1 dygn.

#### Application

Pour Hey'di Hobb'it! to the desired thickness; the surface is self-levelling. If needed, the compound may be pushed until it covers the whole area.

The compound may be worked for about 30 minutes, but smoothing the surface is not necessary.

Se till att armeringen hamnar så nära mitten av gjutningen som möjligt. Tjockare gjutningar t.ex. möbler kan göras lättare genom att lägga cellplast/frigolit eller liknande i gjutningen. Använd form plywood eller olja in/vaxa formen innan gjutning för att få en så slät yta som möjligt. Detta får även formen att lättare släppa från Hey'di Hobb'it!.

#### Finishing

When casting large objects in warm weather, we recommend post-watering for about 24 hours. Use water to clean tools.

Cast objects requiring protection against spills, such as bench tops, may be finished using Hey'di Topp proofing or another suitable type of concrete protection.

#### Drying Time (at +20 °C, 50 per cent RH)

Formwork or forms may be removed after 24 hours.

#### Consumption

2,1 kg per sq.m. per mm layer thickness. 10 kg Hey'di Hobb'it! produces about 4,5 litres of compound.

#### Storage

Keep dry. Best performance within 2 years of the production date.



**HUSK TILBEHØR**  
2 år torrt og frostfritt.

## STØPE BORDPLATE:

**NO:** For å støpe ett bord trenger du følgende:

- Glatte forskalingsplater.
- Skruer til montering
- Armeringsnett
- Evt. isolasjonsmateriale (våtromsplate)
- Evt. silikon

**SE:** För att gjuta ett bord behöver du följande:

- Form plywood eller en oljad, vaxad eller plastbeklädd form
- Skruvar till montering
- Ev. frigolit/xps skivor
- Ev silikon
- Gjutning utan Frigolit/xps

att skarven mellan list och skiva blir helt tät så att Hey'di Hobb'it! inte kan läcka ut ur formen. Om nödvändigt kan skarven tätas med silikon, detta kan dock bli synligt på gjutningen, pensla silikonen med formolja eller vax.




4. Kapp til armeringsnett slik at armeringen ligger ca. 2-3 cm fra kantlisten (går den helt ut i kanten vil den bli synlig i støpen).

4. Kapa till armeringen så att den ligger ca. 2-3 cm från kantlisterna, ligger den för nära kan den bli synlig i gjutningen.

5. Armeringsnettet bygges opp i forskalingen slik at det blir liggende midt i støpen. Legg små trelektere og heng opp armeringsnettet slik at nettet blir hengende midt i støpen.


5. Armeringen ska vara placerad mitt i gjutningen, lägg läkt över formen från kantlist till kantlist och häng armeringsnätet i dessa innan gjutning.



**HEY'DI HOBB'IT!**

**HEY'DI**®





**6.** Bland Hey'di Hobb'it! og hell i formen til ønsket tykkelse er oppnådd (minimum 4 cm).


**6.** *Blanda Hey'di Hobb'it! och håll bruket i formen, (min 4 cm tjock.)*

**7.** Etter 1 døgn kan forskalingen fjernes, snu bordplaten og du får en ferdig overflate.

**7.** *Efter 1 dygn kan formen rivas, sedan ner i formen är den som har finast yta.*

**8.** Impregner bordet med Hey'di Topp eller annen egnet beskyttelse for en varig overflate.

**8.** *Impregnera bordet med t.ex. Hey'di Topp för att få en rengöringsbar och tät yta.*



**3.** Vatre opp bunnplaten og skru på listene rundt kanten, det er viktig at overgangen mellom bunnplate og kantlist blir helt tett slik at Hey'di Hobb'it! ikke renner ut av forskalingen. Om nødvendig kan overgangene fuges med silikon (dette kan bli synes i støpen, pensle silikonen med olje/slippmiddel for støping).


**3.** *Skruva och eller limma listerna runt kanten, det är viktigt att skarven mellan list och skiva blir helt tät så att Hey'di Hobb'it! inte kan läcka ut ur formen. Om nödvändigt kan skarven tätas med silikon, detta kan dock bli synligt på gjutningen, pensla silikonen med formolja eller vax.*



**Med isolasjon(dette vil gjøre bordet lettere):**  
**Med Frigolit/Xps skivor (gör bordet lättare):**

**1.** Skjær til en plate i ønsket bord størrelse.  
**1.** *Såga formmaterialet till bordets önskade form och storlek.*

**2.** Lag kantlist slik at den blir minimum 5 cm tykk.  
**2.** *Montera en list runt formens kant, minimum 5 cm tjock.*




**4.** Kapp til en plate med isolasjonsmateriale og fest denne til bunnplaten, la det være 2-3 cm plass rundt kantene.  
**4.** *Kapa upp XPS skivor och fäst dessa på formskivan. Skär dem så att de fyller formen fram till 2-3cm från kantlisterna.*

**5.** Kapp til armeringsnett slik at armeringen ligger ca. 2-3 cm fra kantlisten (går den helt ut i kanten til den bli synlig i støpen).

**5.** *Kapa till armeringen så att den ligger ca. 2-3 cm från kantlisterna, liggende den för nära kan den bli synlig i gjutningen.*

**6.** Armeringsnettet legges på isolasjonen og bygges opp slik at det blir liggende midt i støpen. Benytt små treklosser eller armeringsstoler til å bygge opp armeringen slik at den ligger midt i støpen.

**6.** *Armeringsnätet läggts ovanför XPS skivan och byggs upp så att den hamnar mitt i den överliggande gjutningen. Använd små mellanlägg, typ trädklossar brickor eller liknande för att få armeringen på rätt nivå i Hey'di Hobb'it!.*



**7.** Bland Hey'di Hobb'it! og hell i formen til ønsket tykkelse er oppnådd (minimum 2 cm).  
**7.** *Blanda Hey'di Hobb'it! och fyll formen till önskad lagtjocklek (minimum 2 cm).*

**8.** «Vibrer» overflaten slik at den blir jevn (dette blir den ferdige overflaten på bordet).  
**8.** *Vibrera/bearbeta ytan så att den blir jämn och porfri. (denna blir med bordsskvans överdel).*



## INSPIRASJONSBILDER



**HEY'DI**®

Hey'di AS.

Adresse: PB 13 Frogner, 2016 Frogner  
Telefon: (+47) 63 86 88 00.  
E-post: heydi@heydi.no. www.heydi.no