



Monteringsanvisning

GLAVA® TRINNLYDPLATE



LEGGES MED SAMME SIDE OPP

Juni 2015



GLAVA® Trinnlydplate legges på et plant bærende underlag, tett inntil hverandre over hele gulvflaten med plateskjøtene forskjøvet i forhold til hverandre (forskutte skjøter). Gulvet må være avrettet, men trinnlydplaten vil kunne oppta mindre ujevnheter. I randsone og under tyngre gjenstander, som for eks peis, legges kantavstivning i form av et 19 mm bord f.eks. 19 x 48 mm, for å hindre nedbøyning langs veggene eller ved tyngre gjenstander. Kantavstivningen legges med 2 - 3 mm spalte mot vegg.

Over GLAVA® Trinnlydplate legges 22 mm gulvsponplate med limte skjøter på tvers av trinnlydplatene. Ekstra platelag av f.eks. gips eller gulvgips vil forbedre trinnlydsnivået. Det skal ikke legges parkett eller laminat direkte på trinnlydplatene. Gulvsponplatene legges med 7 - 8 mm spalte mot vegg. I spalten legges GLAVA® Bunnfyllingslist, og det fuges med høyelastisk fugemasse >15 % elastisitet. Punktbelastning eller tilfarere skal ikke legges direkte på trinnlydplaten.



GLAVA® Trinnlydplate kan støpes på. Ved selvbærende støp er det ikke nødvendig med kantavstivning. Vi anbefaler min. 50 mm armert selvbærende påstøp.

Oppå trinnlydplaten legges 0,2 mm alkalieresistent plastfolie med 50 cm overlapp og tapede skjøter. Alternativt kan plastfolien legges i to lag. Plastfolien skal føres opp på vegg. Vi anbefaler at det benyttes motstøpsisolering, f.eks. 5 mm GLAVA® Svilleunderlag. Deretter støpes det min. 50 mm armert påstøp. Benyttes det ikke motstøpsisolering skal støpen avsluttes 5-10 mm fra vegg(er). I toppen av støpen legges bunnfyllingslist og det fuges med høyelastisk fugemasse >15 % elastisitet. Armert avrettingsmasse kan benyttes, men må være selvbærende. Konsultér produsent.