

ultra

Waschtischarmatur
Washbasin faucet
Servantarmatur



GS10
GS20
GM10
GM20
GH10
GH20

Montage/Bedienungsanleitung
Installation/User manual
Installasjons/bruksanvisning

- **Richtlinien zur Installation**
- **Installasjonsveiledning**

- Wasserleitungsdrücke von Warmwasser und Kaltwasser müssen gleich sein.
- Installation und Lagerung nur in frostsicheren Räumen.

• **Ab Datum des Erwerbes (Kaufbeleg) gewähren wir eine Garantie von 2 Jahren.**

- The water pressure for both the hot and cold water pipes should be equal.
- Install and store in frost-proof rooms only.

• **We will guarantee the products for 2 years from the date of acquisition.**






- **Installation guidelines**

- Trykket på kaldt og varmt vann skal være likt.
- Installasjon og lagring kun i frostsikre rom.

• **2 års garanti på produktene fra kjøpsdato.**

- **Installation**
- **Installasjon**

- **Installation**




- Spannungsversorgung herstellen
- Connect to the power supply
- Koble til strømforsyning


- Spannungsversorgung herstellen
- Connect to the power supply
- Koble til strømforsyning

- Inbetriebnahme
- Klargjøring for bruk


- Preparing for operation



Aufkleber entfernen...
remove sticker...
fjern klistremerket....




...Wasser fließt ca.4 sec....
...water flows for approx. 4 sec....
...vannet renner i ca. 4 sek...



...10 sec. warten - betriebsbereit
...wait 10 sec. - ready for use
...vent 10 sek. - klar til bruk!

- Temperatureinstellung
- Temperaturjustering


- Adjusting the temperature




- Funktionen
- Funksjoner

- Functions

- Wasser „Ein“
- Water flow „On“
- Vannstrøm „På“



- Wasser „Aus“
- Water flow „Off“
- Vannstrøm „Av“



• Funktionen

| Funktion | Vorgehensweise | Anzeige Armatur | Zusatzinformation | Werkseitig | Einstellbereich mit iqua-Touch | Einstellbereich mit PC* |
|--|--|-----------------|---|------------|--|---------------------------------------|
| Kurz-Aus «Pause» aktivieren | 1x ca. 2 Sek. bis | 1x | Erweiterter Funktionsmodus aktiv | 2 Min. | - | 0-3600 Sek. |
| | 2x je ca. 0,5 Sek. | | pulsiert während Funktion aktiv | | | |
| Kurz-Aus «Pause» abbrechen | 1x ca. 0,5 Sek. | 1x | manuell vorzeitig abbrechen | 2 Min. | - | 0-3600 Sek. |
| | oder automatisch | 1x | automatisch nach eingestellter Zeit | | | |
| Dauer-Ein aktivieren | 1x ca. 2 Sek. bis | 1x | Erweiterter Funktionsmodus aktiv | 2 Min. | 0,5-20 Min (in 0,5 Min. Schritten) | 0-3600 Sek. |
| | 1x min. 3 Sek. (max. 5 Sek.) | | Wasser fließt nach loslassen | | | |
| Dauer-Ein abbrechen | 1x ca. 0,5 Sek. | | manuell vorzeitig abbrechen | 2 Min. | 0,5-20 Min (in 0,5 Min. Schritten) | 0-3600 Sek. |
| | oder automatisch | | automatisch nach eingestellter Zeit | | | |
| Wassernachlaufzeit einstellen (Normalfunktion) | 1x ca. 2 Sek. bis | 1x | Erweiterter Funktionsmodus aktiv | 1 Sek. | 0-10 Sek. | 0-3600 Sek. |
| | 1x ca. 5 Sek. bis | 1x | | | | |
| | 1x 0 - 10 Sek. gedrückt halten | | Wasser fließt während Drücken - loslassen bestimmt Länge der Wassernachlaufzeit | | | |
| | nach loslassen | 1x | Bestätigung, Armatur Betriebsbereit | | | |
| Wasserlaufzeit Dauer-Ein und Wasserlaufzeit Hygienespülung einstellen | 1x ca. 2 Sek. bis | 1x | Erweiterter Funktionsmodus aktiv | 2 Min. | 0,5-20 Min. (in 0,5 Min. Schritten) | 0-3600 Sek. (getrennt einstellbar) |
| | 1x min. 3 Sek. (max. 5 Sek.) | | max. 5 Sek. drücken, Wasser fließt nach loslassen | | | |
| | 1x gedrückt halten bis | 1x - 40x | 1x = 0,5 Min. 40x = 20,0 Min. loslassen bestimmt Länge der Wasserlaufzeit | | | |
| | nach loslassen | | Kontrolle / Bestätigung der Einstellung durch Anzahl (1x - 40x) entsprechend vorgenommener Einstellung | | | |
| Hygienespülung aktivieren / deaktivieren | 1x ca. 2 Sek. bis | 1x | Erweiterter Funktionsmodus aktiv | 1 Sek. | off 12 h 24 h | off 1-5000 h |
| | 1x ca. 25 Sek. bis | 1x - 3x | 1x = off, 2x = 12 h, 3x = 24 h Blinkzeichen nach 5 Sek und 10 Sek. nicht beachten - gedrückt halten bis 1x - 3x nach ca. 25 Sek., loslassen bestimmt das Hygienespülintervall | | | |
| Neustart mit Sensoreinmessung | 1x ca. 2 Sek. bis | 1x | Erweiterter Funktionsmodus aktiv | - | - | manuell |
| | 2x je ca. 0,5 Sek. | | pulsiert während Funktion aktiv | | | |
| | 1x ca. 5 Sek. bis | 4x | 1x/Sek. | | | |
| | loslassen und warten bis | + | 1x/Sek., nicht in den Sensorbereich fassen | | | |
| | warten bis | 1x | Bestätigung, Armatur Betriebsbereit | | | |
| Sensorreichweite einstellen | 1x ca. 2 Sek. bis | 1x | Erweiterter Funktionsmodus aktiv | 6 | 1-8 Stufen | manuell |
| | 2x je ca. 0,5 Sek. | | pulsierend | | | |
| | 1x ca. 15 Sek. bis | 1x - 8x | 1x = min 8x = max. Blinkzeichen 4x nach 5 Sek. nicht beachten, gedrückt halten bis 1x - 8x nach ca. 15 Sek., loslassen bestimmt die Reichweitenstufe | | | |
| | loslassen und warten bis | + | 1x/Sek., nicht in den Sensorbereich fassen | | | |
| | warten bis | 1x | Bestätigung, Armatur Betriebsbereit | | | |
| Not - Aus | permanent | | nur bei ohne Bewegung Wasser aus | auto | - | - |
| Batterie-Leer | | | 2x/Sek. bei Objekterkennung | auto | - | - |
| Zeichenerklärung | - iqua-Touch drücken - Wasser fließt - Wasser aus h - Stunden / Min. - Minuten / Sek. - Sekunden - Hand/Objekt im Sensorbereich - LED-Anzeige leuchtet / blinkt GRÜN - LED-Anzeige leuchtet / blinkt ROT | | | | | |



* Mit optional erhältlichen Serviceadapter oder kabelloser W-Combox und Servicemonitor Software! Die Servicemonitor Software bietet neben den angeführten Einstellungen weitere Möglichkeiten für kundenspezifische Parametrisierung.

• Functions

| function | procedure | feedback signal | information | default | setting range via iqua-Touch | setting range via PC* |
|--|---|-----------------|--|---------|--|--|
| temporary off «cleaning mode» activate | 1x app. 2 sec. till | 1x | extended function mode is active | 2 min. | - | 0-3600 sec. |
| | 2x a app. 0,5 sec. | | pulsing during active function | | | |
| temporary off stop | 1x app. 0,5 sec. | 1x | manual stop | 2 min. | - | 0-3600 sec. |
| | or automatic | 1x | automatic after preset time | | | |
| continous run activate | 1x app. 2 sec. till | 1x | extended function mode is active | 2 min. | 0,5-20 min. (in 0,5 min. steps) | 0-3600 sec. |
| | 1x minimum 3 sec. (max. 5 sec.) | | water flows after releasing | | | |
| continous run stop | 1x app. 0,5 sec. | | manual stop | 2 min. | 0,5-20 min. (in 0,5 min. steps) | 0-3600 sec. |
| | or automatic | | automatic after preset time | | | |
| follow up time control for normal operation set / programm | 1x app. 2 sec. till | 1x | extended function mode is active | 1 sec. | 0-10 sec. | 0-3600 sec. |
| | 1x app. 5 sec. till | 1x | | | | |
| | 1x 0 - 10 sec. keep touched | | water flows during touching - releasing defines duration | | | |
| | after releasing | 1x | confirmation, ready for operation | | | |
| time of waterflow of continous on and purge duration of line purge feature set / programm | 1x app. 2 sec. till | 1x | extended function mode is active | 2 min. | 0,5-20 min. (in 0,5 min. steps) | 0-3600 sec. (separately adjustable) |
| | 1x minimum 3 sec. (max. 5 sec.) | | touch max. 5 sec., water flows after releasing | | | |
| | 1x keep touched till | 1x - 40x | 1x =0,5 min. 40x = 20,0 min. releasing defines duration | | | |
| | after releasing | | check / confirmation of setting by repeating number of (1x - 40x) according to setting | | | |
| line purge feature activate / deactivate «automatic flush on set intervall of non usage» | 1x app. 2 sec. till | 1x | extended function mode is active | 1 sec. | off 12 h 24 h | off 1-5000 h |
| | 1x app. 25 sec. till | 1x - 3x | 1x = off, 2x =12 h, 3x = 24 h ignore flashes after 5 sec. and 10 sec. - keep touched till 1x - 3x after app. 25 sec., releasing defines interval | | | |
| restart electronics | 1x app. 2 sec. till | 1x | extended function mode is active | - | - | manually |
| | 2x a app. 0,5 sec. | | pulsing during active function | | | |
| | 1x app. 5 sec. till | 4x | 1x/sec. | | | |
| | release and wait till | + | 1x/sec., keep out of sensor area | | | |
| | wait till | 1x | confirmation, ready for operation | | | |
| sensor range set / programm | 1x app. 2 sec. till | 1x | extended function mode is active | 6 | 1-8 steps | manually |
| | 2x a app. 0,5 sec. | | pulsing | | | |
| | 1x app. 15 sec. till | 1x - 8x | 1x = min. 8x = max. ignore flashes 4x after 5 sec., keep touched till 1x - 8x after app. 15 sec., releasing defines sensor range step | | | |
| | release and wait till | + | 1x/sec., keep out of sensor area | | | |
| | wait till | 1x | confirmation, ready for operation | | | |
| security off | permanent | | when without movement only | auto | - | - |
| empty battery | | | 2x/sec. during dedecting hand / object | auto | - | - |
| signs and symbols | - touch iqua-Touch - water flows - waterflow stops h - hours / min. - minutes / sec. - seconds - hand/object within sensor area - LED flashes GREEN - LED flashes RED | | | | | |

* With optional Service-Adapter or wireless W-Combox and Service Monitor Software! Beside the mentioned functions the Service Monitor Software offers additional possibilities for custom parameterization.




• Funksjoner

| funksjon | Fremgangsmåte | kvitterings signal | informasjon | tilbake til standard etter | justering via iqua-Touch | justering via PC* |
|---|--|---|---|---|------------------------------------|-----------------------------|
| midlertidig stengt «rengjøringsmodus» activer | 1x ☉ app. 2 sek. til | 1 1x | utvidet funksjonsmodus aktivert | 2 min. | - | 0-3600 sek. |
| | 2x ☉ a ca. 0,5 sek. | 2 | 2 pulserer under bruk | | | |
| midlertidig stengt ferdig | 1x ☉ ca. 0,5 sek. | 1 1x | manuell stopp | 2 min. | - | 0-3600 sek. |
| | eller automatisk | 1 1x | automatisk etter forhåndsinnstilt tid | | | |
| kontinuerlig på activer | 1x ☉ ca. 2 sek. til | 1 1x | utvidet funksjonsmodus aktivert | 2 min. | 0,5-20 min. (in 0,5 min. trinn) | 0-3600 sek. |
| | 1x ☉ minimum 3 sek. (max. 5 sek.) | 3 | vannet renner etter at man slipper | | | |
| kontinuerlig på stop | 1x ☉ ca. 0,5 sek. | XXX | manuell stopp | 2 min. | 0,5-20 min. (in 0,5 min. trinn) | 0-3600 sek. |
| | eller automatisk | XXX | automatisk etter forhåndsinnstilt tid | | | |
| spyletid innstillinger normalfunksjon innstilling | 1x ☉ ca. 2 sek. til | 1 1x | utvidet funksjonsmodus aktivert | 1 sek. | 0-10 sek. | 0-3600 sek. |
| | 1x ☉ ca. 5 sek. til | 2 1x | | | | |
| | 1x ☉ 0 - 10 sek. hold inne | 3 | vannet renner så lenge du holder - slipp når ønsket spyletid er nådd | | | |
| | etter at du slipper | 1 1x | bekreftelse, klar til bruk | | | |
| spyletid for «vedvarende på» og hygienespyling innstilling | 1x ☉ ca. 2 sek. til | 1 1x | utvidet funksjonsmodus aktivert | 2 min. | 0,5-20 min. (in 0,5 min. trinn) | 0-3600 sek. (justerbart) |
| | 1x ☉ minimum 3 sek. (max. 5 sek.) | 3 | hold max 5 sek., vannet renner etter at du slipper | | | |
| | 1x ☉ hold på knappen til | 2 1x - 40x | 1x 2 = 0,5 min. 40x 2 = 20,0 min. slipp når ønsket spyletid er nådd | | | |
| | etter at du slipper | 2 | sjekk / bekreftelse av innstilling ved å gjenta antall blink 2 (1x - 40x) i hht innstilling | | | |
| hygienespyling aktivere/deaktivere «automatisk spyling på fast intervall uten bruk» | 1x ☉ ca. 2 sek. til | 1 1x | utvidet funksjonsmodus aktivert | 1 sec. | av 12 t 24 t | av 1-5000 t |
| | 1x ☉ ca. 25 sek. til | 2 1x - 3x | 2 1x = av, 2 2x = 12 t, 2 3x = 24 t ignorerer blink etter 5 sek. og 10 sek. hold knappen inne til 2 1x - 3x etter ca 25 sek. antall blink viser intervall | | | |
| restart elektronikk | 1x ☉ ca. 2 sek. til | 1 1x | utvidet funksjonsmodus aktivert | - | - | manuelt |
| | 2x ☉ a ca. 0,5 sek. | 2 | 2 pulserer under bruk | | | |
| | 1x ☉ ca. 5 sek. til | 2 4x | 2 1x/sek. | | | |
| | slipp og vent til | 2 + 3 | 2 1x/sek., flytt deg fra sensorens rekkevidde | | | |
| | vent til | 1 1x | bekreftelse, klar for bruk | | | |
| sensorrekkevidde innstilling | 1x ☉ ca. 2 sek. til | 1 1x | utvidet funksjonsmodus aktivert | 6 | 1-8 trinn | manuelt |
| | 2x ☉ a ca. 0,5 sek. | 2 | 2 pulserer | | | |
| | 1x ☉ ca. 15 sek. til | 2 1x - 8x | 2 1x = min. 2 8x = max. ignorerer blink 2 4x etter 5 sek., hold inne til 2 1x - 8x etter ca 15 sek., slipp bestemmer trinn på sensorrekkevidden | | | |
| | slipp og vent til | 2 + 3 | 2 1x/sek., flytt deg fra sensorens rekkevidde | | | |
| | vent til | 1 1x | bekreftelse, klar for bruk | | | |
| sikkerhetsstopp | ☞ permanent | XXX | når ☞ uten bevegelse | auto | - | - |
| tomt batteri | ☞ | 2 | 2 2x/sek. når den ser hånd / objekt | auto | - | - |
| tegn og symboler | ☉ - ta på iqua-Touch 3 - vannet renner XXX - vannet stopper t - timer / min. minutter / sek. sekunder |  | ☞ - hånd/objekt innen sensorens rekkevidde 1 - LED blinker grønn 2 - LED blinker rødt |  | | |

* Med valgfri Service-Adapter eller trådløs W-Combox og Service Monitor Software. I tillegg til de nevnte funksjonene har man med Service Monitor programmet flere muligheter for individuelle innstillinger






- Temperatur Fixeinstellung
- Fast temperaturinstilling

- Fixed temperature setting

















- Heisswassersperre einstellen
- Justering av skoldeperren

- Adjusting the hot water limitation














• Schmutzsieb-Reinigung
• Rengjøring av filter

• Cleaning the filters















• Batteriewechsel
• Bytte av batteri

• Changing the battery



• Strahlregler Service
• perlator service

• aerator service



• Störungsbehebung

| Störung/Fehler | Mögliche Ursache | Behebung |
|---|---|--|
| Es fließt kein Wasser | <ul style="list-style-type: none"> · „Kurz-Aus“ ist aktiviert · Absperrventil geschlossen · Schmutzsieb verstopft · Batterie leer · Stromausfall / Netzteil defekt | <ul style="list-style-type: none"> · „Kurz-Aus“ beenden · Absperrventil öffnen · Schmutzsieb reinigen · Batterie austauschen · Stromversorgung prüfen |
| Amatur spült selbständig (ohne Benutzung) | <ul style="list-style-type: none"> · Reflexion an Gegenständen | <ul style="list-style-type: none"> · Automatische Einmessung · Einstellung der Sensorreichweite |
| Wasser fließt permanent | <ul style="list-style-type: none"> · Ventil verschmutzt / defekt | <ul style="list-style-type: none"> · Ventil reinigen / erneuern |
| Rote LED blinkt | <ul style="list-style-type: none"> · Batterie leer | <ul style="list-style-type: none"> · Batterie austauschen |




• Trouble shooting

| Disturbance / Error | Cause | Solution |
|--|---|---|
| Valve does not flush | <ul style="list-style-type: none"> · „Intermittent off“ is activated · Stop valve closed or filter clogged · Battery flat · Power failure | <ul style="list-style-type: none"> · End „intermittent off“ · Open stop valve or clean filter · Change battery · Check power supply |
| Valve flushes uncontrolled (without use) | <ul style="list-style-type: none"> · Reflection | <ul style="list-style-type: none"> · Automatic sensor adjustment · Setting the sesor range |
| Water flows permanently | <ul style="list-style-type: none"> · Valve soiled / defect | <ul style="list-style-type: none"> · Clean / Renew the valve |
| Red LED flashes | <ul style="list-style-type: none"> · Battery flat | <ul style="list-style-type: none"> · Change battery |

• Feilsøking

| Problem/feil | Mulige årsaker | Løsning |
|-----------------------------|---|--|
| Det kommer ikke vann | <ul style="list-style-type: none"> · "Midlertidig stengt" aktivert · Forstillingskran stengt eller filter tilsmusset · tomt batteri · Strømfeil | <ul style="list-style-type: none"> · Avslutt "midlertidig stengt" · Åpne forstillingskran eller rens filter · Bytt batteri · Kontroller strømforsyning |
| Ventilen spyler utenom bruk | <ul style="list-style-type: none"> · Refleksjon | <ul style="list-style-type: none"> · Automatisk sensorinstilling · Instilling av sensorrekkevidden |
| Vannet renner permanent | <ul style="list-style-type: none"> · Ventil tilsmusset/defekt | <ul style="list-style-type: none"> · Rengjør/bytt ventil |
| Rød LED blinker | <ul style="list-style-type: none"> · Tomt batteri | <ul style="list-style-type: none"> · Bytt batteri |

• Pflege • Maintenance • Vedlikehold



• Technische Daten • Technical Data • Tekniske data

| | | | | |
|--|--|---|--|----------------------------|
| Batteriebetrieb | Battery operation | Batteridrift | | 6VDC |
| Netzbetrieb | Mains supply | Nettdrift | | 230VAC / 6VDC |
| Betriebsdruck | Operating pressure pressure | Vanntrykk | | 0,3 - 10 bar |
| Durchflussmenge (3bar) | Flow volume (3bar) | Vannmengde (3 bar) | | 6l/min 2 l/min (option) |
| Wassertemperatur | Water temperature | Vanntemperatur | | max. 80 °C |
| Wassernachlaufzeit (Werkseinstellung) | Follow up time (factory setting) | Spyletid (forhåndsinnstilt) | | 1 sec |
| Wasserlaufzeit: „12/24 Stunden Hygienespülung“ entspricht „Dauer- Ein“ | Water flow duration: „12/24 hours automatic flush“ equates to „Con- tinuous On“ | Spyletid 12/24 timer automatisk spyling tils- varer „vedvarende på“ | | 0,5 - 20 min. |

Hotline

| | | |
|--|--|---|
| <p>AT Aquis Sanitär AG Balgacherstr. 17 CH-9445 Rebstein, Switzerland t: +43-720-511115 f: +41-71-7771641 hotline@aquis.ch; www.aquis.ch</p> | <p>AE Allied Arab Trading Co. LLC P.O.Box : 34308 Dubai, United Arab Emirates t: +971 4 4240567 f: +971 4 4240568 info@allieduae.com www.allieduae.com</p> | <p>CH Aquis Sanitär AG Balgacherstr. 17 CH-9445 Rebstein, Switzerland t: +41-71-7759542 f: +41-71-7771641 hotline@aquis.ch; www.aquis.ch</p> |
| <p>DE Sanitär Services GmbH Robert Bosch Strasse 29a D-88131 Lindau, Germany t: 0180-5323698 f: +41-71-7771641 hotline@aquis.ch; www.aquis.ch</p> | <p>DK Cassoe A/S Sakskobingvej 10 DK-7400 Herning, Denmark t: +45-9712-7400 f: +45-9712-2440 mai@cassoe.dk; www.cassoe.dk</p> | <p>ES Klaus R. Bauer Alcalde Martínez Ecija 34 08917 Badalona, Spain Tel. +34 609 791 484 k.bauer@orange.es klaus@klausrbauer.com; www.klausrbauer.com</p> |
| <p>FR PBL BandK 39 Rue du Lieutenant Colonel Prevost 69006 Lyon, France t: +33 472 839 911 f: +33 478 529 008 pbl149@hotmail.com; www.bandk.fr</p> | <p>HK JBM Building Products Limited Unit 1801, 18/F., Tower 2, Grand Century Place, 193 Prince Edward Road West. Mongkok, Kowloon, Hongkong (SAR) t: +852-3180-3330 f: +852-2882-5036 jbm@jebsen.com; www.jebsen.com</p> | <p>IL Zchori and Sons's Industries Ltd. P.O.Box: 4561 Segola IL-49277 Petach-Tekva, Israel t: +972-3-9249696 f: +972-3-9213362 ofer@zchori.co.il</p> |
| <p>IN (New Delh 90) New Manglapuri Mehrauli Gurgaon Road New-Delhi 110030, India Mr. Suheel Nabi m: +91 9873080465 f: +91 11 26302678/79 snabi@shroffinc.org,</p> | <p>IN (Mumbai) G-28B T.V Industrial Estate, A.K Ahire Marg, Worli, Mumbai 400025, India. Mr. Dheeraj Khandelwal m: +91 9987064993 f: +91 2224904730 dkhandelwal@shroffinc.org</p> | <p>IN (Sampurna) Marketing Private Limited Corporate Office 2nd Flor, No.10, 1st Main Road, Vyalikaval, Bangalore – 560003, India Mr. Mrinal Kumar m: +91 9902764566 f: +91 80 40733000. mkumar@shroffinc.org</p> |
| <p>IR FFK Farda Fan Kamran Co. 1 stFloor, No. 1, Rose Str. Kargar Shomali Ave. 14119 Tehran Telefon: +98-21-8871-5900 Fax: +98-21-8871-5984</p> | <p>IS TENGI ehf Smiojuvegur 11 202 Kopavogur, Iceland t: +354-564-1088 f: +354-564-1089 thorir@tengi.is; www.tengi.is</p> | <p>KW Modern Construction Co. Al-Sour Str., Al-Thuwainy Bldg. 1st Floor 13129 Safat, Kuwait t: +965 (49) 11 911 – 106 f: +965 (492) 0361 info@mccct.com</p> |
| <p>NL DoWi Handelsovernehmung BV Hertog van Gelresingel 16 NL 5961 TB Horst, Netherlands t: +31-773-524385 f: +31-773-524388 win.douven@hetnet.nl</p> | <p>NO SaniTech AS Liamyrane 6 NO-5090 Nyborg, Norway t: +47-55-393940 f: +47-55-393941 postmaster@sanitech.no; www.sanitech.no</p> | <p>RU Sanilux Ul. Okskaja d.5, korp.1 109129 Moscow, Russian Federation t: +7 495 5072872 f: +7 495 3826681 ru@kaldewei.ru</p> |
| <p>SA AL Makhayl Trading Corporation P.O.Box 51400 Riyadh 11543, Kingdom of Saudi Arabia t: +966-1-416-1066 f: +966-1-416-1022 sssayyari@hotmail.com</p> | <p>SY Luxury Abu Rommaneh P.O. Box 30261 Damascus, Syria t: +963113346600 f: +963113346601 luxury.baalbaki@gmail.com</p> | <p>UA Bohdan Kornatsky Stusa Strasse 24 47726 Ternopil - Pidhorodnjne, Ukraine t: +380 352499008 f: +380 352499008 bkornatsky@ukr.net</p> |

Kompetanse gjennom teknikk og design

Iqua sin filosofi er å skape miljøvennlige, vannsparende produkter som gir brukeren enkel og hygienisk bruk. Lang erfaring med vannsparing og vannbehandling skaper de beste løsningene.

Moderne design, driftssikkerhet, enkel bruk, installasjon og vedlikehold er viktig for oss. Ikke minst er Iqua kjent for kvalitet og innovative gjennomprøvede løsninger for vann og energisparing. Iqua er derfor en ledende produsent av elektroniske sanitærprodukter.

Aquis Sanitär AG

Balgacherstr. 17

CH-9445 Rebstein, Schweiz

Tel. +41-71-7759500,

Fax. +41-71-7771641

info@iqua.ch, www.iqua.ch