




altherma

Installeringshåndbok

Daikin Altherma 3 M



<https://daikintechnicaldatahub.eu>



**EGLA04E2V3
EGLA06E2V3
EGLA08E2V3
EGLA04E23V3
EGLA06E23V3
EGLA08E23V3**

**EDLA04E2V3
EDLA06E2V3
EDLA08E2V3
EDLA04E23V3
EDLA06E23V3
EDLA08E23V3**

Installeringshåndbok
Daikin Altherma 3 M

Norsk

UE – Safety declaration of conformity
EU – Dicherazione di conformità sulle securidad
EE – Dicherazione e conformità in materia di sicurezza
EU – Athluron ruygouqen, vym my goryata
EU – Déclaration de conformité de sécurité
EU – Conformitetsbekræftning veligheid

01 (e) continuation of previous page:
02 Konstruktion der vorherigen Seite:
03 (e) Seite der pag précédent:
04 (e) verso la vorige pagina:

01 Description of the products to which this declaration relates:
02 Konstruktionsspezifikation der Produkte, auf die sich diese Erklärung bezieht:
03 Spécifications de conception des produits auxquels se rapporte cette déclaration:
04 Onderwijspecificaties van de producten waarop deze declaratie se aplica:
05 Specificaciones del diseño de los productos a los cuales hace referencia esta declaración:
06 Specifiche di progetto dei prodotti con cui si riferisce il presente dichiarazione:

07 Prodromoujoucích výrobkou ješto mnoho článku v následující:
08 Aspecificaciones de proyecto de los productos a que esta declaración se aplica:
09 Inhoudsoverzicht van de producten waarop deze declaratie van toepassing is:
10 Opmerkingen over de producten waarop deze declaratie van toepassing is:
11 Designspecificaties voor de producten som deen erklaart vereft:
12 Konstruktionsspezifikationen für die Produkte som er underliggt denne erklaeringen:

EU – Déclaration de conformité sur les sécurités
EU – Dicherazione e conformità in materia di sicurezza
EE – Dicherazione e conformità sulle securidad
EU – Athluron ruygouqen, vym my goryata
EU – Déclaration de conformité relative à la sécurité
EU – Konformitetsbekræftning for sikkerhet
EU – Déclaration de conformité de sécurité
EU – Conformitetsbekræftning veligheid

05 (e) continuation of a página anterior:
06 (e) continuación de una página anterior:
07 (e) suivante en la otra página anterior:
08 (e) verso la pagina anteriore:
09 (e) continuación de una página anterior:
10 (e) continuación de una página anterior:
11 (e) forsøg på den anden side.

12 Toledt, mille kontaktesiden der deklarationen kan hentes:

13 Táh ilmostanuši kontaktesiden der deklarationen kan hentes:

14 Specifikace konstrukce výrobku, ke kterým se ořízálo toto ohlášení:

15 Specifikace díla na průzdroje na top. a svr. a zpráva o jejich funkci:

16 Jeleniň náročnost a taží řepeč taměří teveření, plemene:

17 Specifikace konstrukce produktu, když dočerky deklarace:

18 Specifikace o projekci ale produkcii care se refera ačas deklaracie:

19 Specifikacie technologie načta za trdelku, na ktere se nahadza ta deklaracia:

01	Maximum allowable pressure [PS]:<>[bar]	06	Pressione massima consentita [PS]:<>[bar]	10	Maks. läcktryk [PS]:<>[bar]	15	Nähevé dopušťené tlak [PS]:<>[bar]	19	Máximálni povolený tlak [PS]:<>[bar]	24	Maximálny povolený tlak [PS]:<>[bar]
	Minimum temperature at allowable temperature [TS]:<>[°C]		*Smin: Min. temperature på tillåtna temperatur:<>[°C]		*Tmin: Min. läcktemperatur på tillåtna tempratur:<>[°C]		*Smín: Minimálna teplota na náročnosti povoleného tlaku:<>[°C]		*Smín: Minimálna teplota na náročnosti povoleného tlaku:<>[°C]		*Smín: Minimálna teplota na náročnosti povoleného tlaku:<>[°C]
	*Tmax: Standard temperature corresponding with the maximum allowable pressure [PS]:<>[°C]		*Tmax: Standard temperature kor. odpovídající maximálně povolenému tlaku [PS]:<>[°C]		*Tmax: Standard temperatura kóp. odpovedajúca najevencom dopuštnom tlaku [PS]:<>[°C]		*Tmax: Nasledovaťajúca teplota, ktorá odpovedá maximálnemu dopuštnom tlaku [PS]:<>[°C]		*Smín: Nasledovaťajúca teplota, ktorá odpovedá maximálnemu dopuštnom tlaku [PS]:<>[°C]		*Smín: Nasledovaťajúca teplota, ktorá odpovedá maximálnemu dopuštnom tlaku [PS]:<>[°C]
	*Refrigerant:<>		*Radiator sítost:<>		*Radiator sítost:<>		*Nastavovanie a urovanie napáje vody za tlak:<>[bar]		*Nastavovanie a urovanie napáje vody za tlak:<>[bar]		*Nastavovanie a urovanie napáje vody za tlak:<>[bar]
	Setting of a pressure safety device:<>[bar]		*Impozition of control or control of the pressure:<>[bar]		*Produktionssummen og tilgangsmodellen:<>[bar]		*Produktionssummen og tilgangsmodellen:<>[bar]		*Produktionssummen og tilgangsmodellen:<>[bar]		*Produktionssummen og tilgangsmodellen:<>[bar]
02	Manufacturing unit and manufacturing date:<>[bar]		*Numer of serie a anno of produzione: fare riferimento alla targetta del modello:<>[bar]		*Produktionssummen og tilgangsmodellen:<>[bar]		*Produktionssummen og tilgangsmodellen:<>[bar]		*Produktionssummen og tilgangsmodellen:<>[bar]		*Produktionssummen og tilgangsmodellen:<>[bar]
	Kältemittel:<>		*Kältemittel:<>		*Kältemittel:<>		*Tmin: Endauerungsfähigkeit auf der Niedertemperatur [PS]:<>[bar]		*Tmin: Endauerungsfähigkeit auf der Niedertemperatur [PS]:<>[bar]		*Tmin: Endauerungsfähigkeit auf der Niedertemperatur [PS]:<>[bar]
	Einstellung der Druck-Schutzzentrierung:<>[bar]		*Einstellung der Druck-Schutzzentrierung:<>[bar]		*Einstellung der Druck-Schutzzentrierung:<>[bar]		*Tmin: Endauerungsfähigkeit auf der Niedertemperatur [PS]:<>[bar]		*Tmin: Endauerungsfähigkeit auf der Niedertemperatur [PS]:<>[bar]		*Tmin: Endauerungsfähigkeit auf der Niedertemperatur [PS]:<>[bar]
	Herstellungsumre und Herstellungsdatum: siehe Typenschild des Modells:		*Mindesttemperatur auf dem Maxima zulässigen Druck [PS]:<>[°C]		*Mindesttemperatur auf dem Maxima zulässigen Druck [PS]:<>[°C]		*Mindesttemperatur auf dem Maxima zulässigen Druck [PS]:<>[°C]		*Mindesttemperatur auf dem Maxima zulässigen Druck [PS]:<>[°C]		*Mindesttemperatur auf dem Maxima zulässigen Druck [PS]:<>[°C]
	Temperatur máxima admisible [PS]:<>[bar]		*Temperatura máxima admisible [PS]:<>[bar]		*Temperatura máxima admisible [PS]:<>[bar]		*Temperatura máxima admisible [PS]:<>[bar]		*Temperatura máxima admisible [PS]:<>[bar]		*Temperatura máxima admisible [PS]:<>[bar]
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[bar]		*Temperatura mínima admisible [PS]:<>[bar]		*Temperatura mínima admisible [PS]:<>[bar]		*Temperatura mínima admisible [PS]:<>[bar]		*Temperatura mínima admisible [PS]:<>[bar]		*Temperatura mínima admisible [PS]:<>[bar]
	Administrative: <>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Reglage du dispositif de sécurité de pression:<>[bar]										
	Régade le appareil de sécurité de pression:<>[bar]										
03	Pression maximale admise [PS]:<>[bar]		*Référence: <>[°C]		*Référence: <>[°C]		*Pression maxima admisible [PS]:<>[bar]		*Pression maxima admisible [PS]:<>[bar]		*Pression maxima admisible [PS]:<>[bar]
	Temperatura minimum admisible [PS]:<>[°C]		*Regulação do dispositivo de segurança da pressão:<>[bar]		*Regulação do dispositivo de segurança da pressão:<>[bar]		*Temperatura mínima admisível [PS]:<>[bar]		*Temperatura mínima admisível [PS]:<>[bar]		*Temperatura mínima admisível [PS]:<>[bar]
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Instelling van drukbeveiliging:<>[bar]										
	Fabricatiunea în fabricării de siguranță:<>[bar]										
	Pressuramaxima admisibilă [PS]:<>[bar]										
	Temperatura minimă admisibilă [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]										
	Temperatura mínima admisible [PS]:<>[°C]										
	Administrative:<>[C]										
	Refrigerant:<>										
	Auslese der Sicherheitseinrichtung:<>[bar]			</							

declares under its sole responsibility that the products to which this declaration relates:

EBLA04E2V3, EBLA06E2V3, EBLA08E2V3, EBLA04E23V3, EBLA06E23V3, EBLA08E23V3,
EDLA04E2V3, EDLA06E2V3, EDLA08E2V3, EDLA04E23V3, EDLA06E23V3, EDLA08E23V3,

are in conformity with the following directive(s) or regulation(s), provided that the products are used in accordance with our instructions:

S.I. 2016/1105: Pressure Equipment (Safety) Regulations 2016**
 S.I. 2016/1101: Electrical Equipment (Safety) Regulations 2016
 S.I. 2016/1091: Electromagnetic Compatibility Regulations 2016*

following the provisions of:

BS EN 60335-2-40,

* as set out in <A> and judged positively by according to the Certificate <C>.

** as set out in the Technical Construction File <D> and judged positively by <E> (Applied module <F>). <G>. Risk category <H>. Also refer to next page.

<A>	DAIKIN TCF034/C6
	—
<C>	80103655-00 Rev 0, 80119473-00 Rev_0
<D>	Daikin.TCFP-0183A/1
<E>	HPC-Eproof Ltd. (NB1521)
<F>	D1
<G>	—
<H>	II

continuation of previous page:

Design Specifications of the products to which this declaration relates:

Maximum allowable pressure (PS): <K> (bar)	<K> PS	46 bar
Minimum/maximum allowable temperature (TS*):	<L>	-30 °C
* TSmin: Minimum temperature at low pressure side: <L> (°C)	<M>	68 °C
* TSmax: Saturated temperature corresponding with the maximum allowable pressure (PS): <M> (°C)	<N>	R32
Refrigerant: <N>	<P>	46 bar

Setting of pressure safety device: <P> (bar)

Manufacturing number and manufacturing year: refer to model nameplate

Name and address of the Notified body that judged positively on compliance with the Pressure Equipment (Safety) Regulations: <Q>

<Q> HPI-CEproof Ltd.
The Manor House
Howbery Business Park
Wallingford
OX10 8BA
United Kingdom

Innholdsfortegnelse

Innholdsfortegnelse

1 Om dette dokumentet	6
2 Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner for montører	7
3 Om esken	8
3.1 Utendørsenhet.....	8
3.1.1 Fjerne tilbehør fra utendørsanlegget.....	8
4 Installere anlegget	8
4.1 Klargjøre installeringsstedet.....	8
4.1.1 Krav til installeringssted for utendørsanlegget	8
4.1.2 Tilleggskrav til installeringssted for utendørsanlegget på steder der det er kaldt	9
4.2 Montere utendørsanlegget	9
4.2.1 Klargjøre monteringsstrukturen.....	9
4.2.2 Slik monterer du utendørsanlegget.....	10
4.2.3 Tilrettelegge drenering.....	11
4.2.4 Slik forhindrer du at utendørsanlegget velter	11
4.3 Åpne og lukke anlegget.....	11
4.3.1 Slik åpner du utendørsanlegget.....	11
4.3.2 Rotere bryterboksen	11
4.3.3 Slik lukker du utendørsenheten	12
5 Installerings av røropplegg	12
5.1 Klargjøre vannrøropplegg.....	12
5.1.1 Slik kontrollerer du vannvolumet og strømningshastigheten.....	13
5.1.2 Krav til tank fra tredjepartsleverandør.....	13
5.2 Koble til vannrøropplegg	13
5.2.1 Slik kobler du til vannrøropplegget.....	13
5.2.2 Slik fyller du vannkretsen	14
5.2.3 Beskytte vannkretsen mot tilfrysning	14
5.2.4 Slik fyller du husholdningsvarmtvannstanken	15
5.2.5 Slik isolerer du vannrøropplegget	15
6 Elektrisk installasjon	15
6.1 Om overholdelse av elektriske bestemmelser.....	15
6.2 Retningslinjer ved tilkobling av det elektriske ledningsopplegget	15
6.3 Tilkoblinger til utendørsenhet	16
6.3.1 Koble til det elektriske ledningsopplegget til utendørsenheten.....	18
6.3.2 Slik kobler du til hovedstrømforsyningen	18
6.3.3 Slik kobler du til strømforsyning for ekstravarmer	19
6.3.4 Eksternt ekstravarmersett	20
6.3.5 Slik kobler du til brukergrensesnittet	23
6.3.6 Slik kobler du til avstengningsventilen	24
6.3.7 Kople til strømmålere	25
6.3.8 Slik kobler du til husholdningsvarmtvannspumpen	25
6.3.9 Slik kobler du til alarmutgangen	25
6.3.10 Slik kobler du til PÅ/AV-utgangen for romkjøling/-oppvarming	26
6.3.11 Slik kobler du til veksling til ekstern varmekilde	26
6.3.12 Slik kobler du til digitale innganger for strømforbruk	27
6.3.13 Tilkobling av sikkerhetstermostat (normalt lukket kontakt)	27
6.3.14 Koble til en Smart Grid	27
7 Ferdigstille monteringen av utendørsanlegget	29
7.1 Kontrollere isolasjonsmotstanden til kompressoren	29
8 Konfigurasjon	29
8.1 Oversikt: konfigurasjon	29
8.1.1 Slik får du tilgang til de vanligste kommandoene	30
8.2 Veiviser for konfigurering	31
8.2.1 Veiviser for konfigurasjon: Språk	31
8.2.2 Veiviser for konfigurasjon: Klokkeslett og dato	31
8.2.3 Veiviser for konfigurasjon: System.....	31
8.2.4 Veiviser for konfigurasjon: Ekstravarmer	33
8.2.5 Veiviser for konfigurasjon: Hovedområde	33
8.2.6 Veiviser for konfigurasjon: Ekstraområde	34
8.2.7 Veiviser for konfigurasjon: Tank.....	35
8.3 Væravhengig kurve	35
8.3.1 Hva er en væravhengig kurve?	35
8.3.2 2-punktskurve	36
8.3.3 Stigning-drift-kurve	36
8.3.4 Bruke av væravhengige kurver	37
8.4 Innstilling-meny	37
8.4.1 Hovedområde	38
8.4.2 Ekstraområde.....	38
8.4.3 Informasjon	38
8.5 Menystruktur: oversikt over installatørinnstillingar.....	39
9 Idriftsetting	40
9.1 Sjekkliste før idriftsetting	40
9.2 Sjekkliste under idriftsetting.....	40
9.2.1 Slik kontrollerer du minimum strømningshastighet	40
9.2.2 Slik gjennomfører du en luftrensing	41
9.2.3 Slik utfører du en testkjøring	41
9.2.4 Slik testkjører du en aktuator	41
9.2.5 Slik utfører du uttørking av betong under gulvoppvarming.....	41
10 Overlevering til brukeren	42
11 Tekniske data	43
11.1 Rørledningsskjema: Utendørsenhet.....	43
11.2 Koblingsskjema: Utendørsenhet	45

1 Om dette dokumentet

Målgruppe

Autoriserte installatører

Dokumentasjonssett

Dette dokumentet er en del av et dokumentasjonssett. Hele settet består av:

▪ Generelle sikkerhetshensyn:

- Sikkerhetsinstruksjoner du må lese før montering
- Format: Papir (i boksen til utendørsenheten)

▪ Driftshåndbok:

- Hurtigguide for grunnleggende drift
- Format: Papir (i boksen til utendørsenheten)

▪ Referanseguide for bruker:

- Detaljerte trinnvise instruksjoner og bakgrunnsinformasjon om grunnleggende og avansert bruk
- Format: Digitale filer på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

▪ Installeringshåndbok:

- Installeringsanvisninger
- Format: Papir (i boksen til utendørsenheten)

▪ Referanseguide for installatør:

- Klargjøring av installasjonen, gode rutiner, referansedata, ...
- Format: Digitale filer på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

▪ Tilleggsbok for tilleggsutstyr:

- Tilleggsinformasjon om hvordan du installerer tilleggsutstyr
- Format: Papir (i boksen til utendørsenheten) + Digitale filer på <http://www.daikineurope.com/support-and-manuals/product-information/>

De nyeste versjonene av medfølgende dokumentasjon kan være tilgjengelig på det lokale Daikin-nettstedet eller hos forhandleren.

Den originale dokumentasjonen er skrevet på engelsk. Alle andre språk er oversettelser.

Tekniske data

- Et **delsatt** med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig på det lokale nettstedet til Daikin (tilgjengelig for alle).
- Det **komplette settet** med de nyeste tekniske dataene er tilgjengelig på Daikin Business Portal (kreves godkjenning).

Online verktøy

I tillegg til dokumentasjonssettet, er noen online verktøy tilgjengelige for installatører:

▪ Daikin Technical Data Hub

- Sentral tjeneste for enhetens tekniske spesifikasjoner, nyttige verktøy, digitale ressurser med mer.
- Offentlig tilgjengelig via <https://daikintechnicaldatahub.eu>.

▪ Heating Solutions Navigator

- En digital verktøykasse tilbyr et utvalg verktøy for å legge til rette for installasjon og konfigurasjon av varmesystemet.
- For å få tilgang til Heating Solutions Navigator er registrering til Stand By Me plattformen påkrevd. For mer informasjon, gå til <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

▪ Daikin e-Care

- Mobilapp for installatører og serviceteknikere som lar deg registrere, konfigurere og feilsøke varmesystemer.
- Mobilappen kan lastet ned for iOS og Android enheter ved å bruke QR-koden under. Registrering til Stand By Me plattformen kreves for å få tilgang til appen.

App Store Google Play



2 Spesifikke sikkerhetsinstruksjoner for montører

Følg alltid sikkerhetsinstruksjonene og forskriftene nedenfor.

Installéringssted (se "4.1 Klargjøre installéringsstedet" [8])

ADVARSEL

Følg serviceplassmålene i denne håndboken for korrekt installasjon av enheten. Se "4.1.1 Krav til installéringssted for utendørsanlegget" [8].

Spesielle krav for R32 (se "4.1.1 Krav til installéringssted for utendørsanlegget" [8])



ADVARSEL

- IKKE stikk hull på eller brenn komponenter i kjølemediesyklusen.
- IKKE forsøk å fremskynde avisingsprosessen eller rengjøre utstyret på noen annen måte enn de som er anbefalt av produsenten.
- Vær oppmerksom på at R32 kjølemiddel IKKE har lukt.



ADVARSEL

Apparatet skal lagres slik at mekaniske skader unngås, og i et godt ventilert rom uten gnistkilder som er i kontinuerlig drift (f.eks. åpne flamme, en gassenhett i drift eller et elektrisk varmeapparat).



ADVARSEL

Pass på at installasjon, service, vedlikehold og reparasjon er i samsvar med instruksjonene fra Daikin og gjeldende lovgivning, og at de KUN utføres av godkjent personell.

Montering av utendørsenheten (se "4.2 Montere utendørsanlegget" [9])



ADVARSEL

Metoden for å feste utendørsanlegget MÅ være i henhold til instruksjonene i denne håndboken. Se "4.2 Montere utendørsanlegget" [9].

Åpne og lukke enheten (se "4.3 Åpne og lukke anlegget" [11])



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK



FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING

Montering av rør (se "5 Installering av røropplegg" [12])



ADVARSEL

Metoden for lokalt røropplegg MÅ være i henhold til instruksjonene i denne håndboken. Se "5 Installering av røropplegg" [12].

Ved eventuell bruk av frostbeskyttelse med glykol:



ADVARSEL

Etylenglykol er giftig.



ADVARSEL

Korrosjon i systemet er mulig fordi det benytter glykol. Fri glykol vil bli syreholdig under påvirkning av oksygen. Denne prosessen fremskyndes i nærvær av kobber og ved høye temperaturer. Den syreholdige frie glykolen angriper metaloverflater og danner galvaniske korrosjonsceller som fører til alvorlige skader på systemet. Derfor er det viktig:

- at vannbehandlingen utføres korrekt av en kvalifisert vannspesialist,
- at en glykol med korrosjonshemmere blir valgt for å motvirke syredannelsen fra oksidasjon av glykoler,
- at ingen glykol med korrosjonshemmere har en begrenset levetid og inneholder silikater som kan forurense eller tilstoppe systemet,
- at galvanisert røropplegg IKKE brukes i glykolsystemer fordi dets nærvær kan føre til nedfall av visse komponenter i glykolens korrosjonshemmer.

3 Om esken

Elektrisk installasjon (se "6 Elektrisk installasjon" [► 15])



FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK



ADVARSEL

Elektrisk ledningsopplegg MÅ være i samsvar med instruksjonene fra:

- Denne håndboken. Se "6 Elektrisk installasjon" [► 15].
- Kablingsskjemaet, som er levert med enheten, plassert på innsiden av servicedekselet. For en oversettelse av forklarende tekst, se "11.2 Kablingsskjema: Utendørsenhet" [► 45].



ADVARSEL

Bruk ALLTID flerkjernet kabel til strømtilførselskabler.



FORSIKTIG

IKKE skjyv inn eller legg overflødig kabellengde i anlegget.



ADVARSEL

Ekstravarmeren MÅ ha en dedikert strømforsyning og MÅ være beskyttet av de nødvendige sikkerhetshensynene som kreves ifølge gjeldende lovgivning.



FORSIKTIG

For å garantere at enheten er fullstendig jordet, skal du ALLTID koble til strømforsyningen for ekstravarmeren og jordkabelen.



ADVARSEL


Avisolert ledning. Sørg for at avisolert ledning ikke kan komme i kontakt med vann som eventuelt finnes på bunnplaten.

Igangsetting (se "9 Idriftsetting" [► 40])




ADVARSEL

Metode for igangsetting MÅ være i samsvar med instruksjonene i denne håndboken. Se "9 Idriftsetting" [► 40].



- 2 Etter åpning av enheten (se "4.3.1 Slik åpner du utendørsanlegget" [► 11]), fjern tilbehøret inne i enheten.



m Avstengningsventil

3 Om esken

3.1 Utendørsenhet

3.1.1 Fjerne tilbehør fra utendørsanlegget

- 1 Fjern tilbehøret på toppen og fronten av enheten.

4 Installere anlegget

4.1 Klargjøre installeringsstedet




ADVARSEL

Apparatet skal lagres slik at mekaniske skader unngås, og i et godt ventilert rom uten gnistkilder som er i kontinuerlig drift (f.eks. åpne flamme, en gassenhet i drift eller et elektrisk varmeapparat).

4.1.1 Krav til installeringssted for utendørsanlegget

Vær oppmerksom på følgende retningslinjer for avstander:



Utendørsenheten er konstruert kun for installering utendørs og for følgende miljøtemperaturer:

Kjølemodus	10~43°C
Varmemodus	-25~25°C
Produksjon av husholdningsvarmtvann	-25~35°C

Vær oppmerksom på retningslinjene for målinger:

Maksimal høydeforskjell mellom husholdningsvarmtvannstank og utendørsenhet	5 m
Maksimum avstand mellom utendørsenhet og ...	
husholdningsvarmtvannstank	10 m (25 m ^{(a), (b)})
3-veisventil	10 m (25 m ^{(a), (b)})
eksternt ekstravarmerset	10 m

^(a) Hvis tanktermistor EKTESE1 og EKTESE2 brukes.

^(b) Nøyaktig vannrørlengde kan fastsettes ved hjelp av beregningsverktøyet Hydronic Piping Calculation.


Beregningsverktøyet Hydronic Piping Calculation er en del av Heating Solutions Navigator som er tilgjengelig via <https://professional.standbyme.daikin.eu>. Kontakt forhandleren hvis du ikke har tilgang til Heating Solutions Navigator.

4.1.2 Tilleggskrav til installeringssted for utendørsanlegget på steder der det er kaldt

I områder med lav miljøtemperatur og høy fuktighet, eller i områder med kraftig snø, fjerner du innsugingsristen for å sikre korrekt drift.


Ikke-uttømmende liste over områder: Østerrike, Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Tyskland, Ungarn, Latvia, Litauen, Norge, Polen, Romania, Serbia, Slovakia, Sverige osv.

- 1 Fjern skruene som holder innsugingsristen.
- 2 Fjern innsugingsristen, og kast den.
- 3 Fest skruene til enheten igjen.



a Innsugningsrist

Beskytt utendørsenheten mot direkte snøfall, og sørge for at utendørsenheten ALDRI tilsnøs.



a Snøpresenning eller -overbygg
b Pidestall
c Rådende vindretning
d Luftutløp

Uansett skal man alltid la det være minst 300 mm klaring under enheten. I tillegg må man sørge for minst 100 mm høyde over maksimal forventet snødybde. Se "4.2 Montere utendørsanlegget" [9] hvis du vil ha mer informasjon.

I områder hvor det faller mye snø, er det veldig viktig å velge et installeringssted hvor snøen IKKE vil påvirke enheten. Hvis snø kan falle i sideretning, må det sørges for at varmeverkslercoilen IKKE påvirkes av snø. Ved behov installeres en snøpresenning eller et overbygg og en pidestall.

4.2 Montere utendørsanlegget

4.2.1 Klargjøre monteringsstrukturen

Dette emnet viser ulike installasjonsstrukturer. Bruk 4 sett med M8 eller M10 ankerbolter, muttere og underlagsskiver for alle strukturene. Uansett skal man alltid la det være minst 300 mm klaring under enheten. I tillegg må man sørge for minst 100 mm høyde over maksimal forventet snødybde.


4 Installere anlegget




INFORMASJON

Den maksimale høyden på boltenes øvre fremstikkende del er 15 mm.

Valg 1: På monteringsføttene "flexi-fot med stag"




a Maksimal snøfallshøyde



Valg 2: På monteringsføtter av plast

I dette tilfellet kan du bruke boltene, mutrene, underlagsskivene og fjærskivene som ble levert med enheten som tilbehør.



4.2.2 Slik monterer du utendørsanlegget



FORSIKTIG

IKKE berør luftinntaket eller aluminiumsribbene på anlegget, fordi det kan forårsake personskade.




FORSIKTIG

Du må IKKE fjerne den beskyttende pappen før anlegget er ferdig montert.

- 1 Enheten skal bæres med stroppene som er montert på enheten. Dra begge sidene av stroppen samtidig for å hindre at stroppen løsner fra enheten.


2 Mens du håndterer enheten:

- Hold begge sidene av stroppen jevnt.
- Ha rett rygg.



3 Monter utendørsanlegget som følger:

- (1) Sett enheten på plass.
- (2) Fjern stroppene (ved å trekke i den ene enden av stroppen).
- (3) Fest enheten.




a Luftutløp

MERKNAD

Rett inn enheten nøyaktig. Sørg for at baksiden av enheten IKKE stikker ut.

- 4 Fjern den beskyttende pappen og anvisningsarket.



a Beskyttende papp
b Anvisningsark

4.2.3 Tilrettelegge drenering

Sørg for at kondensvann kan tømmes på forsvarlig måte.

INFORMASJON

Om nødvendig kan du bruke en dreneringssump (leveres lokalt) for å hindre at dreneringsvannet drypper.

MERKNAD

Hvis dreneringshullene på utendørsanlegget er blokkert, må du sørge for minst 300 mm klarhet under utendørsanlegget.


MERKNAD

Hvis enheten IKKE KAN installeres helt i vater, må du alltid sørge for at hellingen går mot baksiden av enheten. Dette er nødvendig for å garantere riktig drenering.

4.2.4 Slik forhindrer du at utendørsanlegget velter

Hvis enheten er installert på steder der sterk vind kan velte enheten, må følgende tiltak gjennomføres:

- 1 Klargjør 2 kabler som angitt i følgende illustrasjon (kjøpes lokalt).
- 2 Plasser de 2 kablene over utendørsenheten.
- 3 Sett inn en gummiplate mellom kablene og utendørsenheten for å forhindre at kablene riper opp lakken (kjøpes lokalt).
- 4 Fest endene av kablene.
- 5 Stram til kablene.




4.3 Åpne og lukke anlegget

4.3.1 Slik åpner du utendørsanlegget

FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK

FARE: FARE FOR FORBRENNING/SKÅLDING




4.3.2 Rotere bryterboksen

Under installering må du ha tilgang til innsiden av utendørsenheten. For å få enklere tilgang, rotér bryterboksen ut av enheten på følgende måte:


Forutsetning: Frontplaten har blitt fjernet.

- 1 Trykk ned klipset på bryterboksholderen.


5 Installeringshåndbok



2 Rotér bryterboksen ut av enheten.



3 Rotér bryterboksen tilbake inntil den går ordentlig i inngrep med bryterbokholderen.




4.3.3 Slik lukker du utendørsenheten



MERKNAD

Hastighetsmutter. Sørg for at hastighetsmutteren for den øverste skruen er riktig festet til servicedekselet.



a Hastighetsmutter

5 Installeringshåndbok

5.1 Klargjøre vannrøropplegg



MERKNAD

Hvis plastrør benyttes, kontroller at de er fullt ut resistente mot oksygentdiffusjon ifølge DIN 4726. Diffusjon av oksygen inn i rørene kan føre til kraftig korrosjon.



MERKNAD


Krav til vannkretsen. Sørg for å overhold kravene nedenfor til vanntrykk og vanntemperatur. For ytterligere krav til vannkretser, se referanseguiden for installatøren.

- **Vanntrykk.** Maksimalt vanntrykk er 4 bar. Monter nødvendig sikkerhetsutstyr i vannkretsen for å sikre at maksimumstrykket IKKE overskrides.
- **Vanntemperatur.** Alt installert røropplegg og rørtillbehør (ventiler, tilkoblinger,...) MÅ følge følgende temperaturer:



INFORMASJON

Figuren nedenfor er et eksempel og stemmer kanskje IKKE helt med systemoppsettet ditt



5.1.1 Slik kontrollerer du vannvolumet og strømningshastigheten

Minimum vannvolum

Kontroller at den totale vannmengden i installasjonen er større enn minimum vannvolum, IKKE medregnet utendørsenhets innvendige vannmengde:

Hvis...	Da er minimum vannvolum...
Kjøling	10 l
Oppvarming/aviseringsdrift og...	
Forvarming på tanken er mulig. Dette er mulig i følgende tilfeller: <ul style="list-style-type: none">▪ EKHWP* tank + tilleggsvarmer▪ EKHWS*D* tank + tilleggsvarmer + husholdningsvarmtvannspumpe	0 l
Forvarming på tanken er mulig, men en ekstravarmer (intern eller ekstern) er til stede.	10 l
Forvarming på tanken er mulig, det finnes ingen ekstravarmer, og...	
Returstrømtemperaturen er >15°C	20 l
Returstrømtemperaturen er ≤15°C	50 l

MERKNAD

Bruk aldri mindre vann enn minimum vannmengde. Dette kan føre til at det oppstår feil i anlegget.

MERKNAD

Når sirkulasjonen i hver enkelt romoppvarmings-/avkjølingssløyfe kontrolleres via fjernstyrt ventiler, er det viktig at minimum vannmengde opprettholdes selv når alle ventilene er stengt eller bypassventil for overtrykk er installert foran romoppvarmings-/avkjølingssløyfen.

Minimum strømningshastighet

Kontroller at den minimale strømningshastigheten (påkrevd under opptiningsdrift/drift med ekstravarmer (hvis aktuelt)) i installasjonen er garantert under alle forhold.

Hvis driften er...	Da er minimum påkrevd strømningshastighet...
Kjøling	10 l/min
Oppvarming	6 l/min
BUH-drift	12 l/min
Oppvarming/avriming	12 l/min
VVHB	25 l/min

MERKNAD

Hvis glykol ble tilsatt i vannkretsen, og hvis temperaturen i vannkretsen er lav, vil strømningshastigheten IKKE bli vist på brukergrensesnittet. I dette tilfellet kan minimum strømningshastighet kontrolleres ved hjelp av pumpetesten.

MERKNAD

Når sirkulasjonen i hver enkelt eller i bestemte romoppvarmingssløyfer kontrolleres via fjernstyrt ventiler, er det viktig at minimum strømningshastighet garanteres selv når alle ventiler er stengt. Hvis minimum strømningshastighet ikke kan nås, vil en strømningsfeil 7H bli generert (ingen oppvarming eller drift).

Se referanseguiden for installatøren hvis du vil ha mer informasjon.

Se anbefalt prosedyre som beskrevet i "9.2 Sjekkliste under idriftsetting" [40].

5.1.2 Krav til tank fra tredjepartsleverandør

Ved bruk av tank fra tredjepart skal tanken tilfredsstille følgende krav:

- Tankens varmevekslercoil er $\geq 1,05 \text{ m}^2$ og $\leq 3,7 \text{ m}^2$.
- Tankens termistor må være plassert over varmevekslerkonvektoren.
- Tilleggsvarmeren må være plassert over varmevekslerkonvektoren.



MERKNAD

Ytelse. Ytelsesdataene for tredjeparts tanker KAN IKKE fremlegges, og ytelsene KAN HELLER IKKE garanteres.

5.2 Koble til vannrøropplegg

5.2.1 Slik kobler du til vannrøropplegget




MERKNAD

IKKE bruk for mye kraft når du kobler til røropplegget. Sørg for at rørene er rettet inn skikkelig. Deformasjon av røropplegget kan medføre funksjonsfeil på enheten.




MERKNAD

Når det lokale røropplegget kobles til, hold mutteren på innsiden av enheten på plass og bruk en fastnøkkel til å holde den godt fast.



- 1 Koble avstengningsventilen (med integrert filter) til utendørsenhets vanninntak, og bruk gjengetning.



a Vann UT (skrukobling, hann, 1")

b Vann INN (skrukobling, hann, 1")

c Avstengningsventil med integrert filter (levert som tilbehør)(2x skrukobling, hunn, 1")

d Gjengetetning

5 Installerings av røropplegg

- 2 Koble det lokale røropplegget til avstengningsventilen.
- 3 Koble det lokale røropplegget til utendørsenhetens vannutløp.

MERKNAD

Om avstengningsventilen med integrert filter (levert som tilbehør):

- Installasjon av ventilen ved vanninntaket er obligatorisk.
- Vær oppmerksom på strømningsretningen for ventilen.

MERKNAD

For serviceformål anbefales det også å installere en avstengningsventil og et tappepunkt for vann UT-koblingen. Avstengningsventilen og tappepunktet kjøpes lokalt.

MERKNAD

Installer luftventiler ved alle lokale høye punkter.

MERKNAD

Hvis en ekstra husholdningsvarmtvannstank er installert: En trykkavlastningsventil (kjøpes lokalt) med et åpningstrykk på maksimum 10 bar (= 1 MPa) må installeres på koblingen til kaldtvannsinntaket for husholdningsvann i samsvar med gjeldende lovgivning.

5.2.2 Slik fyller du vannkretsen

Før å fylle vannkretsen skal du bruke et påfyllingssett som kjøpes lokalt. Sørg for at du overholder gjeldende lovgivning.

MERKNAD

Enheten inneholder en automatisk luftrensingsventil. Sørg for at den er åpen. Alle automatiske luftrensingsventiler i systemet (i enheten, og i lokalt røropplegg - hvis det finnes) må bli stående åpne etter igangsetting.



5.2.3 Beskytte vannkretsen mot tilfrysing

Om frostbeskyttelse

Frost kan skade systemet. For å forebygge at de hydrauliske komponentene fryser, er programvaren utstyrt med spesielle frostbeskyttelsesfunksjoner, som for eksempel forebygging av vannrør- og avløpsfrysing (se referanseguiden for installatøren) som inkluderer aktivering av pumpen ved lave temperaturer.

Men hvis strømbrudd inntreffer, kan disse funksjonene ikke garantere beskyttelse.

Utfør et av følgende alternativer for å beskytte vannkretsen mot å fryse:

- Tilsett glykol i vannet. Glykol senker frysepunktet for vann.
- Monter frostbeskyttelsesventiler. Frostbeskyttelsesventiler drenerer vannet fra systemet før det fryser. Isoler frostbeskyttelsesventilene på samme måte som vannrørene, men IKKE isoler inntak og utløp (utslipper) for disse ventilene.

MERKNAD

Hvis du tilsetter glykol i vannet, må du IKKE montere frostbeskyttelsesventiler. **Mulige konsekvens:** Glykol lekker ut av frostbeskyttelsesventilene.

MERKNAD

Hvis du tilsetter glykol i vannet, må du også installere en strømningsbryter (EKFLSW2).

Frostbeskyttelse med glykol

Om frostbeskyttelse med glykol

Tilsetting av glykol i vannet senker frysepunktet for vann.



ADVARSEL

Etylenglykol er giftig.



ADVARSEL

Korrosjon i systemet er mulig fordi det benytter glykol. Fri glykol vil bli syreholdig under påvirkning av oksygen. Denne prosessen fremskyndes i nærvær av kobber og ved høye temperaturer. Den syreholdige frie glykolen angriper metaloverflater og danner galvaniske korrosjonsceller som fører til alvorlige skader på systemet. Derfor er det viktig:

- at vannbehandlingen utføres korrekt av en kvalifisert vannspesialist,
- at en glykol med korrosjonshemmere blir valgt for å motvirke syredannelse fra oksidasjon av glykoler,
- at ingen glykol for bilbransjen er i bruk fordi korrosjonshemmene har en begrenset levetid og inneholder silikater som kan forurende eller tilstoppe systemet,
- at galvanisert røropplegg IKKE brukes i glykolsystemer fordi dets nærvær kan føre til nedfall av visse komponenter i glykolens korrosjonshemmer.



MERKNAD

Glykol absorberer vann fra omgivelsene. Derfor må det IKKE tilsettes glykol som har vært eksponert for luft. Å la lokket på glykolbeholderen ligge av fører til at vannkonsentrasjonen øker. Glykolkonsentrasjonen blir da lavere enn forutsatt. Som et resultat kan hydraulikkomponentene fryse likevel. Iverksett preventive tiltak for å sikre minimal eksponering av glykol til luft.

Typen glykol

Hvilke typer glykol som kan brukes, avhenger av om systemet inneholder en husholdningsvarmtvannstank:

Hvis...	Resultat...
Systemet inneholder en husholdningsvarmtvannstank	Bruk kun propylenglykol ^(a)
Systemet INNEHOLDER IKKE en husholdningsvarmtvannstank	Du kan bruke enten propylenglykol ^(a) eller etylenglykol

^(a) Propylenglykol, med de nødvendige hemmerne, er klassifisert som kategori III i henhold til EN1717.

Nødvendig konsentrasjon av glykol

Nødvendig konsentrasjon av glykol avhenger av laveste forventede utendørstemperatur, og av om du ønsker å beskytte systemet mot sprenging eller mot frysing. For å hindre at systemet fryser er det påkrevd med mer glykol.

Tilsett glykol i henhold til tabellen nedenfor.

Laveste forventede utendørstemperatur	Forhindre sprenging	Forhindre frysing
-5°C	10%	15%
-10°C	15%	25%
-15°C	20%	35%
-20°C	25%	—
-25°C	30%	—
-30°C	35%	—

**INFORMASJON**

- Beskyttelse mot sprenging: glykolen vil forhindre at rørene sprenges, men IKKE mot at væsken inne i røropplegget fryser.
- Beskyttelse mot frysning: glykolen vil forhindre at væsken inne i røropplegget fryser.

**MERKNAD**

- Den nødvendige konsentrasjonen kan være forskjellig avhengig av type glykol. Du må ALLTID sammenligne kravene fra tabellen over med spesifikasjonene som oppgis av glykolprodusenten. Innfri kravene satt av glykolprodusenten ved behov.
- Konsentrasjonen av tilsatt glykol må ALDRI overskride 35%.
- Hvis væsken i systemet er frossen, vil pumpen IKKE kunne starte. Husk at hvis du kun beskytter systemet mot sprenging, kan væsken i systemet fortsatt fryse.
- Når vann står stille inne i systemet, er det stor sannsynlighet for frysning og skade på systemet.

Glykol og maksimalt tillatt vannvolum

Tilsetting av glykol til vannkretsen reduserer minimum tillatt vannvolum i systemet. For mer informasjon, se referanseguiden for installatøren (emne "Kontrollere vannvolum og strømningshastighet").

Glykolinnstilling**MERKNAD**

Hvis det finnes glykol i systemet, skal innstillingen [E-0D] settes til 1. Hvis glykolinnstillingen IKKE er riktig angitt, kan væsken i rørene fryse.

Frostbeskyttelse med frostbeskyttelsesventiler**Om frostbeskyttelsesventiler**

Når det ikke er tilsatt glykol i vannet kan du bruke frostbeskyttelsesventiler for å tappe vannet fra systemet før det fryser.

- Monter frostbeskyttelsesventiler (valgfritt – kjøpes lokalt) på alle de laveste punktene i det lokale røropplegget.
- Normalt lukkede ventiler (anbefalt – kjøpes lokalt) kan forhindre at alt vann i det innendørs røropplegget tappes når frostbeskyttelsesventilene åpner.

**MERKNAD**

Når frostbeskyttelsesventiler er installert, sett minimum kjølesettpunkt (standard=7°C) minst 2°C høyere enn maksimum åpningstemperatur for frostbeskyttelsesventilene. Hvis den velges lavere kan frostbeskyttelsesventilene åpne under kjøledrift.

Hvis du vil ha mer informasjon, se referanseguiden for installatøren.

5.2.4 Slik fyller du husholdningsvarmtvannstanken

Se installeringshåndboken for husholdningsvarmtvannstanken.

5.2.5 Slik isolerer du vannrøropplegget

Hele røropplegget i vannkretsen MÅ isoleres for å unngå kondens under kjøling samt nedsatt oppvarmings- og kjølekapasitet.

Isolerer av utendørs vannrør**MERKNAD**

Utendørs røropplegg. Sørg for at det utendørs røropplegget isoleres som angitt for å beskytte mot faremomente.

For røropplegg i friluft anbefales bruk av isolasjonstykken som vises i tabellen som et minimum (med $\lambda=0,039 \text{ W/mK}$).

Rørlengde (m)	Minimum isolasjonstykke (mm)
<20	19
20~30	32
30~40	40
40~50	50

I andre tilfeller kan den minimale isolasjonstykken fastsettes ved hjelp av beregningsverktøyet Hydronic Piping Calculation.

Beregningsverktøyet Hydronic Piping Calculation er en del av Heating Solutions Navigator som er tilgjengelig via <https://professional.standbyme.daikin.eu>.

Kontakt forhandleren hvis du ikke har tilgang til Heating Solutions Navigator.

Denne anbefalingen sikrer god drift på enheten, men lokale bestemmelser kan avvike, og disse må følges.

6 Elektrisk installasjon**FARE: FARE FOR DØDELIG ELEKTROSJOKK****ADVARSEL**

Bruk ALLTID flerkjernet kabel til strømtilførselskabler.

**FORSIKTIG**

IKKE skyv inn eller legg overflødig kabellengde i anlegget.

**MERKNAD**

Avstanden mellom høyspennings- og lavspenningskabler skal være minst 50 mm.

6.1 Om overholdelse av elektriske bestemmelser

Utstyr som overholder EN/IEC 61000-3-12 (en europeisk/internasjonal teknisk standard som fastsetter grenseverdiene for harmonisk strøm generert av utstyr som er koblet til offentlige lavspenningssystemer med en inngangsstyrke på >16 A og ≤75 A per fase).

6.2 Retningslinjer ved tilkobling av det elektriske ledningsopplegget**Tilstremmingsmomenter**

Punkt	Tilstremmingsmoment (N·m)
X1M	2,45 ±10%
X2M	0,88 ±10%
X3M	0,88 ±10%
X4M	2,45 ±10%
X5M	0,88 ±10%
X7M	0,88 ±10%
X9M	2,45 ±10%
X10M	0,88 ±10%

6 Elektrisk installasjon

6.3 Tilkoblinger til utendørsenhet

Punkt	Beskrivelse
Strømforsyning (strømnettet)	Se "6.3.2 Slik kobler du til hovedstrømforsyningen" [▶ 18].
Strømforsyning (ekstravarmer) (i tilfelle innendørsenhet med integrert ekstravarmer)	Se "6.3.3 Slik kobler du til strømforsyning for ekstravarmer" [▶ 19].
Ekstravarmersett + Bypassventilssett (i tilfelle eksternt ekstravarmersett)	Se "6.3.4 Eksternt ekstravarmersett" [▶ 20].
Brukergrensesnitt	Se "6.3.5 Slik kobler du til brukergrensesnittet" [▶ 23].
Avstengningsventil	Se "6.3.6 Slik kobler du til avstengningsventilen" [▶ 24].
Strømmålere	Se "6.3.7 Kople til strømmålere" [▶ 25].
Husholdningsvarmtvan nspumpe	Se "6.3.8 Slik kobler du til husholdningsvarmtvannspumpen" [▶ 25].
Alarmutgang	Se "6.3.9 Slik kobler du til alarmutgangen" [▶ 25].
Betjeningskontroll av romkjøling/varmedrift	Se "6.3.10 Slik kobler du til PÅ/AV-utgangen for romkjøling/-oppvarming" [▶ 26].
Omkobling til ekstern varmekildekontroll	Se "6.3.11 Slik kobler du til veksling til ekstern varmekilde" [▶ 26].
Digitale innganger for strømforbruk	Se "6.3.12 Slik kobler du til digitale innganger for strømforbruk" [▶ 27].
Sikkerhetstermostat	Se "6.3.13 Tilkobling av sikkerhetstermostat (normalt lukket kontakt)" [▶ 27].
Smart Grid	Se "6.3.14 Koble til en Smart Grid" [▶ 27].


Punkt	Beskrivelse
Romtermostat (med ledninger eller trådløs)	<p> I tilfelle trådløs romtermostat, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installeringshåndbok for trådløs romtermostat • Tilleggsbok for valgt utstyr <p>I tilfelle kabelt romtermostat uten grunnenhet med soneinndeling, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installeringshåndbok for kabelt romtermostat • Tilleggsbok for valgt utstyr <p>I tilfelle kabelt romtermostat med grunnenhet med soneinndeling, se:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Installeringshåndbok for kabelt romtermostat (digital eller analog) + grunnenhet for soneinndeling • Tilleggsbok for valgt utstyr • I dette tilfellet: <ul style="list-style-type: none"> ▪ Du må koble til den kablede romtermostaten (digital eller analog) til grunnenhet for soneinndeling ▪ Du må koble til grunnenhet for soneinndeling til utendørsenheten ▪ For kjøle-/varmedrift må du også montere et relé (kjøpes lokalt; se tilleggsbok for tilleggsutstyr)
	<p> Ledninger: 0,75 mm²</p> <p>Maksimal merkestrøm: 100 mA</p>
	<p> For hovedområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ [2.9] Kontroll ▪ [2.A] Ekst. termostattype <p>For ekstraområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ [3.A] Ekst. termostattype ▪ [3.9] (skrivebeskyttet) Kontroll
Varmepumpekonvektor	<p> Forskjellige kontrollenheter og oppsett er mulig for varmepumpekonvektorer.</p> <p>Avhengig av oppsettet, trenger du også montere et relé (kjøpes lokalt, se tilleggsbok for tilleggsutstyr).</p> <p>Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Installeringshåndbok for varmepumpekonvektorer ▪ Installeringshåndbok til tilleggsutstyr for varmepumpekonvektører ▪ Tilleggsbok for valgt utstyr
	<p> Ledninger: 0,75 mm²</p> <p>Maksimal merkestrøm: 100 mA</p>
	<p> For hovedområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ [2.9] Kontroll ▪ [2.A] Ekst. termostattype <p>For ekstraområdet:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ [3.A] Ekst. termostattype ▪ [3.9] (skrivebeskyttet) Kontroll

Punkt	Beskrivelse
Ekstern utendørsensor	<p> Se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Installeringshåndbok for ekstern utendørsensor Tilleggsbok for valgt utstyr <p> Ledninger: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$</p> <p> [9.B.1]=1 (Ekstern sensor = Utendørs)</p> <p>[9.B.2] Ekst. miljøsensorforskyvning</p> <p>[9.B.3] Utekompensert styring- Gjennomsnittstid</p>
Ekstern innendørssensor	<p> Se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Installeringshåndbok for ekstern innendørssensor Tilleggsbok for valgt utstyr <p> Ledninger: $2 \times 0,75 \text{ mm}^2$</p> <p> [9.B.1]=2 (Ekstern sensor = Rom)</p> <p>[1.7] Sensorforskyvning</p>
Personkomfortgrenses nitt	<p> Se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Installerings- og driftshåndbok for personkomfortgrensesnitt Tilleggsbok for valgt utstyr <p> Ledninger: $2 \times (0,75 \sim 1,25 \text{ mm}^2)$ Maksimal lengde: 500 m</p> <p> [2.9] Kontroll</p> <p>[1.6] Sensorforskyvning</p>
(ved husholdningsvarmtvan nstank) 3-veisventil	<p> Se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Installeringshåndbok for 3-veisventil Tilleggsbok for valgt utstyr <p> Ledninger: $3 \times 0,75 \text{ mm}^2$ Maksimal merkestrøm: 100 mA</p> <p> [9.2] Husholdningsvarmtvann</p>
(ved husholdningsvarmtvan nstank) Termistor for husholdningsvarmtvan nstank	<p> Se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Installeringshåndbok for husholdningsvarmtvannstanken Tilleggsbok for valgt utstyr <p> Ledninger: 2 Termistoren og tilkoblingsledningen (12 m) leveres sammen med husholdningsvarmtvannstanken. En termistor (30 m) er tilgjengelig som tilleggsutstyr.</p> <p> [9.2] Husholdningsvarmtvann</p>
(ved husholdningsvarmtvan nstank) Strømforsyning for tilleggsværmer (fra utendørsenhet til varmevern for tilleggsværmer)	<p> Se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Installeringshåndbok for husholdningsvarmtvannstanken Tilleggsbok for valgt utstyr <p> Ledninger: $(2+GND) \times 2,5 \text{ mm}^2$</p> <p> [9.4] Tilleggsværmer VVB</p>

Punkt	Beskrivelse
(ved husholdningsvarmtvan nstank)	<p> Se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Installeringshåndbok for husholdningsvarmtvannstanken Tilleggsbok for valgt utstyr <p>Strømforsyning for tilleggsværmer (fra hovedstrømforsyning til innendørsenhet)</p>
WLAN-innats	<p> Se:</p> <ul style="list-style-type: none"> Installeringshåndbok for WLAN-innatsen Referanseguide for installatør <p> —</p> <p> [D] Trådløs Gateway</p>
Strømningsbryter	<p> Se i installeringshåndboken for strømningsbryteren</p> <p> Ledninger: $2 \times 0,5 \text{ mm}^2$</p> <p> —</p>

Lokale ekstrakomponenter

Følgende illustrasjon viser plasseringen av ekstrakomponenter som du må installere på utendørsenheten når du bruker visse tilleggsutstyr.




- a** Tilbehør i frittstående husholdningsvarmtvannstank (EKHWS*D* og EKHWSU*D*)
 a1: Kontakt
 a2: Terminalblokk
- b** Tilkoblingssett for tredjeparts tank med innebygd termostat (EKHY3PART2)
- c** Strømningsbryter (EKFLSW2)
- d** Demand-kretskort (A8P: EKRP1AHTA)
- e** Digitalt I/O-kretskort (A4P: EKRP1HBAA)
- f** Smart Grid relésett (EKRELSG)

6 Elektrisk installasjon

6.3.1 Koble til det elektriske ledningsopplegget til utendørsenheten

- Åpne servicedekselet. Se "4.3.1 Slik åpner du utendørsanlegget" [p 11]. Om nødvendig, rotere bryterboksen. Se "4.3.2 Rotere bryterboksen" [p 11].
- Stikk kablene inn fra baksiden av enheten og legg dem gjennom enheten og inn i de tilhørende terminalblokkene.



- a Høyspenningsalternativer
- b Lavspenningsalternativer
- c Strømforsyning for ekstravarmer (i tilfelle enhet med integrert ekstravarmer)
- Ledningsopplegg for ekstravarmersett (i tilfelle eksternt ekstravarmersett)
- d Enheten sin strømforsyning

- Koble ledningene til de tilhørende terminalene, og fest kabelen med et kabelbånd.

6.3.2 Slik kobler du til hovedstrømforsyningen



Dette emnet beskriver 2 mulige måter å koble til hovedstrømforsyningen på:

- Ved strømforsyning til normal kWh-tariff
- Ved strømforsyning til foretrukket kWh-tariff

Ved strømforsyning til normal kWh-tariff

	Strømforsyning til normal kWh-tariff	Ledninger: 1N+GND Maksimal merkestrøm: se merkeplate på enheten.
		[9.8] Strømforsyning til gunstig kWh-pris

- Skaff deg tilgang til de elektriske kontaktene. Se "6.3.1 Koble til det elektriske ledningsopplegget til utendørsenheten" [p 18].
- Koble til som følger:





- Fest kablene med kabelbånd til kabelbåndfestene.

Ved strømforsyning til foretrukket kWh-tariff

	Strømforsyning til foretrukket kWh-tariff	Ledninger: 1N+GND Maksimal merkestrøm: se merkeplate på enheten.
	Separat strømforsyning til normal kWh-tariff	Ledninger: 1N Maksimal merkestrøm: 6,3 A
	Kontakt for strømforsyning til foretrukket kWh-tariff	Ledninger: 2×(0,75~1,25 mm²) Maksimal lengde: 50 m. Kontakt for strømforsyning til foretrukket kWh-tariff: 16 V DC deteksjon (spennin fra kretskort). Den spenningsfrie kontakten skal sikre minimum aktuell belastning på 15 V DC, 10 mA.
[9.8] Strømforsyning til gunstig kWh-pris		

- Skaff deg tilgang til de elektriske kontaktene. Se "6.3.1 Koble til det elektriske ledningsopplegget til utendørsenheten" [p 18].
- Koble strømforsyningen til foretrukket kWh-tariff.







- 3 Om nødvendig, koble til den separate strømforsyningen til normal kWh-tariff.





INFORMASJON

Noen typer strømforsyning til foretrukket kWh-tariff krever en separat strømforsyning til normal kWh-tariff til utendørsenheten. Dette er nødvendig i følgende tilfeller:


- hvis strømforsyningen til foretrukket kWh-tariff er forstyrret når den er aktiv, ELLER
- hvis intet strømforbruk for hydromodulen på utendørsenheten er tillatt når strømforsyning til foretrukket kWh-tariff er aktiv.



- 4 Koble til kontakten for den foretrukne strømforsyningen.



- 5 I tilfelle strømforsyning til normal kWh-tariff, koble X11Y fra X11YA, og koble X11Y til X11YB.



- 6 Fest kablene med kabelbånd til kabelbåndfestene.

6.3.3 Slik kobler du til strømforsyning for ekstravarmer

Dette emnet er kun aktuelt i tilfelle modeller med integrert ekstravarmer. For instruksjoner i tilfelle det finnes eksternt ekstravarmersett, se "6.3.4 Eksternt ekstravarmersett" [► 20].

Type ekstravarmer	Strømforsyning	Ledninger
*3V	1N~ 230 V	2+GND
[9.3] Ekstravarmer		



ADVARSEL

Ekstravarmeren MÅ ha en dedikert strømforsyning og MÅ være beskyttet av de nødvendige sikkerhetsenhetene som kreves ifølge gjeldende lovgivning.



FORSIKTIG


For å garantere at enheten er fullstendig jordet, skal du ALLTID koble til strømforsyningen for ekstravarmeren og jordkabelen.

Koble til strømforsyningen for ekstravarmeren som følger:


- 1 Skaff deg tilgang til de elektriske kontaktene. Se "6.3.1 Koble til det elektriske ledningsopplegget til utendørsenheten" [► 18].

6 Elektrisk installasjon

- 2 Koble strømforsyningkabelen (inkludert jording) til de aktuelle terminalene som vist i illustrasjonen nedenfor.



F1B Overstrømssikring (kjøpes lokalt). Anbefalt sikring: 2-polet; 16 A; kurve 400 V; utkoblingsklasse C.
Q1DI Jordfeilbryter (kjøpes lokalt)
X6M Terminal (kjøpes lokalt)



- 3 Fest kabelen med kabelbånd til kabelbåndarmatur.

6.3.4 Eksternt ekstravarmersetts

For modeller uten integrert ekstravarmer kan du installere det eksterne ekstravarmersetet (EKLBUHCB6W1).

Hvis du gjør det, må du under visse forhold også installere et bypassventilsett (EKMBHBP1).

Se:

- "Slik kobler du til ekstravarmersetet" [► 20]
- "Nødvendigheten av et bypassventilsett" [► 22]
- "Slik kobler du til bypassventilsettet" [► 22]

Slik kobler du til ekstravarmersetet

Installasjonen av eksternt ekstravarmersetts er beskrevet i settets installeringshåndbok. Men visse deler av installasjonen overstyrtes av informasjonen som gis her. Det dreier seg om det følgende:

- Tilkobling av strømforsyning for ekstravarmer
- Tilkobling av ekstravarmeren til innendørsenheten



Ledninger: Se i installeringshåndboken for ekstravarmersetet



[9.3] Ekstravarmer

Tilkobling av strømforsyning for ekstravarmer



FORSIKTIG

For å garantere at enheten er fullstendig jordet, skal du ALLTID koble til strømforsyningen for ekstravarmeren og jordkabelen.



ADVARSEL

Ekstravarmeren MÅ ha en dedikert strømforsyning og MÅ være beskyttet av de nødvendige sikkerhetenshetene som kreves ifølge gjeldende lovgivning.

Avhengig av konfigurasjonen (kablingen på X14M, og innstillingen i [9.3] Ekstravarmer), kan ekstravarmerens kapasitet variere. Sørg for at strømforsyningen stemmer overens med ekstravarmerens kapasitet, som oppført i tabellen nedenfor.

Type ekstravarmer	Ekstravarmerens kapasitet	Strømforsyning	Maksimal merkestrøm	Z _{max} (Ω)
*6W	3 kW	1N~ 230 V	13 A	—
	6 kW	1N~ 230 V	26 A ^{(a)(b)}	—
	6 kW	3N~ 400 V	8,6 A	—
	9 kW	3N~ 400 V	13 A	—


^(a) Dette utstyret overholder EN/IEC 61000-3-11 (europeisk/internasjonal teknisk standard som fastsetter grenseverdiene for spenningsendringer, spenningsvringninger og filmring i offentlige svakstrømsystemer for utstyr med merkestrøm ≤75 A) så sant systemimpedansen Z_{sys} er mindre enn eller lik Z_{max} ved grensesnittpunktet mellom brukerens forsyning og det offentlige systemet. Det påligger installatøren eller brukeren av utstyret å sikre, eventuelt ved å forhøre seg med operatøren av distribusjonsnettet, at utstyret bare er koblet til en forsyning der systemets impedans Z_{sys} er lavere enn eller lik Z_{max}.

^(b) Elektrisk utstyr som overholder EN/IEC 61000-3-12 (en europeisk/internasjonal teknisk standard som fastsetter grenseverdiene for harmonisk strøm generert av utstyr som er koblet til offentlige lavspenningssystemer med en inngangsstrøk på >16 A og ≤75 A per fase).

- 1 Koble til strømforsyningen for ekstravarmeren. En 4-polet sikring benyttes for F1B.

- 2 Hvis påkrevd, modifiser tilkoblingen på terminalen X14M.

Kapasitet – Strømforsyning	F1B	X14M
3 kW 1N~ 230 V		
6 kW 1N~ 230 V		




3 Fest kabelen med kabelbånd til kabelbåndarmatur.

Under tilkobling av ekstravarmeren er feilkoblinger mulig. For å oppdage mulig feilkobling anbefales det på det sterkeste å måle motstandsverdiene til varmerelementene. Avhengig av kapasitet og strømforsyning bør følgende motstandsverdier (se tabellen nedenfor) måles. Mål ALLTID motstanden på kontaktklemme K1M, K2M, og K5M.


		3 kW 1N~ 230 V	6 kW 1N~ 230 V	6 kW 3N~ 400 V	9 kW 3N~ 400 V
K1M/1	K5M/13	52,9Ω	52,9Ω	∞	∞
	K1M/3	∞	105,8Ω	105,8Ω	105,8Ω
	K1M/5	∞	158,7Ω	105,8Ω	105,8Ω
K1M/3	K1M/5	26,5Ω	52,9Ω	105,8Ω	105,8Ω
K2M/1	K5M/13	∞	26,5Ω	∞	∞
	K2M/3	∞	∞	52,9Ω	52,9Ω
	K2M/5	∞	∞	52,9Ω	52,9Ω
K2M/3	K2M/5	52,9Ω	52,9Ω	52,9Ω	52,9Ω
K1M/5	K2M/1	∞	132,3Ω	∞	∞

Eksempel på måling av motstand mellom K1M/1 og K5M/13:



Tilkobling av ekstravarmersetet til innendørsenheten

Kablingen mellom ekstravarmersetet og utendørsenheten er som følger:




- A Utendørsenhet
- B Ekstravarmerset
- HV Høyspenningstilkoblinger (ekstravarmerens varmevern + ekstravarmertilkobling)
- LV Lavspennungstilkobling (ekstravarmertermistor)



MERKNAD

Avstanden mellom høyspennings- og lavspenningskabler skal være minst 50 mm.

- På ekstravarmersetet, koble LV- og HV-kablene til de aktuelle terminalene, som vist i illustrasjonen nedenfor.




- På utendørsenheten, koble HV-kablen til de aktuelle terminalene, som vist i illustrasjonen nedenfor.



- På utendørsenheten, koble LV-kablen til de aktuelle terminalene, som vist i illustrasjonen nedenfor.


6 Elektrisk installasjon



4 Fest kablene med kabelbånd til kabelbåndfestene.

Nødvendigheten av et bypassventilsett

I omstillebare systemer (oppvarming+avkjøling) der det er installert et eksternt ekstravarmerset, kreves det installering av ventilsett EKMBHBP1 hvis det forventes kondensdannelse inne i ekstravarmeren.



- A** Temperatur på utslippsvann fra fordampere
- B** Tørrfølertemperatur
- Relativ luftfuktighet 40%
- ◆ Relativ luftfuktighet 60%
- ▲ Relativ luftfuktighet 80%

Eksempel: Med omgivelsestemperatur på 25°C og relativ luftfuktighet på 40%. Hvis utslippsvannets fordampertemperatur er <12°C, vil det dannes kondens.


Merknad: Se luftfuktighetsdiagrammet hvis du vil ha mer informasjon.

Slik kobler du til bypassventilsettet



Informasjonen i dette emnet overstyrer informasjonen i instruksjonsarket som er levert med bypassventilsettet.

	Ledninger: 3x0,75 mm ²
	—


Komponentene i bypassventilsettet er som følger. Du trenger kun **B** og **D**.




1 Integrer komponentene **B** og **D** på følgende måte i systemet:



2 På utendørsenheten, koble **B** til de aktuelle terminalene, som vist i illustrasjonen nedenfor.





3 Fest kabelen med kabelbånd til kabelbåndarmatur.

6.3.5 Slik kobler du til brukergrensesnittet


Dette emnet beskriver følgende:

- Tilkobling av brukergrensesnittkabelen til utendørsenheten.
- Installasjon av brukergrensesnitt, og tilkobling av brukergrensesnittkabel til dette.
- (om nødvendig) Åpning av brukergrensesnittet etter at det er installert.


Tilkobling av brukergrensesnittkabelen til utendørsenheten

	Ledninger: 4×(0,75~1,25 mm ²)
	Maksimal lengde: 200 m
	[2.9] Kontroll
	[1.6] Sensorforskyvning

- Skaff deg tilgang til de elektriske kontaktene. Se "6.3.1 Koble til det elektriske ledningsopplegget til utendørsenheten" ▶ 18.
- Koble brukergrensesnittkabelen til utendørsenheten. Fest kabelen med kabelbånd til kabelbåndarmatur.




a Brukergrensesnitt: Påkrevd for drift. Levert med enheten som et tilbehør.



Installasjon av brukergrensesnitt, og tilkobling av brukergrensesnittkabel til dette


Du trenger følgende brukergrensesnitttilbehør (levert på toppen av enheten):



- a Frontplate
b Bakplate
c Skruer
d Veggplugger

1 Monter bakplaten til veggen.

- Bruk 2 skruer og veggplugger.
- Bruk hvilke som helst av de 6 hullene. Hullene er kompatible med standard koblingsboksforlengere på 60 mm.




- a Hull
b Koblingsboksforlenger (kjøpes lokalt)

2 Koble brukergrensesnittkabelen til brukergrensesnittet.


- Bruk et av de 4 mulige ledningsinntakene (a, b, c eller d).
- Hvis du velger venstre eller høyre side, lag et hull for ledningen i den delen av boksen der boksen er tykkest.

6 Elektrisk installasjon



3 Monter frontplaten.


- Rett inn posisjoneringspinnene og skyv frontplaten inn på bakplaten inntil den kommer på plass med et klikk.
- Tilkoblingspinnene settes automatisk riktig inn.




Åpning av brukergrensesnittet etter at det er installert

Hvis du må åpne brukergrensesnittet etter at det er installert, gå frem som følger:

1 Fjern WLAN-innsatsen og USB-minnepinnen (hvis den finnes).



2 Trykk på bakplaten på hver av de 4 punktene der knapp-fester er plassert.



6.3.6 Slik kobler du til avstengningsventilen

i INFORMASJON



Eksempel på bruk av avstengningsventil. I tilfelle en LWT sone, samt en kombinasjon av gulvarme og varmepumpekonvektorer, installerer du en avstengningsventil før gulvarmen for å forhindre kondensering ved avkjølingsoperasjon.

	Ledninger: 2x0,75 mm ²
	Maksimal merkestrøm: 100 mA
	230 V AC spennin fra kretskort

- Skaff deg tilgang til de elektriske kontaktene. Se "[6.3.1 Koble til det elektriske ledningsopplegget til utendørsenheten](#)" [p 18].
- Koble ventilkontrollkabelen til de aktuelle terminalene som vist i illustrasjonen nedenfor.

! MERKNAD

Koble til kun NO (normalt åpne) ventiler.



- Fest kabelen med kabelbånd til kabelbåndarmatur.


6.3.7 Kople til strømmålere

	Ledninger: 2 (pr meter)×0,75 mm ²
	Strømmålere: 12 V DC pulsdeteksjon (spenning fra kretskort)
	[9.A] Energimåling

INFORMASJON

Når du har en strømmåler med transistorutgang, må du undersøke polariteten. Den positive polariteten MÅ kobles til X5M/6 og X5M/4; den negative polariteten til X5M/5 og X5M/3.

- 1 Skaff deg tilgang til de elektriske kontaktene. Se "6.3.1 Koble til det elektriske ledningsopplegget til utendørsenheten" [► 18].
- 2 Kople styrekabelen for strømmålere til de aktuelle terminalene som vist i illustrasjonen nedenfor.




- 3 Fest kabelen med kabelbånd til kabelbåndarmatur.

6.3.8 Slik kobler du til husholdningsvarmtvannspumpen

	Ledninger: (2+GND)×0,75 mm ²
	Husholdningsvarmtvannspumpens effekt. Maksimal belastning: 2 A (i støt), 230 V AC, 1 A (kontinuerlig)
	[9.2.2] VVB-pumpe
	[9.2.3] VVB pumpeplan

- 1 Skaff deg tilgang til de elektriske kontaktene. Se "6.3.1 Koble til det elektriske ledningsopplegget til utendørsenheten" [► 18].
- 2 Koble kabelen for husholdningsvarmtvannspumpen til de aktuelle terminalene som vist i illustrasjonen nedenfor.





- 3 Fest kabelen med kabelbånd til kabelbåndarmatur.


6.3.9 Slik kobler du til alarmutgangen

	Ledninger: (2+1)×0,75 mm ²
	Maks. belastning 0,3 A, 250 V AC
	[9.D] Alarmsignal

- 1 Skaff deg tilgang til de elektriske kontaktene. Se "6.3.1 Koble til det elektriske ledningsopplegget til utendørsenheten" [► 18].
- 2 Kople alarmutgangskabelen til de aktuelle terminalene som vist i illustrasjonen nedenfor.



6 Elektrisk installasjon



a Installasjon av EKRP1HBAA er påkrevd.



ADVARSEL

Avisolert ledning. Sørg for at avisolert ledning ikke kan komme i kontakt med vann som eventuelt finnes på bunnenplaten.

- Fest kabelen med kabelbånd til kabelbåndarmatur.

6.3.10 Slik kobler du til PÅ/AV-utgangen for romkjøling/-oppvarming





INFORMASJON

Kjøling gjelder kun i tilfelle reversible modeller.

	Ledninger: (2+1)×0,75 mm ²
	Maks. belastning 0,3 A, 250 V AC

- Skaff deg tilgang til de elektriske kontaktene. Se "6.3.1 Koble til det elektriske ledningsopplegget til utendørsenheten" [18].
- Koble kabelen på PÅ/AV-utgangen for romkjøling/-oppvarming til de aktuelle terminalene som vist i illustrasjonen nedenfor.

	1+2 Ledninger koblet til PÅ/AV-utgangen for romkjøling/-oppvarming
	3 Ledning mellom X2M og A4P A4P Installering av EKRP1HBAA er påkrevd.



a Installasjon av EKRP1HBAA er påkrevd.



ADVARSEL

Avisolert ledning. Sørg for at avisolert ledning ikke kan komme i kontakt med vann som eventuelt finnes på bunnenplaten.

- Fest kabelen med kabelbånd til kabelbåndarmatur.

6.3.11 Slik kobler du til veksling til ekstern varmekilde




INFORMASJON


Bivalent er bare mulig når det finnes 1 temperaturområde for utslippsvann med:

- romtermostatkontroll, ELLER
- ekstern romtermostatkontroll.

	Ledninger: 2×0,75 mm ²
	Maks. belastning 0,3 A, 250 V AC
	Minimum belastning: 20 mA, 5 V DC

- Skaff deg tilgang til de elektriske kontaktene. Se "6.3.1 Koble til det elektriske ledningsopplegget til utendørsenheten" [18].
- Koble omkoblingen til kabelen for den eksterne varmekilden til de aktuelle terminalene som vist i illustrasjonen nedenfor.







a Installering av EKRP1HBAA er påkrevd.

- Fest kabelen med kabelbånd til kabelbåndarmatur.

6.3.12 Slik kobler du til digitale innganger for strømforbruk

	Ledninger: 2 (pr inn-signal)×0,75 mm ²
	Strømbegrensning av digitale innganger: 12 V DC / 12 mA deteksjon (spennin fra kretskort)
	[9.9] Strømforbrukskontroll.

- Skaff deg tilgang til de elektriske kontaktene. Se "6.3.1 Koble til det elektriske ledningsopplegget til utendørsenheten" [► 18].
- Koble kabelen for digitale innganger for strømforbruk til de aktuelle terminalene som vist i illustrasjonen nedenfor.




a Installering av EKRP1AHTA er påkrevd.

- Fest kabelen med kabelbånd til kabelbåndarmatur.

6.3.13 Tilkobling av sikkerhetstermostat (normalt lukket kontakt)

	Ledninger: 2×0,75 mm ²
	Maksimal lengde: 50 m
	Kontakt for sikkerhetstermostat: 16 V DC deteksjon (spennin fra kretskort). Den spenningsfrie kontakten skal sikre minimum aktuell belastning på 15 V DC, 10 mA.

- Skaff deg tilgang til de elektriske kontaktene. Se "6.3.1 Koble til det elektriske ledningsopplegget til utendørsenheten" [► 18].
- Koble kabelen for sikkerhetstermostaten (normalt lukket) til de aktuelle terminalene, som vist i illustrasjonen nedenfor.



a Fjerne jumperen

- Fest kabelen med kabelbånd til kabelbåndarmatur.

MERKNAD

Sørg for å velge og installere sikkerhetstermostaten ifølge gjeldene lovgivning.

For å unngå unødvendig utkobling av sikkerhetstermostaten anbefales vi følgende:

- Sikkerhetstermostaten er automatisk tilbakestillebar.
- Sikkerhetstermostaten har en maksimal temperaturvariasjonshastighet på 2°C/min.
- Det er en minimumsavstand på 2 m mellom sikkerhetstermostaten og den motoriserte 3-veisventilen som leveres sammen med husholdningsvarmtvannstanken.

MERKNAD

Feil. Hvis du fjerner jumperen (åpen krets) men IKKE kobler til sikkerhetstermostaten, vil stoppfeil 8H-03 inntrefte.

6.3.14 Koble til en Smart Grid

Dette emnet beskriver 2 mulige måter å koble utendørsenheten til en Smart Grid på:

- For lavspennings Smart Grid-kontakter

6 Elektrisk installasjon

- Før høyspennings Smart Grid-kontakter. Dette krever installasjon av Smart Grid relésett (EKRELSG).

De to innkommende Smart Grid-kontaktene kan aktivere følgende Smart Grid-moduser:

Smart Grid-kontakt		Smart Grid-driftsmodus
1	2	
0	0	Fri drift
0	1	Tvunget av
1	0	Anbefalt på
1	1	Tvunget på


Bruk av Smart Grid pulsmåler er ikke obligatorisk:

Hvis Smart Grid pulsmåler er...	så vil [9.8.8] Grenseinnstilling kW bli...
benyttet ([9.A.2] Strømmåler 2 ≠ Ingen)	Ikke gjeldende
Brukes ikke ([9.A.2] Strømmåler 2 = Ingen)	Gjeldende

For lavspennings Smart Grid-kontakter

	Ledninger (Smart Grid pulsmåler): 0,5 mm ²
	Ledninger (lavspennings Smart Grid-kontakter): 0,5 mm ²
	[9.8.4]=3 (Strømforsyning til gunstig kWh-pris = Smart grid)
	[9.8.5] Smart grid-driftsmodus
	[9.8.6] Tillat elektriske varmere
	[9.8.7] Aktiver rombufring
	[9.8.8] Grenseinnstilling kW

Ledningsopplegget for Smart Grid i tilfellet med lavspenningskontakter er som følger:



a Jumper (fabrikkmontert). Hvis du også kobler til en sikkerhetstermostat (Q4L), skift ut jumperen med sikkerhetstermostatens ledninger.



S4S Smart Grid pulsmåler (valgfritt)

①/S10S Lavspennings Smart Grid-kontakt 1

②/S11S Lavspennings Smart Grid-kontakt 2

1 Skaff deg tilgang til de elektriske kontaktene. Se "6.3.1 Koble til det elektriske ledningsopplegget til utendørsenheten" [p 18].

2 Koble til ledningene som følger:




3 Fest kablene med kabelbånd til kabelbåndfestene.

For høyspennings Smart Grid-kontakter

	Ledninger (Smart Grid pulsmåler): 0,5 mm ²
	Ledninger (høyspennings Smart Grid-kontakter): 1 mm ²
	[9.8.4]=3 (Strømforsyning til gunstig kWh-pris = Smart grid)
	[9.8.5] Smart grid-driftsmodus
	[9.8.6] Tillat elektriske varmere
	[9.8.7] Aktiver rombufring
	[9.8.8] Grenseinnstilling kW

Ledningsopplegget for Smart Grid i tilfellet med høyspenningskontakter er som følger:



STEP 1 Smart Grid relésettinstallasjon

STEP 2 Lavspenningstilkoblinger

STEP 3 Høyspenningstilkoblinger

① Høyspennings Smart Grid-kontakt 1

② Høyspennings Smart Grid-kontakt 2

K1A Relé for Smart Grid-kontakt 1

K2A Relé for Smart Grid-kontakt 2


a, b Spole-siden på releet

c, d Kontakt-siden på releet

e Jumper (fabrikkmontert). Hvis du også kobler til en sikkerhetstermostat (Q4L), skift ut jumperen med sikkerhetstermostatens ledninger.

S4S Smart Grid pulsmåler (valgfritt)

1 Installasjonskomponenter for Smart Grid relésett er som følger:



K1A Relé for Smart Grid-kontakt 1

K2A Relé for Smart Grid-kontakt 2


X10M Terminalblokk

a Skruer for X10M


b Skruer for K1A og K2A

7 Ferdigstille monteringen av utendørsanlegget


- c Etikett som settes på høyspenningsledninger
- d Ledninger mellom releet og X5M (AWG22 ORG)
- e Ledninger mellom releet og X10M (AWG18 RED)




2 Koble til lavspenningsledningene som følger:



3 Koble til høyspenningsledningene som følger:



- ① Høyspennings Smart Grid-kontakt 1
- ② Høyspennings Smart Grid-kontakt 2



- Fest kablene med kabelbånd til kabelbåndfestene. Ved behov skal overskytende ledningslengder buntes sammen med kabelbånd.

7 Ferdigstille monteringen av utendørsanlegget

7.1 Kontrollere isolasjonsmotstanden til kompressoren



MERKNAD

Isolasjonsmotstanden over polene kan synke hvis det samler seg kjølemedium i kompressoren etter installering, men maskinen vil ikke bryte sammen hvis det er minst $1\text{ M}\Omega$.

- Bruk en 500 V megatest ved måling av isolasjon.
- Du må IKKE bruke en megatest for svakstrømkretser.

- Mål isolasjonsmotstanden over polene.

Hvis	Så
$\geq 1\text{ M}\Omega$	Isolasjonsmotstand er OK. Denne prosedyren er ferdig.
$< 1\text{ M}\Omega$	Isolasjonsmotstand er ikke OK. Gå til neste trinn.

- Slå PÅ strømmen, og la den være på i 6 timer.

Resultat: Kompressoren vil varmes opp og få kjølemediet i kompressoren til å fordampe.

- Mål isolasjonsmotstanden på nytt.

8 Konfigurasjon



INFORMASJON

Kjøling gjelder kun i tilfelle reversible modeller.

8.1 Oversikt: konfigurasjon

Dette kapittelet beskriver hva du bør gjøre og vite før du konfigurerer systemet etter at det er installert.



MERKNAD

Dette kapittelet forklarer kun den grunnleggende konfigurasjonen. Hvis du vil ha mer detaljert forklaring og bakgrunnsinformasjon, se Referanseguide for installatør.

8 Konfigurasjon

Hvorfor

Hvis du IKKE konfigurerer systemet riktig, vil det kanskje IKKE fungere som forventet. Konfigurasjonen påvirker følgende:

- Programvarens beregninger
- Hva du kan se og gjøre med brukergrensesnittet

Hvordan

Du kan konfigurere systemet med brukergrensesnittet.

- **Første gang – Veiviser for konfigurering.** Når du slår PÅ brukergrensesnittet for første gang (via enheten), starter veiviseren for konfigurering for å hjelpe deg med å konfigurere systemet.
- **Start veiviseren for konfigurering på nytt.** Hvis systemet allerede er konfigurert kan du starte konfigureringsveiviseren på nytt. Starte veiviseren for konfigurering på nytt, gå til Installeringsinnst. > Konfigurasjonsveiviser. Få tilgang til Installeringsinnst.: Se "8.1.1 Slik får du tilgang til de vanligste kommandoene" [p 30].
- **Etterpå.** Ved behov kan du gjøre endringer i konfigureringen i menystrukturen eller oversiktsinnstillingene.



INFORMASJON

Når veiviseren for konfigurering er fullført, viser brukergrensesnittet et oversiktsskjerm bilde og forespørsel om å bekrefte. Etter bekreftelse vil systemet starte på nytt og hjem-skjermen blir vist.

Tilgang til innstillinger – Forklaring av tabeller

Du kan få tilgang til installatørinnstillingene med to forskjellige metoder. Alle innstillinger er imidlertid IKKE tilgjengelige via begge metoder. I dette tilfellet, er de tilsvarende tabellkolonner i dette kapitlet angitt som I/T (ikke aktuelt).

Metode	Kolonne i tabeller
Tilgang til innstillinger via brødsmulene i hjemmemenykjerm bildet eller menystrukturen . Aktivere brødsmuler: Trykk på knappen ? på hjem-skjermen.	# For eksempel: [2.9]
Tilgang til innstillinger via koden i oversikt over innstillinger på installasjonsstedet .	Kode For eksempel: [C-07]




Se også:

- "Slik får du tilgang til installatørinnstillingene" [p 30]
- "8.5 Menystruktur: oversikt over installatørinnstillingen" [p 39]

8.1.1 Slik får du tilgang til de vanligste kommandoene


Endre brukertillatelsesnivået

Du kan endre brukertillatelsesnivået som følger:

1	Gå til [B]: Brukerprofil. 	
2	Angi den aktuelle pinkoden for brukertillatelsesnivået. <ul style="list-style-type: none">▪ Se gjennom listen med tall og endre det valgte tallet.▪ Flytt markøren fra venstre til høyre.▪ Bekrefte pinkoden og gå videre.	  

Pin-kode for installatør

Pin-koden for Installatør er **5678**. Ytterligere menypunkter og installatørinnstillingene er nå tilgjengelig.




Pin-kode for avansert bruker

Pin-koden for Avansert bruker er **1234**. Nå vises ytterligere menypunkter for brukeren.



Pin-kode for bruker

Pin-koden for Bruker er **0000**.





Slik får du tilgang til installatørinnstillingene

- 1 Sett brukertillatelsesnivået til Installatør.
- 2 Gå til [9.I]: Installeringsinnst..

For å endre en oversiktsinnstilling

Eksempel: Endre [1-01] fra 15 til 20.

De fleste innstillingene kan konfigureres via menystrukturen. Hvis det av en eller annen grunn er nødvendig å endre en innstilling ved hjelp av oversiktsinnstillingene, får du tilgang til oversiktsinnstillingene slik:

1	Sett brukertillatelsesnivået til Installatør. Se "Endre brukertillatelsesnivået" [p 30].	
2	Gå til [9.I]: Installeringsinnst. > Oversikt feltinnstillingene.	
3	Drei på venstre dreieskive for å velge den første delen av innstillingen og bekrefte ved å trykke på dreieskiven.	
4	Drei på venstre dreieskive for å velge den andre delen av innstillingen	

5	Drei på høyre dreieskive for å endre verdien fra 15 til 20.		
6	Trykk på venstre dreieskive for å bekrefte den nye innstillingen.		
7	Trykk på den midtre knappen for å gå tilbake til hjem-skjermen.		



INFORMASJON

Når du endrer oversiktsinnstillingene og går tilbake til hjem-skjermen, viser brukergrensesnittet en popup-melding og ber deg starte systemet på nytt.

Etter bekreftelse vil systemet starte på nytt og nylige endringer vil bli tatt i bruk.

8.2 Veiviser for konfigurering

Etter at strømmen til systemet er slått PÅ første gang, vil brukergrensesnittet starte en veiviser for konfigurasjon. Bruk denne veiviseren til å angi de viktigste innledende innstillingene for at enheten skal fungere slik den skal. Ved behov kan du senere konfigurer flere innstillinger. Du kan endre alle disse innstillingene via menystrukturen.

8.2.1 Veiviser for konfigurasjon: Språk

#	Kode	Beskrivelse
[7.1]	I/T	Språk

8.2.2 Veiviser for konfigurasjon: Klokkeslett og dato

#	Kode	Beskrivelse
[7.2]	I/T	Angi det lokale klokkeslettet og dato



INFORMASJON

Som standard er sommertid aktivert og klokkeformatet er satt til 24 timer. Disse innstillingene kan endres under den første konfigurasjonen eller via menystrukturen [7.2]: Brukerinnstillinger > Tid/dato.

8.2.3 Veiviser for konfigurasjon: System

Type ekstravarmer

- For modeller med integrert ekstravarmer, står denne fast på 3V.
- For andre modeller kan dette settes til Ingen varmer, eller Ekstern varmer (dvs. når det valgfrie ekstern ekstravarmersettet er installert).

#	Kode	Beskrivelse
[9.3.1]	[E-03]	<ul style="list-style-type: none"> 0: Ingen varmer 1: Ekstern varmer 2: 3V

Husholdningsvarmtvann

Følgende innstilling avgjør om systemet kan produsere husholdningsvarmtvann eller ikke, og hvilken tank som brukes. Angi denne innstillingen i samsvar med den faktiske installasjonen.

#	Kode	Beskrivelse
[9.2.1]	[E-05] ^(a)	Ingen VVB
	[E-06] ^(a)	Ingen tank installert.
	[E-07] ^(a)	<ul style="list-style-type: none"> EKHWS/E, lite volum Tank med tilleggsvarmer installert ved siden av tanken, med et volum på 150 l eller 180 l.
	[E-08] ^(a)	<ul style="list-style-type: none"> EKHWS/E, stort volum Tank med tilleggsvarmer installert ved siden av tanken, med et volum på 200 l, 250 l eller 300 l.
	[E-09] ^(a)	<ul style="list-style-type: none"> EKHWP/HYC Tank med valgfri tilleggsvarmer installert på toppen av tanken.
	[E-10] ^(a)	<ul style="list-style-type: none"> 3.-part, liten slynge Tredjeparts tank med et varmeelement som er større enn 1,05 m².
	[E-11] ^(a)	<ul style="list-style-type: none"> 3.-part, stor slynge Tredjeparts tank med et varmeelement som er større enn 1,80 m².

^(a) Bruk menystrukturen i stedet for oversiktsinnstillingene.

Menystruktur-innstilling [9.2.1] erstatter følgende 3 oversiktsinnstillinger:

- [E-05]: Kan systemet produsere husholdningsvarmtvann?
- [E-06]: Er en husholdningsvarmtvannstank installert i systemet?
- [E-07]: Hvilken type husholdningsvarmtvannstank er installert?

I tilfelle EKHWP, anbefaler vi bruk av følgende innstillinger:

#	Kode	Punkt	EKHWP
[9.2.1]	[E-07]	Tanktype	5: EKHWP/HYC
I/T	[4-05]	Termistortype	0: Automatisk
[5.8]	[6-0E]	Maksimal tanktemperatur	≤70°C

I tilfelle EKHWS*D* / EKHWSU*D*, anbefaler vi bruk av følgende innstillinger:

#	Kode	Punkt	EKHWS*D* / EKHWSU*D*	
			150/180	200/250/300
[9.2.1]	[E-07]	Tanktype	0: EKHWS/E, lite volum	3: EKHWS/E, stort volum
I/T	[4-05]	Termistortype	0: Automatisk	
[5.8]	[6-0E]	Maksimal tanktemperatur	≤60°C	≤75°C

I tilfelle av en tredjeparts tank anbefaler vi bruk av følgende innstillinger:

#	Kode	Punkt	Tredjeparts tank	
			Coil≥1,05 m ²	Coil≥1,8 m ²
[9.2.1]	[E-07]	Tanktype	7: 3.-part, liten slynge	8: 3.-part, stor slynge
I/T	[4-05]	Termistortype	0: Automatisk	
[5.8]	[6-0E]	Maksimal tanktemperatur	≤60°C	≤75°C

Nøddrift

Når varmepumpen ikke fungerer, kan ekstravarmeren og/eller tilleggsvarmeren brukes til nødoppvarming. Den tar i så fall over oppvarmingsbelastningen enten automatisk eller ved manuell samhandling.

8 Konfigurasjon

- Når Nøddrift er satt til Automatisk og det oppstår en feil i varmepumpen, tar ekstravarmeren automatisk over varmebelastningen, og tilleggsvarmeren tar over produksjonen av husholdningsvarmtvann.
- Når Nøddrift er satt til Manuelt og varmepumpen svikter, stopper produksjonen av husholdningsvarmtvann og romoppvarmingen.

Du kan gjenopprette funksjonene via brukergrensesnittet, ved å gå til Har feilfunksjon-hovedmenyskjerm bildet og bekrefte hvorvidt ekstravarmeren og/eller tilleggsvarmeren kan ta over oppvarmingsbelastningen.

- Alternativt når Nøddrift er satt til:

- auto SH redusert/VVB på: Romoppvarming er redusert, men husholdningsvarmtvann er fremdeles tilgjengelig.
- auto SH redusert/VVB av: Romoppvarming er redusert, og husholdningsvarmtvann er IKKE tilgjengelig.
- auto SH normal/VVB av: Romoppvarming fungerer normalt, men husholdningsvarmtvann er IKKE tilgjengelig.

Som i Manuelt modus kan enheten ta hele belastningen med ekstravarmeren og/eller tilleggsvarmeren hvis brukeren aktiverer dette via Har feilfunksjon-hovedmenyskjerm bildet.

For å holde energiforbruket lavt, anbefaler vi å sette Nøddrift på auto SH redusert/VVB av hvis huset er uten tilsyn i lengre perioder.

#	Kode	Beskrivelse
[9.5.1]	[4-06]	<ul style="list-style-type: none"> 0: Manuelt 1: Automatisk 2: auto SH redusert/VVB på 3: auto SH redusert/VVB av 4: auto SH normal/VVB av



INFORMASJON

Innstilling for automatisk nødssituasjon kan bare settes i menystrukturen i brukergrensesnittet.



INFORMASJON

Hvis en varmepumpefeil inntreffer og Nøddrift er satt til Manuelt, vil funksjonen for frostsikring av rom, funksjonen for betongtørring under gulvvippvarming, og funksjonen for frostsikring av vannrør fortsette å være aktivert også hvis brukeren IKKE bekrefter nøddrift.



Antall soner

Systemet kan levere utslippsvann til opp til 2 vanntemperaturområder. Under konfigurasjonen må antall vannområder angis.



INFORMASJON

Blandestasjon. Hvis systemoppsettet ditt inneholder 2 LWT soner trenger du å installere en blandestasjon foran LWTs hovedsone.

#	Kode	Beskrivelse
[4.4]	[7-02]	<ul style="list-style-type: none"> 0: Enkeltzone <p>Ett temperaturområde for utslippsvann:</p>  <p>a LWT hovedsone</p>
[4.4]	[7-02]	<ul style="list-style-type: none"> 1: Dobbeltzone <p>To områder for utslippsvannstemperatur. Hovedområdet for utslippsvannstemperatur består av varmestrålelegemer med høyere belastning og en blandestasjon for å oppnå ønsket utslippsvannstemperatur i oppvarming:</p>  <p>a Ekstra LWT sone: Høyeste temperatur b LWT hovedsone: Laveste temperatur c Blandestasjon</p>



MERKNAD

Hvis systemet IKKE konfigureres på følgende måte, kan det forårsake skader på varmeslålelegemene. Hvis det er to soner, er det viktig at ved oppvarming:

- sonen med den laveste vanntemperaturen er konfigurert som hovedområdet, og
- sonen med den høyeste vanntemperaturen er konfigurert som ekstraområdet.



MERKNAD

Hvis de 2 områdene og typer av varmestrålelegemer er feil konfigurert, kan vann med høy temperatur bli sendt til et varmestrålelegeme for lav temperatur (gulvvarme). For å unngå dette:

- Installer en ventil for vanntemperaturregulator/termostatventil for å unngå for høye temperaturer til en lavtemperaturlegeme.
- Kontroller at du stiller inn typer varmestrålelegeme for hovedområdet [2.7] og for ekstraområdet [3.7] korrekt i samsvar med det tilkoblede varmestrålelegemet.

**MERKNAD**

En bypassventilen for overtrykk kan integreres i systemet.
Husk at denne ventilen kanskje ikke vises i illustrasjonene.

Glykolfylt system

Denne innstillingen gir installatøren muligheten til å indikere om systemet er fylt med glykol eller vann. Dette er viktig hvis glykol brukes til å beskytte vannkretsen mot frost. Hvis innstillingen IKKE er riktig angitt, kan væsken i rørene fryse.

#	Kode	Beskrivelse
I/T	[E-0D]	Glykolfylt system: Er systemet fylt med glykol? <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Nei ▪ 1: Ja

**MERKNAD**

Hvis du tilsetter glykol i vannet, må du også installere en strømningsbryter (EKFLSW2).

8.2.4 Veiviser for konfigurasjon: Ekstravarmer**INFORMASJON**

- For modeller med integrert ekstravarmer (3V-modeller), er de fleste ekstravarmerinnstillingene faste.
- For andre modeller er ekstravarmerinnstillingene kun aktuelle dersom det valgfrie ekstravarmersetet er installert.

Ekstravarmeren er tilpasset for tilkopling til de vanligste europeiske strømnettene. Hvis ekstravarmeren er tilgjengelig, må spennin, konfigurasjon og kapasitet angis i brukergrensesnittet.

Kapasiteten for de forskjellige trinnene til ekstravarmeren må stilles inn for at energimåling og/eller strømforbrukskontroll skal fungere som tiltenkt. Ved måling av motstandsverdien til hvert varmeapparat kan du angi nøyaktig målerkapasitet, og dette vil føre til mer nøyaktige energidata.

Type ekstravarmer

- For modeller med integrert ekstravarmer, står denne fast på 3V.
- For andre modeller kan dette settes til Ingen varmer, eller Ekstern varmer (dvs. når det valgfrie ekstern ekstravarmersetet er installert).

#	Kode	Beskrivelse
[9.3.1]	[E-03]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Ingen varmer ▪ 1: Ekstern varmer ▪ 2: 3V

Spennin

- For en 3V-modell står dette fast på 230V, 1-fase.
- Den valgfrie ekstravarmeren kan settes til 230V, 1-fase eller 400V, 3-fase.

#	Kode	Beskrivelse
[9.3.2]	[5-0D]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: 230V, 1-fase ▪ 2: 400V, 3-fase

Konfigurasjon

Ekstravarmeren kan konfigureres på forskjellige måter. Man kan velge å ha ekstravarmer med kun 1 trinn, eller en ekstravarmer med 2 trinn. Ved 2 trinn vil kapasiteten i det andre trinnet avhenge av denne innstillingen. Du kan også velge å ha høyere kapasitet i det andre trinnet for nøddrift.

- For en 3V-modell står dette fast på Relé 1.
- Den valgfrie ekstravarmeren kan settes til følgende:

#	Kode	Beskrivelse
[9.3.3]	[4-0A]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Relé 1 ▪ 1: Relé 1 / Relé 1+2 ▪ 2: Relé 1 / Relé 2 ▪ 3: Relé 1 / Relé 2 Nøddrift Relé 1+2

**INFORMASJON**

Innstillingene [9.3.3] og [9.3.5] er koblet sammen. Endrer du den ene innstillingen, påvirkes den andre. Hvis du endrer en, må du kontrollere at den andre fremdeles er som forventet.

**INFORMASJON**

Under normal drift vil kapasiteten i det andre trinnet i ekstravarmeren, ved nominell spenning, være lik [6-03]+[6-04].

**INFORMASJON**

Hvis [4-0A]=3 og nøddriftmodus er aktiv, vil ekstravarmerens effektforbruk være maksimalt og lik 2×[6-03]+[6-04].

Kapasitet trinn 1

#	Kode	Beskrivelse
[9.3.4]	[6-03]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasiteten til ekstravarmerens første trinn ved nominell spenning.

Tilleggskapasitet trinn 2

Begrensning: Kun aktuelt dersom eksternt ekstravarmerset er installert.

#	Kode	Beskrivelse
[9.3.5]	[6-04]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Kapasitetsforskjellen mellom ekstravarmerens andre og første trinn ved nominell spenning. Nominell verdi avhenger av ekstravarmerens konfigurasjon.

8.2.5 Veiviser for konfigurasjon: Hovedområde

De viktigste innstillingene for hovedområdets utslippsvanntemperatur kan angis her.

Givertype

Oppvarming eller nedkjøling gjennom hovedområdet ta lenger tid. Dette avhenger av:

- Vannvolumet i systemet
- Varmestrålingslegemetypen for hovedområdet:

Denne innstillingen Givertype kan kompensere for et tregt eller raskt oppvarmings-/kjølingsystem under oppvarmings-/avkjølingssyklusen. I romtermostatkontrollen, vil Givertype påvirke maksimal modulering av ønsket utslippsvanntemperatur og muligheten for bruk av den automatiske omkoblingen av kjøling/oppvarming basert på innendørs miljøtemperatur.

Derfor er det viktig å angi Givertype korrekt og i samsvar med ditt systemoppsett. Målet delta-T for hovedområdet avhenger av den.

#	Kode	Beskrivelse
[2.7]	[2-0C]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Gulvoppvarming ▪ 1: Viftekonvektorenhet ▪ 2: Radiator

Innstilling av type varmestrålelegeme har påvirkning på romoppvarmingens settpunktområde og målverdien for delta T i oppvarming på følgende måte:

8 Konfigurasjon

Beskrivelse	Romoppvarmingens settpunktområde	Målverdi for delta T i oppvarming
0: Gulvoppvarming	Maksimum 55°C	Variabel
1: Viftekonvektorenhet	Maksimum 55°C	Variabel
2: Radiator	Maksimum 60°C	Fast 8°C



MERKNAD

Gjennomsnittlig temperatur for varmestrålingslegeme
= utslippsvanntemperatur - (Delta T)/2

Dette betyr at for samme settpunkt for utslippsvanntemperatur, er gjennomsnittlig temperatur for varmestrålingslegeme for radiatorer lavere enn for gulvoppvarming på grunn av en større delta T.

Eksempel med radiatorer: 40–8/2=36°C

Eksempel for gulvoppvarming: 40–5/2=37,5°C

For å kompensere kan du:

- Øke den væravhengige kurven for ønsket temperatur [2.5].
- Tillat modulering av utslippsvanntemperatur og øk maksimal modulering [2.C].

Kontroll

Definer hvordan bruken av enheten kontrolleres.

Kontroll	I denne kontrollen...
Turvann	Drift av enheten fastsettes basert på utslippsvanntemperaturen uavhengig av den faktiske romtemperaturen og/eller rommets oppvarmings- eller kjølingsbehov.
Ekstern romtermostat	Drift av enheten fastsettes av den eksterne termostaten eller tilsvarende (for eksempel varmepumpekonvektor).
Romtermostat	Drift av enheten er bestemt basert på miljøtemperaturen for det dedikerte menneskelige komfortgrensesnittet (BRC1HHDA brukt som romtermostat).

#	Kode	Beskrivelse
[2.9]	[C-07]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Turvann ▪ 1: Ekstern romtermostat ▪ 2: Romtermostat

Settpunktmodus

Definere settpunktmoden:

- Absolutt: den ønskede utslippsvanntemperaturen er ikke avhengig av utendørs omgivelsestemperatur.
- I WD-oppvarming, fast kjøling modus er ønsket utslippsvanntemperatur:
 - avhengig av utendørs miljøtemperatur for oppvarming
 - IKKE avhengig av utendørs miljøtemperatur for kjøling
- I Væravhengig modus er ønsket utslippsvanntemperaturen avhengig av utendørs miljøtemperatur.

#	Kode	Beskrivelse
[2.4]	I/T	<p>Settpunktmodus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Absolutt ▪ WD-oppvarming, fast kjøling ▪ Væravhengig

Når væravhengig drift er aktivert, fører lave utendørstemperaturer til varmere vann, og omvendt. Under væravhengig drift kan brukeren endre vanntemperaturen opp eller ned med maksimalt 10°C.

Tidsplan

Indikerer om ønsket utslippsvanntemperatur er ifølge en tidsplan. Påvirkning på settpunktmodus for utslippsvanntemperatur [2.4] er som følger:

- I Absolutt settpunktmodus for utslippsvanntemperatur vil de programmerte handlingene bestå av ønskede utslippsvanntemperaturer enten forvalgt eller tilpasset.
- I Væravhengig settpunktmodus for utslippsvanntemperatur vil de programmerte handlingene bestå av ønskede forskynningshandlinger, enten forvalgt eller tilpasset.

#	Kode	Beskrivelse
[2.1]	I/T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Nei ▪ 1: Ja

8.2.6 Veiviser for konfigurasjon: Ekstraområde

De viktigste innstillingene for ekstraområdets utslippsvanntemperatur kan angis her.

Givertype

For mer informasjon om denne funksjonaliteten, se "8.2.5 Veiviser for konfigurasjon: Hovedområde" [► 33].

#	Kode	Beskrivelse
[3.7]	[2-0D]	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Gulvoppvarming ▪ 1: Viftekonvektorenhet ▪ 2: Radiator

Kontroll

Type styringssystem vises her, men kan ikke justeres. Den bestemmes av type styringssystem for hovedområdet. For mer informasjon om funksjonaliteten, se "8.2.5 Veiviser for konfigurasjon: Hovedområde" [► 33].

#	Kode	Beskrivelse
[3.9]	I/T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Turvann hvis type styringssystem for hovedområdet er Turvann. ▪ 1: Ekstern romtermostat hvis type styringssystem for hovedområdet er Ekstern romtermostat eller Romtermostat.

Settpunktmodus

For mer informasjon om denne funksjonaliteten, se "8.2.5 Veiviser for konfigurasjon: Hovedområde" [► 33].

#	Kode	Beskrivelse
[3.4]	I/T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Absolutt ▪ 1: WD-oppvarming, fast kjøling ▪ 2: Væravhengig

Hvis du velger WD-oppvarming, fast kjøling eller Væravhengig, vil neste skjerm være den detaljerte skjermen med væravhengige kurver. Se også "8.3 Væravhengig kurve" [► 35].

Tidsplan

Indikerer om ønsket utslippsvanntemperatur er ifølge en tidsplan. Se også "8.2.5 Veiviser for konfigurasjon: Hovedområde" [► 33].

#	Kode	Beskrivelse
[3.1]	I/T	<ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Nei ▪ 1: Ja

8.2.7 Veiviser for konfigurasjon: Tank

Dette kapittelet gjelder bare systemer med valgfri husholdningsvarmtvannstank installert.

Oppvarmingsmodus

Husholdningsvarmtvannstanken kan klargjøres på 3 forskjellige måter. De skiller seg fra hverandre i måten ønsket tanktemperatur blir angitt og hvordan enheten virker på den.

#	Kode	Beskrivelse
[5.6]	[6-0D]	<p>Oppvarmingsmodus:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 0: Kun gjenoppv.: Bare gjenoppvarming er tillatt. ▪ 1: (Plan + gjenoppvarming): Husholdningsvarmtvannstanken blir oppvarmet i henhold til en tidsplan, og mellom de programmerte oppvarmingssyklusene er gjenoppvarming tillatt. ▪ 2 Kun plan: Husholdningsvarmtvannstanken kan BARE varmes opp i henhold til en tidsplan.

Se driftshåndboken hvis du vil ha flere detaljer.



INFORMASJON

Risiko for mangelfull kapasitet til romoppvarming med husholdningsvarmtvannstank uten tilleggsvarmer: Ved hyppig bruk av husholdningsvarmtvannstanken vil det inntrefte hyppige og lange avbrudd i romoppvarming/-kjøling når du velger følgende:

Tank > Oppvarmingsmodus > Kun gjenoppv..

Innstillinger for modus med bare gjenoppvarming

Under modus med bare gjenoppvarming kan tanksettpunktet stilles inn på brukergrensensnittet. Den maksimalt tillatte temperaturen bestemmes av følgende innstillinger:

#	Kode	Beskrivelse
[5.8]	[6-0E]	<p>Maksimumsverdi:</p> <p>Maksimumstemperaturen som brukere kan velge for husholdningsvarmtvann. Du kan bruke denne innstillingen til å begrense temperaturen i varmvannskranene.</p> <p>Maksimumstemperaturen gjelder IKKE under desinfeksjon. Se desinfeksjonsfunksjonen.</p>

Stille inn varmepumpe PA-hysterese:

#	Kode	Beskrivelse
[5.9]	[6-00]	<p>Varmepumpe PA-hysterese</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2°C~40°C

Innstillinger for modus med kun tidsplan og modus med tidsplan + gjenoppvarming

Komfortsettpunkt

Gjelder bare når oppvarming av husholdningsvarmtvann er Kun plan eller Plan + gjenoppvarming. Når du programmerer tidsplanen, kan du benytte deg av komfortsettpunktet som en forhåndsinnstilte verdi. Hvis du senere ønsker å endre settpunktet for lagring, trenger du bare å gjøre det på ett sted.

Tanken vil bli varmet opp inntil **temperatur for lagring komfort** er nådd. Dette er den høyeste ønskede temperaturen når en handling av typen lagring komfort er planlagt.

En lagringsstopp kan også programmeres. Denne funksjonen setter en stopper for tankoppvarming selv om settpunktet IKKE er nådd. Bare programmer en lagringsstopp når tankoppvarming ikke er ønskelig.

#	Kode	Beskrivelse
[5.2]	[6-0A]	<p>Komfortsettpunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 30°C~[6-0E]°C

Øko-settpunkt

Temperatur for lagring økonomisk angir den laveste ønskede tanktemperaturen. Det er ønsket temperatur når en handling av typen lagring øko er programmert (fortrinnsvis på dagtid).

#	Kode	Beskrivelse
[5.3]	[6-0B]	<p>Øko-settpunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 30°C~min(50,[6-0E])°C

Gjenoppv.settpunkt

Ønsket tanktemperatur for gjenoppvarming brukes:

- i Plan + gjenoppvarming-modus under gjenoppvarmingsmodus: Den garanterte minimum tanktemperaturen settes som Gjenoppv.settpunkt minus gjenoppvarmingshysterese. Hvis tanktemperaturen faller under denne verdien, blir tanken oppvarmet.
- under lagring komfort for å prioritere oppvarming av husholdningsvarmtvann. Når tanktemperaturen stiger over denne verdien, utføres oppvarming av husholdningsvarmtvann og romoppvarming/-kjøling i rekkefølge.

#	Kode	Beskrivelse
[5.4]	[6-0C]	<p>Gjenoppv.settpunkt:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 30°C~min(50,[6-0E])°C

Hysterese (gjenoppvarmingshysterese)

Gjelder når oppvarming av husholdningsvarmtvann er programmert +gjenoppvarming. Når tanktemperaturen synker under gjenoppvarmingstemperaturen minus gjenoppvarmingshysterese, varmes tanken opp til gjenoppvarmingstemperaturen.

#	Kode	Beskrivelse
[5.A]	[6-08]	<p>Gjenoppvarmingshysterese</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ 2°C~20°C

8.3 Væravhengig kurve

8.3.1 Hva er en væravhengig kurve?

Væravhengig drift

Enheten drives "væravhengig" hvis ønsket utslippsvanntemperatur eller tanktemperatur bestemmes automatisk av utendørstemperaturen. Derfor er den koblet til en temperatursensor på bygningens nordvegg. Hvis utendørstemperaturen synker eller stiger, kompenserer enheten umiddelbart. Derved trenger ikke enheten å vente på feedback fra termostaten for å øke eller redusere temperaturen på utslippsvannet eller tanken. Fordi den reagerer raskere forhindrer den store økninger eller reduksjoner i innendørstemperaturen og vanntemperaturen ved tappepunkter.

Fordel

Væravhengig drift reduserer energiforbruket.

Væravhengig kurve

For å kunne sammenligne for forskjellige temperaturer, bruker enheten en væravhengig kurve. Denne kurven definerer hvor høy temperaturen i tanken eller i utslippsvannet må være ved forskjellige

8 Konfigurasjon

utendørstemperaturer. Fordi stigningen på kurven avhenger av lokale forhold, som f.eks. klima og isolasjonen av bygningen, kan kurven justeres av installatøren eller brukeren.

Typer væravhengig kurve

Det finnes 2 typer væravhengige kurver:

- 2-punktskurve
- Stigning-drift-kurve

Hvilken type kurve du skal bruke til justeringer, avhenger av dine personlige preferanser. Se "8.3.4 Bruke av væravhengige kurver" [► 37].

Tilgjengelighet

Den væravhengige kurven er tilgjengelig for:

- Hovedområde - oppvarming
- Hovedområde - kjøling
- Ekstraområde - oppvarming
- Ekstraområde - kjøling
- Tank (kun tilgjengelig for installatører)



INFORMASJON


For væravhengig drift skal du konfigurere settpunktet for hovedområdet, ekstraområdet eller tanken korrekt. Se "8.3.4 Bruke av væravhengige kurver" [► 37].

8.3.2 2-punktskurve

Definer den væravhengige kurven med disse to settpunktene:

- Settpunkt (X1, Y2)
- Settpunkt (X2, Y1)

Eksempel



Punkt	Beskrivelse
a	Valgt væravhengig område: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ☀: Hovedområde eller ekstra soneoppvarming ▪ ☀: Hovedområde eller ekstra sonekjøling ▪ ⚡: Husholdningsvarmtvann
X1, X2	Eksempler på utendørs miljøtemperatur
Y1, Y2	Eksempler på ønsket tanktemperatur eller utslippsvanntemperatur. Ikonet tilsvarer varmestrålelegemet for dette området: <ul style="list-style-type: none"> ▪ ⌂: Gulvoppvarming ▪ ⌂: Viftekonvektor ▪ ⌂: Radiator ▪ ⌂: Husholdningsvarmtvannstank

Tilgjengelig handlinger i denne skjermen	
☰	Gå gjennom temperaturenne.
☰ ... ☰	Endre temperaturen.
☰ ... ↗	Gå til neste temperatur.
↗ ... ☰	Bekreft endringer og gå videre.

8.3.3 Stigning-drift-kurve


Stigning og drift

Definerer den væravhengige kurven på grunnlag av dens stigning og drift:


- Endrer **stigningen** for å øke eller redusere temperaturen til utløpsvannet forskjellig for forskjellige miljøtemperaturer. Hvis for eksempel utslippsvanntemperaturen generelt er grei, men for kald ved lave miljøtemperaturer, kan stigningen heves slik at utslippsvanntemperaturen oppvarmes litt mer ved stadig lavere miljøtemperaturer.
- Endrer **driften** for å øke eller redusere temperaturen til utløpsvannet likt for forskjellige miljøtemperaturer. Hvis for eksempel utslippsvanntemperaturen alltid er litt for kald ved forskjellige miljøtemperaturer, kan drift settes opp for å øke utslippsvanntemperaturen like mye for alle miljøtemperaturer.

Eksempler

Væravhengig kurve når stigning er valgt:



Væravhengig kurve når drift er valgt:



Punkt	Beskrivelse
a	WD-kurve før endringer.
b	WD-kurve etter endringer (som eksempel): <ul style="list-style-type: none"> ▪ Når stigningen endres, blir den nye foretrukne temperaturen ved X1 ujevn høyere enn den foretrukne temperaturen ved X2. ▪ Når driften endres, blir den nye foretrukne temperaturen ved X1 likt høyere som den foretrukne temperaturen ved X2.
c	Stigning
d	Drift

Punkt	Beskrivelse
e	Valgt værvhengig område: ▪ ☀: Hovedområde eller ekstra soneoppvarming ▪ ☀: Hovedområde eller ekstra sonekjøling ▪ ⌂: Husholdningsvarmtvann
X1, X2	Eksempler på utendørs miljøtemperatur
Y1, Y2, Y3, Y4	Eksempler på ønsket tanktemperatur eller utslippsvanntemperatur. Ikonet tilsvarer varmestrålelegemet for dette området: ▪ ☁: Gulvoppvarming ▪ ☁: Viftekonvektor ▪ ☁: Radiator ▪ ☁: Husholdningsvarmtvannstank

Tilgjengelig handlinger i denne skjermen	
●...○	Velg stigning eller drift.
○...●	Øke eller redusere stigning/drift.
○...◐	Når stigning er valgt: angi stigning og gå til drift. Når drift er valgt: angi drift.
◐...○	Bekreft endringer og gå tilbake til undermenyen.

8.3.4 Bruke av værvhengige kurver

Konfigurer værvhengige kurver som følger:

Definere settpunktmodus

For å bruke værvhengig kurve må du definere korrekt settpunktmodus:

Gå til settpunktmodus ...	Sett settpunktmodus til ...
Hovedområde – Oppvarming	
[2.4] Hovedområde > Settpunktmodus	WD-oppvarming, fast kjøling ELLER Væravhengig
Hovedområde – Kjøling	
[2.4] Hovedområde > Settpunktmodus	Væravhengig
Ekstraområde – Oppvarming	
[3.4] Ekstraområde > Settpunktmodus	WD-oppvarming, fast kjøling ELLER Væravhengig
Ekstraområde – Kjøling	
[3.4] Ekstraområde > Settpunktmodus	Væravhengig
Tank	
[5.B] Tank > Settpunktmodus	Begrensning: Kun tilgjengelig for installatører. Væravhengig

Endre type værvhengig kurve

For å endre type for alle områder (hoved+ekstra) og for tanken, gå til [2.E] Hovedområde > Type Utekompensert kurve.

Visning av hvilken type som er valgt er også mulig via:

- [3.C] Ekstraområde > Type Utekompensert kurve
- [5.E] Tank > Type Utekompensert kurve

Begrensning: Kun tilgjengelig for installatører.

Endre type værvhengig kurve

Område	Gå til ...
Hovedområde – Oppvarming	[2.5] Hovedområde > Utekompensert kurve

Område	Gå til ...
Hovedområde – Kjøling	[2.6] Hovedområde > Kjøling WD-kurve
Ekstraområde – Oppvarming	[3.5] Ekstraområde > Utekompensert kurve
Ekstraområde – Kjøling	[3.6] Ekstraområde > Kjøling WD-kurve
Tank	Begrensning: Kun tilgjengelig for installatører. [5.C] Tank > Utekompensert kurve



INFORMASJON

Maksimum og minimum settpunkter

Du kan ikke konfigurere kurven med temperaturer som er høyere eller lavere enn de satte maksimum og minimum settpunktene for det aktuelle området eller for tanken. Når maksimum eller minimum settpunkt er nådd, flater kurven ut.

For å finjustere den værvhengige kurven: stigning-drift-kurve

Følgende tabell beskriver hvordan man finjusterer den værvhengige kurven for et område eller en tank:

Du føler ...		Finjuster med stigning eller drift:	
Ved vanlige utendørstemperaturer ...	Ved kalde utendørstemperaturer ...	Stigning	Drift
OK	Kaldt	↑	—
OK	Varmt	↓	—
Kaldt	OK	↓	↑
Kaldt	Kaldt	—	↑
Kaldt	Varmt	↓	↑
Varmt	OK	↑	↓
Varmt	Kaldt	↑	↓
Varmt	Varmt	—	↓

For å finjustere den værvhengige kurven: 2-punktskurve

Følgende tabell beskriver hvordan man finjusterer den værvhengige kurven for et område eller en tank:

Du føler ...		Finjustere med settpunkter:			
Ved vanlige utendørstemperaturer ...	Ved kalde utendørstemperaturer ...	Y2 ^(a)	Y1 ^(a)	X1 ^(a)	X2 ^(a)
OK	Kaldt	↑	—	↑	—
OK	Varmt	↓	—	↓	—
Kaldt	OK	—	↑	—	↑
Kaldt	Kaldt	↑	↑	↑	↑
Kaldt	Varmt	↓	↑	↓	↑
Varmt	OK	—	↓	—	↓
Varmt	Kaldt	↑	↓	↑	↓
Varmt	Varmt	↓	↓	↓	↓

^(a) Se "8.3.2 2-punktskurve" [► 36].

8.4 Innstillinger-meny

Du kan angi ytterligere innstillinger ved hjelp av menyskjermen og dennes undermenyer. De viktigste innstillingene presenteres her.

8 Konfigurasjon

8.4.1 Hovedområde

Ekst. termostattype

Gjelder bare i ekstern romtermostatkontroll.



MERKNAD

Hvis en ekstern romtermostat brukes, vil den eksterne romtermostaten kontrollere frostsikringen av rommet. Rommets frostsikring er derimot bare mulig hvis [C.2] Romoppvarming/-kjøling=På.

#	Kode	Beskrivelse
[2.A]	[C-05]	Type ekstern romtermostat for hovedområdet: <ul style="list-style-type: none">▪ 1 (1 kontakt): Den aktive eksterne romtermostaten bare kan sende en termostat PÅ/AV-tilstand. Det finnes ikke noe skille mellom oppvarmings- eller kjølingsbehov.▪ 2: 2 kontakter: Den aktive eksterne romtermostaten kan sende en separat termostat PÅ/AV-tilstand for oppvarming/kjøling.

8.4.2 Ekstraområde

Ekst. termostattype

Gjelder bare i ekstern romtermostatkontroll. For mer informasjon om funksjonaliteten, se "[8.4.1 Hovedområde](#)" ▶ 38].

#	Kode	Beskrivelse
[3.A]	[C-06]	Type ekstern romtermostat for ekstraområdet: <ul style="list-style-type: none">▪ 1: 1 kontakt▪ 2: 2 kontakter


8.4.3 Informasjon

Forhandlerinformasjon

Installatøren kan angi sitt kontaktnummer her.

#	Kode	Beskrivelse
[8.3]	I/T	Nummer som brukere kan ringe hvis de får problemer.

8.5 Menystruktur: oversikt over installatørinnstillingar



(*) Gjelder kun svensk språk.



INFORMASJON

Avhengig av valgte installatørinnstillingar og type enhet, vil innstillingene være synlig/usynlige.

9 Idriftsetting

9 Idriftsetting



MERKNAD

Generell sjekkliste for igangsetting. Ved siden av igangsettingsinstruksjonene i dette kapittelet, finnes det også en generell sjekkliste for igangsetting på Daikin Business Portal (autentisering påkrevd).

Den generelle sjekklisten for igangsetting er et tillegg til instruksjonene i dette kapittelet og kan brukes som retningslinjer og rapportmal under igangsetting og overlevering til brukeren.



MERKNAD

Enheten må ALLTID brukes uten termistorer og/eller trykksensorer/-brytere. Hvis IKKE kan det føre til utbrenning av kompressoren.



MERKNAD

Enheten inneholder en automatisk luftrensingsventil. Sørg for at den er åpen. Alle automatiske luftrensingsventiler i systemet (i enheten, og i lokalt røropplegg - hvis det finnes) må bli stående åpne etter igangsetting.



INFORMASJON

Beskyttelsesfunksjoner – "Modus for installasjon på stedet". Programvaren er utstyr med beskyttelsesfunksjoner, slik som romfrostsikring. Enheten kjører automatisk disse funksjonene når det er nødvendig.

Under montering eller service er denne oppførselen uønsket. Derfor kan beskyttelsesfunksjonene deaktiveres:

- **Ved første strømpåsetting:** Beskyttelsesfunksjonene er deaktivert som standard. Etter 12 timer aktiveres de automatisk.
- **Etterpå:** En montør kan manuelt deaktivere beskyttelsesfunksjonene med innstillingen [9.G]: Deaktivér beskyttelse=Ja. Etter at montøren er ferdig, kan han/hun aktivere beskyttelsesfunksjonene med innstillingen [9.G]: Deaktivér beskyttelse=Nei.

9.1 Sjekkliste før idriftsetting

- 1 Efter installering må punktene nedenfor kontrolleres før anlegget tas i bruk.
- 2 Slå av anlegget.
- 3 Slå på anlegget.

<input type="checkbox"/>	Du har lest alle installeringasanvisninger, som beskrevet i referanseguiden for installatøren .
<input type="checkbox"/>	Utendørsenheten er riktig montert.
<input type="checkbox"/>	Bryterboksen er rotert tilbake og har gått i inngrep på riktig måte i bryterbokholderen.
<input type="checkbox"/>	Lokalt ledningsopplegg Kontroller at det lokale ledningsopplegget er utført i henhold til instruksjonene som er beskrevet i kapittel " 6 Elektrisk installasjon " [15], i henhold til koblingsskjemaene samt i henhold til gjeldende lovgivning.
<input type="checkbox"/>	Systemet er riktig jordet og jordkontaktene er strammet til.

<input type="checkbox"/>	Sikringer eller lokalt installerte beskyttelsesanordninger er installert i henhold til dette dokumentet og er IKKE forsøkt omgått.
<input type="checkbox"/>	Spenningen i strømtilførselen tilsvarer spenningen som er angitt på anleggets identifikasjonsmerke.
<input type="checkbox"/>	Det finnes INGEN løse forbindelser eller defekte elektriske komponenter i bryterboksen.
<input type="checkbox"/>	Det finnes INGEN defekte komponenter eller sammenklemt rør inne i utendørsenheten.
<input type="checkbox"/>	Kun for modeller med integrert ekstravarmer (F1B: kjøpes lokalt), eller hvis det eksterne ekstravarmersetet (F1B: fabrikkmontert i ekstravarmersetet) er montert: Strømbryteren for ekstravarmer F1B er slått PÅ.
<input type="checkbox"/>	Bare for tanker med innebygd tilleggsvarmer: Strømbryteren for tilleggsvarmer F2B (kjøpes lokalt) slås PÅ.
<input type="checkbox"/>	Riktig rørstørrelse er installert, og rørene er godt isolert.
<input type="checkbox"/>	Det finnes INGEN vannlekkasjer i utendørsenheten.
<input type="checkbox"/>	Avtengningsventilene er riktig installert og helt åpne.
<input type="checkbox"/>	Den automatiske luftrensingsventilen er åpen.
<input type="checkbox"/>	Trykkavlastningsventilen slipper ut vann når den åpnes. Det MÅ komme ut rent vann.
<input type="checkbox"/>	Minimum vannvolum er garantert under alle forhold. Se "Slik kontrollerer du vannvolumet og strømningshastigheten" i " 5.1 Klargjøre vannrøropplegg " [12].
<input type="checkbox"/>	(hvis aktuelt) Husholdningsvarmtvannstanken er fylt helt opp.
<input type="checkbox"/>	Den automatiske luftrensingsventilen er åpen.

9.2 Sjekkliste under idriftsetting

<input type="checkbox"/>	Minimum strømningshastighet er garantert under alle forhold. Se "Slik kontrollerer du vannvolumet og strømningshastigheten" i " 5.1 Klargjøre vannrøropplegg " [12].
<input type="checkbox"/>	Slik gjennomfører du en luftrensing.
<input type="checkbox"/>	Foreta en prøvekjøring.
<input type="checkbox"/>	Slik utfører du testkjøring for en aktuator.
<input type="checkbox"/>	Funksjon for betongtørking under gulvoppvarming Funksjonen for betongtørking under gulvoppvarming startes (ved behov).

9.2.1 Slik kontrollerer du minimum strømningshastighet

1	Kontroller den hydrauliske konfigurasjonen for å finne ut hvilke romoppvarmingssløyfer som kan stenges med mekaniske, elektroniske eller andre typer ventiler.	—
2	Steng alle romoppvarmingssløyfer som kan stenges.	—
3	Start pumpetestkjøringen (se " 9.2.4 Slik testkjører du en aktuator " [41]).	—
4	Les ut strømningshastigheten ^(a) og modifiser bypassventilens innstilling for å nå minimum påkrevd strømningshastighet + 2 l/min.	—

^(a) Under pumpetestkjøring kan enheten gå med lavere enn minimum påkrevd strømningshastighet.

Hvis driften er...	Da er minimum påkrevd strømningshastighet...
Kjøling	10 l/min
Oppvarming	6 l/min
BUH-drift	12 l/min
Oppvarming/avriming	12 l/min
VVHB	25 l/min

9.2.2 Slik gjennomfører du en luftrensing

Betingelser: Forviss deg om at all drift er deaktivert. Gå til [C]: Drift og slå av Romoppvarming/-kjøling- og Tank-driften.

1	Sett brukertillatelsesnivået til Installatør. Se "Endre brukertillatelsesnivået" ▶ 30].	—
2	Gå til [A.3]: Igangsetting > Utlufting.	●
3	Velg OK for å bekrefte. Resultat: Utluftingen starter. Den stanser automatisk når utluftingsyklen er fullført. Stoppe utluftingen manuelt:	●
1	Gå til Stopp utlufting.	●
2	Velg OK for å bekrefte.	●

9.2.3 Slik utfører du en testkjøring

Betingelser: Forviss deg om at all drift er deaktivert. Gå til [C]: Drift og slå av Romoppvarming/-kjøling- og Tank-driften.

1	Sett brukertillatelsesnivået til Installatør. Se "Endre brukertillatelsesnivået" ▶ 30].	—
2	Gå til [A.1]: Igangsetting > Testkjøring av systemer.	●
3	Velg en test fra listen. Eksempel: Varming.	●
4	Velg OK for å bekrefte. Resultat: Testkjøringen starter. Den stopper automatisk når den er klar (± 30 min). Stoppe testkjøringen manuelt:	●
1	I menyen, gå til Stopp testkjøring.	●
2	Velg OK for å bekrefte.	●

INFORMASJON

Hvis utetemperaturen er utenfor driftsområdet, kan det hende enheten IKKE virker eller kanskje IKKE leverer ønsket kapasitet.

Overvåke utslippsvanntemperaturen og tanktemperaturen

Under testkjøringen kan riktig drift av enheten kontrolleres ved å overvåke enhetens utslippsvanntemperatur (oppvarmings-/kjølemodus) og tanktemperaturen (husholdningsvarmtvannsmodus).

Overvåking av temperaturene:

1	I menyen, gå til Sensorer.	●
2	Velg temperaturinformasjonen.	●

9.2.4 Slik testkjører du en aktuator

Hensikt

Utfør en aktuatortestkjøring for å bekrefte drift på de forskjellige aktuatorene. For eksempel, når du velger Varmebærerpumpe, starter en testkjøring av pumpen.

Betingelser: Forviss deg om at all drift er deaktivert. Gå til [C]: Drift og slå av Romoppvarming/-kjøling- og Tank-driften.

1	Sett brukertillatelsesnivået til Installatør. Se "Endre brukertillatelsesnivået" ▶ 30].	—
2	Gå til [A.2]: Igangsetting > Test av komponenter.	●
3	Velg en test fra listen. Eksempel: Varmebærerpumpe.	●
4	Velg OK for å bekrefte. Resultat: Testkjøringen av aktuatoren starter. Den stopper automatisk når den er klar (± 30 min). Stoppe testkjøringen manuelt:	—
1	I menyen, gå til Stopp testkjøring.	●
2	Velg OK for å bekrefte.	●

Mulige testkjøringer av aktuator

- Tilleggsvarmer VVB-test
- Ekstravarmer 1-test
- Ekstravarmer 2-test
- Varmebærerpumpe-test



INFORMASJON

Sørg for at all luften er fjernet før du utfører testkjøringen. Du må også unngå å forårsake forstyrrelser i vannkretsen under testkjøringen.

- Test av Treveisventil (3-veisventil for veksling mellom romoppvarming og tankoppvarming)
- Bivalent signal-test
- Alarmsignal-test
- C/H-signal-test
- VVB-pumpe-test

9.2.5 Slik utfører du uttørring av betong under gulvoppvarming

Betingelser: Forviss deg om at all drift er deaktivert. Gå til [C]: Drift og slå av Romoppvarming/-kjøling- og Tank-driften.

1	Sett brukertillatelsesnivået til Installatør. Se "Endre brukertillatelsesnivået" ▶ 30].	—
2	Gå til [A.4]: Igangsetting > Gulvtørkeprogram .	●
3	Angi et program for tørring: gå til Program og bruk programmeringsskjermen for betongtørring under gulvoppvarming.	●
4	Velg OK for å bekrefte. Resultat: Betongtørring under gulvoppvarming starter. Den stopper automatisk når den er ferdig. Stoppe testkjøringen manuelt:	○...●
1	Gå til Stopp uttørring av UFH-betong.	●
2	Velg OK for å bekrefte.	●



MERKNAD

Før å utføre uttørring av betong under gulvoppvarming, må frostsikring av rommet deaktiveres ([2-06]=0). Som standard er den aktivert ([2-06]=1). På grunn av "installer-on-site"-modus (se "Igangsetting") blir imidlertid frostsikring av rommet automatisk deaktivert i 12 timer etter første strømtilkobling.

Hvis betongtørring med gulvvarme fremdeles må utføres etter de første 12 timene med strømtilkobling, skal frostsikring av rommet kobles ut manuelt ved å sette [2-06] til "0", og HOLDE funksjonen deaktivert inntil betongtørringen er fullført. Hvis du ignorerer denne merknaden, vil det føre til sprekker i betongen.

10 Overlevering til brukeren



MERKNAD

For at betongtørring under gulvoppvarming skal kunne starte, må du sørge for at følgende innstillinger er oppfylt:

- [4-00]=1
- [C-02]=0
- [D-01]=0
- [4-08]=0
- [4-01]≠1

10 Overlevering til brukeren

Så snart prøvekjøringen er ferdig og anlegget fungerer som det skal, må du sørge for at brukeren har følgende klart for seg:


- Fyll ut installatørinnstillingstabellen (i driftshåndboken) med de faktiske innstillingene.
- Sørg for at brukeren har den trykte dokumentasjonen, og be om at den oppbevares for fremtidig bruk. Informer brukeren om at den fullstendige dokumentasjonen er tilgjengelig på URL-adressen nevnt tidligere i denne håndboken.
- Forklar brukeren hvordan systemet betjenes og hva som må gjøres hvis det oppstår problemer.
- Forklar brukeren hva som må utføres i forbindelse med vedlikehold av anlegget.
- Forklar brukeren tipsene om energisparing som er beskrevet i driftshåndboken.

11 Tekniske data

Et utdrag av de siste tekniske dataene er tilgjengelig på den regionale Daikin nettsiden (offentlig tilgjengelig). **Komplett sett** med de siste tekniske dataene er tilgjengelig på Daikin Business Portal (autentisering påkrevd).

11.1 Rørledningsskjema: Utendørsenhet

EBLA04~08E23V3, EDLA04~08E23V3



3D139436 A

A Hydromodul
B Kompressormodul

- A1** Vann INN (skrukobling, hann, 1")
- A2** Vann UT (skrukobling, hann, 1")
- b** Dreneringsventil (vannkrets)
- c** Ekspansjonskar
- d** Flytsensor
- e** Platevarmeveksler
- f** Ekstravarmer
- g** Automatisk utluftningsventil
- h** Sikkerhetsventil
- i** Pumpe
- j** Tilkobling for valgfri strømningsbryter
- k** Vækestoppventil
- l** Filter
- m** Elektronisk ekspansjonsventil
- n** Lyddemper med filter
- o** Fordeler
- p** Varmeveksler
- q** 4-veisventil
- r** Akkumulator
- s** Kompressor
- t** Lyddemper
- u** Gassavstengingsventil med utløpsport

- B1PW** Romoppvarmingens vanntrykksensor
- B1PR** Kjølemiddeltrykksensor
- S1PH** Høytrykksbryter

- Termistorer (hydromodul):**
- R1T** Utslippsvann, varmeveksler
 - R3T** Kjølemedium på væskeside
 - R4T** Innløpsvann


- Termistorer (kompressormodul):**
- R1T** Utendørs luft
 - R2T** Luftvarmeveksler
 - R3T** Kompressorenens utløp

- Kjølemiddelstrøm:**
- Oppvarming
 - ← Kjøling

- Tilkoplinger:**
- Skruetilkopling
 - Konisk tilkopling
 - Hurtigkopling
 - Slagloddet tilkopling

11 Tekniske data

EBLA04~08E23V3, EDLA04~08E23V3



3D139353 A

A Hydromodul B Kompressormodul

- a1 Vann INN (skrukobling, hann, 1")
- a2 Vann UT (skrukobling, hann, 1")
- b Dreneringsventil (vannkrets)
- c Eksansjonskar
- d Flytsensor
- e Platevarmeveksler
- f Automatisk utluftningsventil
- g Sikkerhetsventil
- h Pumpe
- i Tilkobling for valgfri strømningsbryter
- j Væskestoppventil
- k Filter
- l Elektronisk eksansjonsventil
- m Lyddemper med filter
- n Fordeler
- o Varmeveksler
- p 4-veisventil
- q Akkumulator
- r Kompressor
- s Lyddemper
- t Gassavstengningsventil med utløpsport

- B1PW Romoppvarmingens vanntrykksensor
- B1PR Kjølemeddeltrykksensor
- S1PH Høytrykksbryter

- Termistorer (hydromodul):**
- R1T Utslippsvann, varmeveksler
- R3T Kjølemedium på væskeside
- R4T Innloppsvann

- Termistorer (kompressormodul):**
- R1T Utendørs luft
- R2T Kompressorens utløp
- R3T Kompressorinnsugning

- Kjølemeddelstrøm:**
- Oppvarming
- ← Kjøling

- Tilkoplinger:**
- Skruetilkopling
- Konisk tilkopling
- Hurtigkopling
- Slagloddet tilkopling

11.2 Koblingsskjema: Utendørsenhet

Kompressormodul

Se det interne koblingsskjemaet som følger med enheten (på innsiden av topplaten). Forkortelsene som er benyttet, står oppført nedenfor.

Oversettelse av tekst i ledningsdiagram:

Engelsk	Oversettelse
(1) Connection diagram	(1) Koblingsskjema
Outdoor	Utendørs
Hydro	Hydromodul
(2) Notes	(2) Merknader
+	Tilkoppling
X1M	Hovedterminal
-----	Jordledninger
-----	Kjøpes lokalt
[]	Valg
[]	Ledningsopplegg avhengig av modell
[]	Bryterboks
[]	KRETSKORT
[]	Vernejording
[]	Lokal ledning
(3) Legend	(3) Tegnforklaring
	*: Valgfri; #: Kjøpes lokalt
A1P	Hydrosettets hovedkretskort
AL*	Kontakt
C*	Kondensator
DB*	Likeretterbro
DC*	Kontakt
DP*	Kontakt
E*	Kontakt
F1U	Sikring T 6,3 A 250 V
FU1, FU2	Sikring T 3,15 A 250 V
FU3	Sikring T 30 A 250 V
H*	Kontakt
IPM*	Intelligent strømmodul
L	Kontakt
LED A	Kontrolllampe
L*	Reaktor
M1C	Kompressormotor
M1F	Viftemotor
MR*	Magnetisk relé
N	Kontakt
PCB1	Kretskort (hoved)
PS	Svitsjet strømforsyning
Q1L	Varmevern
Q1DI	# Jordfeilbryter
Q*	Isolert port på topolet transistor (IGBT)
R1T	Termistor (luft)
R2T	Termistor (varmeveksler)
R3T	Termistor (utløp)
RTH2	Resistor
S	Kontakt
S1PH	Høytrykksbryter

Engelsk	Oversettelse
S2~80	Kontakt
SA1	Overspenningsavleider
SHM	Rekkeklemmens festeplate
U, V, W	Kontakt
V3, V4, V401	Varistor
X*A	Kontakt
X*M	Terminalstripe
Y1E	Elektronisk ekspansjonsventil
Y1S	Solenoidventil (4-veisventil)
Z*C	Støyfilter (ferrittkjerne)
Z*F	Støyfilter

MERKNADER:

- 1 Beskyttelsesinnretningen(e) S1PH og Q1L må ikke kortsluttes under drift.
- 2 Farger: BLK: svart; RED: rød; BLU: blå; WHT: hvit; GRN: grønn; YLW: gul

Hydromodul

Koblingsskjemaet er levert med enheten, plassert på innsiden av servicedekselet.

Oversettelse av tekst i ledningsdiagram:

Engelsk	Oversettelse
(1) Connection diagram	(1) Koblingsskjema
Hydro	Hydromodul
Outdoor	Utendørs
1N~, 230 V, 3/6 kW	1N~, 230 V, 3 kW eller 6 kW
3N~, 400 V, 6/9 kW	3N~, 400 V, 6 kW eller 9 kW
2-point SPST valve	2-punkts SPST-ventil
Booster heater power supply	Strømtilførsel for tilleggsvarmer
Compressor switch box	Kompressorbryterboks
External BUH	Ekstern ekstravarmer
For DHW tank option (only ***)	For alternativ med husholdningsvarmvannstank (kun ***)
For external BUH option	For eksempel valgfritt eksternt ekstravarmersett
For normal power supply (standard)	For normal strømforsyning (standard)
For preferential kWh rate power supply (outdoor)	For strømforsyning til foretrukket kWh-tariff (utendørs)
Hydro SWB power supplied from compressor SWB	Hydrobryterboks med strømforsyning fra kompressorbryterboks
Normal kWh rate power supply	Strømforsyning til normal kWh-tariff
SWB	Bryterboks
Use normal kWh rate power supply for hydro SWB	Bruk strømforsyning til normal kWh-tariff for hydrobryterboksen
(2) Hydro SWB layout	(2) Hydrobryterboksens layout
For external BUH model	For eksempel ekstern ekstravarmermodell
For internal BUH model	For eksempel intern ekstravarmermodell
Rear	Bak
(3) Notes	(3) Merknader
X1M	Hovedterminal

11 Tekniske data

Engelsk	Oversettelse
X2M	Terminal for lokalt ledningsopplegg for vekselstrøm
X3M	Ekstern ekstravarmeterterminal
X4M	Klemme for strømforsyning til tilleggsvarmer
X5M	Terminal for lokalt ledningsopplegg for likestrøm
X9M	Strømforsyningsterminal for intern ekstravarmer
X10M	Smart Grid-terminal
-----	Jordledninger
-----	Kjøpes lokalt
①	Flere mulige ledningsopplegg
[---]	Valg
[---]	Ledningsopplegg avhengig av modell
[---]	Bryterboks
[]	KRETSKORT
Legend	(4) Tegnforklaring
	*: Valgfri; #: Kjøpes lokalt
A1P	Hovedkretskort
A2P	* PÅ/AV-termostat (PC=strømkrets (power circuit))
A3P	* Varmepumpekonvektor
A4P	* Digitalt I/O-kretskort
A8P	* Demand-kretskort
A11P	MMI (= frittstående brukergrensesnitt leveres som tilbehør) – Hovedkretskort
A13P	* LAN-adAPTER
A14P	* Kretskort for brukergrensesnitt
A15P	* Kretskort for mottaker (trådløs PÅ/AV-termostat)
CN* (A4P)	* Kontakt
DS1 (A8P)	* DIP-bryter
E*P (A9P)	LED-indikator
F1B	# Overstrømssikring for ekstravarmer
F2B	Overstrømssikring for tilleggsvarmer
F1U, F2U (A4P)	* Sikring 5 A 250 V for digitalt I/O-kretskort
K1A, K2A	* Høyspennings Smart Grid-relé
K1M	Kontaktor for ekstravarmer
K3M	* Kontaktor for tilleggsvarmer
K*R (A4P)	Relé på kretskort
M2P	# Husholdningsvarmtvannspumpe
M2S	# 2veisventil for kjølemodus
M3S	* 3veisventil for gulvoppvarming / husholdningsvarmtvann
M4S	* Ventilsett
PC (A15P)	* Strømkrets
PHC1 (A4P)	* Optokobler-inngang for krets
Q2L	* Varmevern for tilleggsvarmer
Q4L	# Sikkerhetstermostat
Q*DI	# Jordfeilbryter
R1H (A2P)	* Fuktighetssensor

Engelsk	Oversettelse
R1T (A2P)	* Omgivelsessensor PÅ/AV-termostat
R1T (A14P)	* Brukergrensesnitt for omgivelsessensor
R2T (A2P)	* Ekstern sensor (golv eller omgivelser)
R5T	* Termistor for husholdningsvarmtvann
R6T	* Ekstern termistor for innendørs eller utendørs omgivelser
S1L	* Strømningsbryter
S1S	# Kontakt for strømforsyning til foretrukket kWh-tariff
S2S	# Inngang 1 for strømmålerpuls
S3S	# Inngang 2 for strømmålerpuls
S4S	# Smart Grid-innmating
S6S~S9S	* Digitale innganger for strømbegrensning
S10S, S11S	# Lavspennings Smart Grid-kontakt
SS1 (A4P)	* Velgerbryter
TR1	Strømforsyningsomformer
X4M	* Terminalstripe (strømforsyning til tilleggsvarmer)
X8M	# Terminalstripe (strømforsyning på klientsiden)
X9M	Terminalstripe (strømforsyningen for integrert ekstravarmer)
X10M	* Terminalstripe (Smart Grid-strømforsyning)
X*, X*A, X*Y	Kontakt
X*M	Terminalstripe
Z*C	Støyfilter (ferrittkjerne)
(5) Option PCBs	(5) Valgfrie kretskort
Alarm output	Alarmsignal
Changeover to ext. heat source	Omkobling til ekstern varmekilde
For demand PCB option	For demand-kretskort
For digital I/O PCB option	For valget digitalt I/O-kretskort
Max. load	Maksimum last
Min. load	Minimum last
Power limitation digital inputs: 12 V DC / 12 mA detection (voltage supplied by PCB)	Strømbegrensning av digitale innganger: 12 V DC / 12 mA deteksjon (spenning fra kretskort)
Options: ext. heat source output, alarm output	Valg: utgang for ekstern varmekilde, alarmsignal
Options: On/OFF output	Valg: PÅ/AV-utgang
Space C/H On/OFF output	Romkjøling/-oppvarming PÅ/AV-utgang
SWB	Bryterboks
(6) Options	(6) Alternativer
230 V AC Control Device	230 V AC kontrollenhets
Continuous	Kontinuerlig strøm
DHW pump output	Husholdningsvarmtvannspumpens utgang
Electric pulse meter input: 12 V DC pulse detection (voltage supplied by PCB)	Elektriske pulsemålerinngang: 12 V DC pulsdeteksjon (spenning forsynt fra kretskort)
Ext. ambient sensor option (indoor or outdoor)	Ekstern miljøsensorvalg (innendørs eller utendørs)
For cooling mode	For kjølemodus

Engelsk	Oversettelse
For HP tariff	For varmepumpetariff
For HV smartgrid	For høyspennings Smart Grid
For LV smartgrid	For lavspennings Smart Grid
For safety thermostat	For sikkerhetsromtermostat
For smartgrid	For Smart Grid
For ***	For ***
Inrush	Innkoblingstrøm
NO valve	Normalt åpen ventil
Only for LAN adapter	Kun for LAN-adapter
Optional for ***	Valgfri for ***
Preferential kWh rate power supply contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Kontakt for strømforsyning til foretrukket kWh-tariff: 16 V DC deteksjon (spenning fra kretskort)
Remote user interface	Fjernbrukergrensesnitt
Safety thermostat contact: 16 V DC detection (voltage supplied by PCB)	Kontakt for sikkerhetstermostat: 16 V DC deteksjon (spenning fra kretskort)
Smartgrid contacts	Smart Grid-kontakter
Smartgrid PV power pulse meter	Smart Grid pulsmåler for solcellestrøm
SWB	Bryterboks
(7) External On/OFF thermostats and heat pump convector	(7) Ekstern PÅ/AV romtermostater og varmepumpekonvektor
Additional LWT zone	Ekstratemperaturområde for utslippsvann
Main LWT zone	Hovedtemperaturområde for utslippsvann
Only for ext. sensor (floor or ambient)	Bare for ekstern sensor (gulv eller omgivelser)
Only for heat pump convector	Bare for varmepumpekonvektor
Only for wired On/OFF thermostat	Bare for kabelt PÅ/AV-romtermostat
Only for wireless On/OFF thermostat	Bare for trådløs PÅ/AV-romtermostat
Only for ***	Bare for ***

Engelsk	Oversettelse
-----	Kjøpes lokalt
①	Flere mulige ledningsoppligg
	Valg
	Ledningsoppligg avhengig av modell
	Bryterboks
	KRETSKORT
(3) BUH switch box	(3) Ekstravarmerens bryterboks
Rear	Bak
(4) Legend	(4) Tegnforklaring
	*: Valgfri; #: Kjøpes lokalt
A1P	Hovedkretskort
A4P	* Digitalt I/O-kretskort
A8P	* Demand-kretskort
F1B	# Overstrømssikring for ekstravarmer
K1A, K2A	* Høyspennings Smart Grid-relé
K1M	Sikkerhetskontakt for ekstravarmer
K3M	* Kontaktor for tilleggsvarmer
Q1DI	# Jordfeilbryter
TR1	Strømforsyningsomformer
X4M	* Terminalstripe (strømforsyning til tilleggsvarmer)
X6M	# Terminalstripe (strømforsyning på klientsiden)
X9M	Terminalstripe (strømforsyningen for integrert ekstravarmer)
X10M	* Terminal (høyspennings Smart Grid)
X*A	Kontakt
X*M	Terminalstripe

Hydromodul — Intern ekstravarmer


Oversettelse av tekst i ledningsdiagram:

Engelsk	Oversettelse
(1) Connection diagram	(1) Koblingsskjema
For internal BUH option	For modeller med integrert ekstravarmer
Hydro	Hydromodul
Outdoor	Utendørs
SWB	Hydrobryterboks
(2) Notes	(2) Merknader
X1M	Terminal (hoved)
X2M	Terminal (lokalt ledningsoppligg for vekselstrøm)
X4M	Terminal (strømforsyning til tilleggsvarmer)
X5M	Terminal (lokalt ledningsoppligg for likestrøm)
X9M	Terminal (strømforsyningen for integrert ekstravarmer)
X10M	Terminal (Smart Grid)
-----	Jordledninger



11 Tekniske data



Elektrisk koplingsskjema



Hvis du vil ha flere detaljer, kontroller enhetens ledningsopplegg.



4D139354 A







EAC



DAIKIN EUROPE N.V.

Zandvoordestraat 300, B-8400 Oostende, Belgium

4P685229-1A 2022.05

Copyright 2022 Daikin